

# Sunny Data Control Logiciel de gestion du Sunny Beam et Sunny Boy Control



# Table des matières

1	Remarques concernant ce guide d'utilisation 9
1.1	Groupe cible
1.2	Champ d'application9
1.3	Symboles utilisés
1.4	Conventions typographiques
2	Sunny Data Control
2.1	Quelle est la nouveauté ?
2.2	Contenu de la livraison
2.3	Utilisations possibles
2.4	Apercu des fonctions
2.4.1	Système requis
2.5	Identification
2.5.1	Version du logiciel
3	Consignes de sécurité16
4	Raccordement du PC à un onduleur
5	Raccordement du PC à un appareil de communication 18
51	Remarques concernant l'utilisation de convertisseurs de niveau?
5.2	Sunny Boy Control/Plus 22
521	Raccordement via R\$232
5.2.2	Raccordement via RS485
5.2.3	Raccordement via le modem analogique Net Piggy-Back
5.2.4	Raccordement via Net Piggy-Back RNIS
5.2.5	Raccordement via Net Piggy-Back GSM
5.2.6	Raccordement via Net Piggy-Back Ethernet
5.3	Sunny Boy Control Light 32
5.3.1	Raccordement via RS232
5.4	Sunny Beam
5.4.1	Raccordement via USB

6	Installation de Sunny Data Control
6.1	Installer Sunny Data Control
7	Interface Sunny Data Control
7.1	Domaine menu
7.2	Arborescence de l'installation
7.3	Domaine d'affichage
8	Premiers réglages
8.1	Mise en place des installations
8.1.1	Aperçu succinct
8.1.2	Modifier le nom d'installation, créer/effacer une installation42
8.2	Charger une installation
8.3	Réglage de la connexion de communication
8.3.1	COM1COM255
8.3.2	Modem
8.3.3	Réseau
8.3.4	Sunny Beam (USB)
8.3.5	Réglage du protocole de transport
8.4	Détecter les appareils
8.4.1	Limiter la recherche à la détection des appareils
9	Réglages des paramètres (installateur)
10	Représentation des données
10.1	Créer un aperçu de l'appareil
10.1.1	Afficher ou masquer l'appareil
10.1.2	Régler la répartition d'un champ
10.1.3	Afficher ou masquer le réseau en grille
10.1.4	Réglage de la demande de direction
10.1.5	Maximiser l'aperçu de l'appareil (affichage en ligne)
10.2	Sélection du canal pour l'interrogation des valeurs spot 66
10.3	Réglage de la vue performance
10.4	Réglage de l'efficacité de la communication

10.5	Modifier le comportement chromatique des champs d'appareil 72
10.6	Afficher l'information appareil unique
10.7	Réglage de l'information rapide
10.8	Régler l'aperçu général
10.9	Gestion de l'aperçu
10.9.1	Renommer l'aperçu de l'appareil
10.9.2	Copier l'aperçu de l'appareil
10.9.3	Sauvegarder l'aperçu de l'appareil
10.9.4	Effacer l'aperçu de l'appareil
10.9.5	Charger l'aperçu de l'appareil
10.10	Activer / désactiver l'interrogation des valeurs spot 91
11	Gérer les données et les sauvegarder localement 92
11.1	Lire et sauvegarder les données du Sunny Beam 92
11.2	Stockage de données en format Excel
11.3	Enregistrement des données en format CSV94
11.3.1	Créer un type de CSV94
11.3.2	Structure du format standard CSV101
11.4	Interrogation de données directe d'un onduleur 102
11.4.1	Régler enregistreurs de données102
11.4.2	Sauvegarder et visualiser des données106
11.4.3	Envoyer des données au Sunny Portal107
11.5	Réglage de l'enregistrement du canal pour Sunny Boy Control. 107
11.6	Lecture des données enregistrées dans le Sunny Boy Control 109
11.6.1	Demande du temps d'enregistrement111
11.6.2	Réglage des plages horaires
11.6.3	Réinitialiser les plages horaires113
11.6.4	Symboles de l'enregistrement du canal113
11.6.5	Structure des fichiers Excel

11.7	Réglage de l'affichage automatique	116
11.7.1	Réglage de la tâche	.116
11.7.2	Modifier/Effacer une tâche	.119
11.7.3	Désactiver l'affichage automatique	.120
11.8	Créer un diagramme dans Excel	121
11.8.1	Analyse automatique :	.122
11.8.2	Analyse manuelle	.124
12	Transmettre les données sur Internet	126
12.1	Conditions préalables du système	126
12.2	Afficher la plage horaire complète	126
12.3	Réglage du Sunny Portal Mail	127
12.4	Envoyer le Sunny Portal Mail	130
12.4.1	Après le téléchargement automatique de données	.130
12.4.2	Après le téléchargement manuel des données	.130
12.5	Transmettre l'aperçu de l'appareil sur Internet	131
12.5.1	Enregistrer en ligne le fichier de données	.132
12.5.2	Structure des fichiers de données	.133
12.6	Serveur Internet (agent SDC)	138
12.6.1	Aperçu	.138
12.6.2	Configurer et activer le serveur Internet	.140
12.7	Agent SDC	143
12.8	Appliquette Java	147
12.8.1	Paramètres généraux de l'appliquette	.148
12.8.2	Paramètres spécifiques aux composants	.152
12.8.3	Représentation en diagramme	.155
12.8.4	Représentation du champ d'appareil	.159
12.8.5	Représentation numérique	.160
12.8.6	Aperçu des paramètres	.162
12.8.7	Exemple d'une page HTML	.165

13	Fonctions étendues167
13.1	Remplacement d'appareils
13.1.1	Mettre à jour le type d'appareil168
13.2	Information sur l'appareil
13.2.1	Réglage du nom et de l'ID de l'appareil
13.2.2	Modifier l'adresse réseau d'un appareil
13.3	Retirer des appareils
13.4	Ajouter un appareil
13.5	Trier les appareils
13.6	Réglage de la palette de couleurs pour les champs d'appareil174
13.7	Modifier la police des champs d'appareil
13.8	Images d'arrière-plan
13.9	Moniteur de paquets
13.10	Modifier le niveau de sécurité (mot de passe installateur) 181
13.11	Verrouiller l'aperçu de l'appareil (affichage en ligne) 182
13.12	Horloge
13.12.1	Réglages sur le Sunny Central Control
14	Recherche d'erreurs
14.1	Erreurs dans l'utilisation du Sunny Data Control 184
14.2	Messages d'erreur de l'appliquette Java
14.3	Composition du répertoire
14.4	Réglage de la langue
15	Aperçu des fonctions du menu
16	Contact

# 1 Remarques concernant ce guide d'utilisation

### 1.1 Groupe cible

Cette documentation s'adresse aux installateurs et aux utilisateurs. Elle comprend une description de l'installation, de la mise en service et des commandes de l'appareil. Certaines interventions décrites dans ce guide ne doivent être effectuées que par des électriciens professionnels habilités. Elles sont indiquées par un avis de danger.

### 1.2 Champ d'application

Ce guide d'utilisation du Sunny Data Control s'applique à partir de la version de logiciel 3.93. Vous avez la possibilité de consulter la version du logiciel, comme indiqué au chapitre 2.5 « Identification » (Page 15).

### 1.3 Symboles utilisés

Pour vous garantir une utilisation optimale de ce guide, veuillez prendre connaissance de l'explication suivante concernant les symboles utilisés.

Le symbole « Remarque » renvoie à une étape dont l'omission compliquerait la procédure de travail en cours ou l'emploi de l'appareil.

Le symbole « Exemple » renvoie à une étape citée en exemple et expliquée.

Le symbole « Prudence » renvoie à une étape dont l'omission pourrait entraîner la détérioration de l'appareil.

Le symbole « Danger » renvoie à une étape dont l'omission représenterait un danger physique ou de mort.









### 1.4 Conventions typographiques

Ce guide d'utilisation utilise les conventions typographiques figurant dans le tableau suivant.

Exemple de convention	Description		
<0K>	< > Symbole pour un bouton de commande		
« Options »	Les points de menu et les commandes de menu figurent entre guillemets (en relation avec « Cliquez sur » ou « Sélectionnez »).		
« Options/Réglages »	Lorsque plusieurs points de menu doivent être sélectionnés, ceux-ci sont représentés séparés par une barre oblique (« slash ») (en relation avec « Cliquez sur » ou « Sélectionnez »).		

# 2 Sunny Data Control

### 2.1 Quelle est la nouveauté ?

- À présent, la transmission de données au Sunny Portal peut également s'effectuer en connectant directement un onduleur au PC.
  - cf. chapitre 12.3 « Réglage du Sunny Portal Mail » (Page 127).

### 2.2 Contenu de la livraison

Le programme « Sunny Data Control » peut être téléchargé sur le site www.SMA.de ou être commandé sur CD (Réf. SMA : SMA-CDROM).

### 2.3 Utilisations possibles

Sunny Data Control est un logiciel de la société SMA Technologie AG avec lequel vous pouvez visualiser et sauvegarder les données de votre installation photovoltaïque de manière durable. Le Sunny Data Control interroge les données de votre appareil de communication (Sunny Boy Control et Sunny Beam) et les sauvegarde sur votre ordinateur en tant que fichiers Microsoft Excel ou en tant que fichiers CSV.

Le Sunny Data Control vous permet de créer un aperçu général à partir de toutes les données d'onduleur (par exemple Pac, E-totale, E-jour), de représenter graphiquement les données d'onduleur sur Excel, en tant qu'installateur de paramétrer les onduleurs, et de transmettre les données au Sunny Portal pour leur visualisation et leur sauvegarde. Vous trouverez d'autres informations sur le Sunny Portal sous www.SunnyPortal.com.



À partir de la version 3.81 du Sunny Data Control, vous pouvez raccorder directement un onduleur à un ordinateur. Cette connexion est uniquement autorisée pour des raisons de maintenance et ne peut être exploitée en continu.



#### Possibilités de raccordement au PC

La figure suivante vous donne un aperçu des possibilités de raccordement d'onduleurs à un PC avec le Sunny Data Control. Vous trouverez d'autres informations sous www.SMA.de et au chapitre 4 « Raccordement du PC à un onduleur » (Page 17).



Seul <u>un</u> type de raccordement entre onduleurs et vers l'appareil de communication est possible.

Une connexion via un RS232 avec câble USB ne permet de raccorder qu'<u>un</u> onduleur avec <u>un</u> appareil de communication, voire <u>un</u> onduleur avec <u>un</u> PC.

### 2.4 Aperçu des fonctions

Appareils de communications adaptés :

- Sunny Boy Control/Plus /Light (à partir de la version du logiciel 2.0)
- Sunny Central Control (à partir de la version du logiciel 2.0)
- Sunny Beam

Onduleurs adaptés au raccordement direct à un PC (à partir de la version de logiciel 3.81 du Sunny Data Control) :

- Sunny Boy
- Sunny Mini Central
- Windy Boy

Possibilité de raccordement direct d'<u>un</u> onduleur à un PC :

• via un câble USB

#### Fonctions

- Surveillance durable de l'installation et collecte des données de mesure en vous connectant à votre Sunny Boy Control
- Collecte immédiate des données de mesure d'un onduleur en connectant directement ce dernier au PC.
- Télésurveillance par modem
- Exportation des données pour la représentation sur Internet (par ex. par le biais du Sunny Portal)
- Représentation graphique sur PC de toutes les données de mesure et états de service
- « Affichage Internet » représentant, selon un code couleur, la puissance instantanée de chacun des Sunny Boy de votre installation
- Configuration et paramétrage des Sunny Boy

### 2.4.1 Système requis

- Système d'exploitation : à partir de Windows 98
- Espace libre sur le disque dur : 20 MB minimum
- Interface RS232 : COM1 à COM255 (D-Sub9/25) ou Ethernet
- RS232
  - au PC : COM1 à COM255
  - au Sunny Boy Control : Piggy-Back RS232
  - câble de données : jusqu'à 15 m
- RS485
  - au PC : convertisseur d'interface
  - au Sunny Boy Control : RS485 Piggy-Back
  - câble de données : jusqu'à 1 200 m
- Ethernet
  - au PC : carte Ethernet
  - au Sunny Boy Control : connecteur NET, NET Piggy-Back
  - Ethernet : jusqu'à 100 m
- USB
  - au Sunny Beam : jusqu'à 3 m

### 2.5 Identification

### 2.5.1 Version du logiciel

La version du logiciel du Sunny Data Control est accessible sous Sunny Data Control dans le menu « ?/Info... ».

Les informations suivantes y figurent :

- 1. Version du logiciel et date
- Degré de sécurité actuel de l'utilisateur, cf. chapitre 13.10 « Modifier le niveau de sécurité (mot de passe installateur) » (Page 181).





## 3 Consignes de sécurité

Respectez impérativement toutes les consignes d'exploitation et de sécurité figurant dans cette section. Tout non respect peut causer des dommages aux appareils et entraîner des risques physiques pour les personnes.



Toute intervention sur l'onduleur doit être exclusivement effectuée par un électricien professionnel habilité ! Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la documentation de l'onduleur !



Certains paramètres de sécurité importants des onduleurs de votre installation PV peuvent être modifiés à l'aide du logiciel « Sunny Data Control ». Ce type de paramètre ne peut être modifié qu'après consultation préalable avec les compagnies de distribution d'électricité compétentes.

#### **Consignes d'exploitation**



Les données collectées par Sunny Data Control concernant la génération d'énergie de votre installation solaire peuvent diverger des données relevées sur le compteur électrique. Les données du Sunny Data Control ne doivent pas être utilisées à des fins de facturation.



Le PC, et par voie de conséquence également le Sunny Data Control, peut être connecté à Internet via un routeur supplémentaire. Assurez un degré de sécurité suffisant à l'aide des appareils et logiciels situés en amont (pare-feu).

# 4 Raccordement du PC à un onduleur

Le raccordement direct d'un PC à l'onduleur est uniquement autorisé pour des raisons de service et ne peut être exploité en continu.



Le raccordement direct se fait via l'interface SMA USB avec un câble de 1,5 m et via l'interface USB pour le raccordement PC (Réf. SMA : USBPBS).

D'autres informations relatives au raccordement figurent dans le guide d'utilisation de l'interface de service USB.

Le Sunny Data Control est adapté au raccordement direct d'un onduleur au PC à partir de la version 3.81.



#### Lecture des données

La procédure à suivre pour interroger et sauvegarder les données d'un onduleur directement connecté au PC est indiquée au chapitre 11.4 « Interrogation de données directe d'un onduleur » (Page 102).

# 5 Raccordement du PC à un appareil de communication

Différents appareils de communication sont disponibles pour raccorder plusieurs onduleurs au PC.

Le tableau suivant représente les appareils de communication et les raccordements possibles.

Appareil de communication	Interface de l'appareil de communication	Interface du PC
Sunny Boy Control/Plus	Piggy-Back RS232	Raccordement RS232
		Convertisseur de niveau RS232 à USB
	RS485 Piggy-Back	Raccordement RS485
		Convertisseur de niveau RS485 à USB
		Convertisseur de niveau RS485 à RS232
	Net Piggy-Back	Modem analogique
	avec modem analogique	Modem RNIS (avec pilote CAPI)
		Modem GSM
	Net Piggy-Back avec modem RNIS	Modem RNIS
	Net Piggy-Back	Modem analogique
	avec modem GSM	Modem RNIS (avec pilote CAPI)
		Modem GSM
	Net Piggy-Back avec Ethernet	Carte réseau Ethernet
Sunny Boy Control Light	Piggy-Back RS232	Raccordement RS232
		Convertisseur de niveau RS232 à USB
Sunny Beam	USB	Raccordement USB

Appareil de communication	Interface de l'appareil de communication	Interface du PC
Sunny Central Control	Piggy-Back RS232	Raccordement RS232
		Convertisseur de niveau RS232 à USB
	RS485 Piggy-Back	Raccordement RS485
		Convertisseur de niveau RS485 à USB
		Convertisseur de niveau RS485 à RS232
	Net Piggy-Back	Modem analogique
	avec modem analogique	Modem RNIS (avec pilote CAPI)
		Modem GSM
	Net Piggy-Back avec modem RNIS	Modem RNIS
	Net Piggy-Back avec Ethernet	Carte réseau Ethernet

Dans les chapitres suivants figurent diverses variantes de raccordement des appareils de communication, des recommandations relatives au câblage ainsi qu'un schéma de raccordement.

#### Remarques concernant le Sunny Central Control

Pour un Sunny Central Control, il est nécessaire de procéder à certains réglages relatifs au dépassement de temps sur le logiciel Sunny Data Control à partir de la version 3.5. Cf. chapitre 13.12.1 « Réglages sur le Sunny Central Control » (Page 183).



Le Sunny Central Control est une variante du Sunny Boy Control qui est directement intégrée au Sunny Central. Dans ces instructions, seul le Sunny Boy Control est cité, cependant tous les chapitres se rapportant au Sunny Boy Control sont également valables pour le Sunny Central Control.



#### 5.1 Remarques concernant l'utilisation de convertisseurs de niveau

Les convertisseurs de niveau sont des appareils, comme leur non l'indique, qui convertissent les données entre deux types de signaux, par exemple de RS485 à USB. Ces convertisseurs de niveau permettent au Sunny Boy Control/Plus ou au Sunny Boy Control Light d'être raccordé à un PC qui ne dispose pas de l'interface appropriée.



Il est impossible d'assurer une compatibilité avec tous les convertisseurs de niveau disponibles sur le marché.

SMA propose les convertisseurs de niveau suivants. Ces convertisseurs de niveau ont été testés et fonctionnent parfaitement avec le Sunny Boy Control/Plus et le Sunny Boy Control Light.

- RS232/RS485 à USB
  - Référence SMA : I-7561
- RS485 à RS232
  - Référence SMA : I-7520

### 5.2 Sunny Boy Control/Plus

### 5.2.1 Raccordement via RS232



#### Caractéristiques de la communication RS232 :

- Seul un Sunny Boy Control/Plus maximum peut être raccordé à un PC.
- Le PC doit être équipé d'un port RS232. Au cas contraire, veuillez lire le chapitre 5.1 « Remarques concernant l'utilisation de convertisseurs de niveau » (Page 20).
- Le Sunny Boy Control/Plus exige un Piggy-Back RS232 au port PC (COM2).
  Le port AUX (COM3) peut également être utilisé sur le Sunny Boy Control Plus lorsque ce dernier est équipé d'un Piggy-Back RS232.
- La longueur totale maximale est de 12 m.

#### Recommandations relatives au câblage

Le raccordement du Sunny Boy Control avec le PC se fait via un câble nul modem disponible dans le commerce. Utilisez le câble nul modem livré.

Si toutefois la longueur est insuffisante, utilisez un câble nul modem de longueur adaptée, disponible dans le commerce.

#### Fonctions des cavaliers du Sunny Boy Control/Plus

En mode de communication RS232, ne pas enficher de cavaliers dans le port PC (COM 2) du Sunny Boy Control/Plus ou, le cas échéant, dans le port AUX (COM3) du Sunny Boy Control Plus.

#### Plan de câblage

Veuillez respecter les consignes de sécurité prescrites dans la documentation relative au Sunny Boy Control/Plus et au PC.

# Pour éviter d'endommager l'une, voire les deux interfaces COM, veuillez éteindre le PC avant de raccorder le Sunny Boy Control/Plus.

- Utilisez le câble nul modem livré ou un câble nul modem de longueur adaptée disponible dans le commerce.
- Enfichez le connecteur femelle D-Sub à 9 pôles dans un port COM libre de votre PC.
- Posez le câble de façon à prévenir toute chute.
- Enfichez le connecteur femelle D-Sub à 9 pôles dans la fiche du Sunny Boy Control équipée de l'interface RS232.

Sunny Boy Control : PC (COM 2)

Sunny Boy Control Plus : PC (COM 2) ou AUX (COM 3)

5. Assurez-vous que les cavaliers A, B et C ne soient pas enfichés dans l'interface utilisée.



Sunny Boy Control Sunny Boy Control Plus



### 5.2.2 Raccordement via RS485



#### Caractéristiques de la communication RS485 :

- Jusqu'à 50 Sunny Boy Control/Plus peuvent être raccordés à un PC.
- Le PC doit être équipé d'un port RS485. Au cas contraire, veuillez lire le chapitre 5.1 « Remarques concernant l'utilisation de convertisseurs de niveau » (Page 20).
- Chaque Sunny Boy Control a besoin d'un Piggy-Back RS485 au port PC (COM2).
  Le port AUX (COM3) peut également être utilisé sur le Sunny Boy Control Plus lorsque ce dernier est équipé d'un Piggy-Back RS485.
- La longueur totale maximale est de 1 200 m.

#### Recommandations relatives au câblage

La longueur et la qualité du câble influent sur la qualité du signal. Veuillez respecter les remarques suivantes afin d'obtenir une haute qualité du signal.

- Utilisez des connecteurs femelles D-Sub en métal; les connecteurs en plastique ou en plastique métallisé peuvent entraîner une mauvaise transmission des données.
- En extérieur, utilisez un câble de communication présentant les propriétés essentielles suivantes.
  - Section : au moins 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>, ou au moins 2 x 2 x AWG 24
  - blindée
  - lignes torsadées par paire (Twisted Pair)
  - résistant aux rayons UV

Nous recommandons les types de câble suivants pour une utilisation en extérieur.

Câble de communication SMA : COMCAB-OUTxxx\*

\*existe dans les longueurs xxx = 100 m/200 m/500 m et 1 000 m.

Câble Lapp : UNITRONIC Li2YCYv 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>

Vous pouvez également utiliser un câble de communication adapté aussi bien au montage en extérieur qu'en intérieur si vous protégez ce câble contre le rayonnement UV avec une goulotte appropriée.

 Nous recommandons les types de câble suivants pour une utilisation en intérieur. Câble de communication SMA : COMCAB-INxxx\*
 \*existe dans les longueurs xxx = 100 m/200 m/500 m et 1 000 m. Câble Lapp : UNITRONIC Li2YCY (TP) 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>
 Câble de la marque Helukabel : PAAR-TRONIC-Li-2YCY 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>

Affectation des broches du câble de raccordement			
Sunny Boy Control		Р	с
Signal	Broche	Broche	Signal
Data+	3		Data+
Data-	8		Data-
GND	5		GND

#### Fonctions des cavaliers

Terminaison

Afin d'améliorer la qualité du signal du bus de données RS485, veuillez terminer ses deux extrémités. Réalisez la terminaison à l'aide d'une résistance de 120 W entre les deux câbles de transmission de données. Terminez le dernier Sunny Boy Control/Plus via un cavalier ; la position du cavalier est décrite dans le guide d'utilisation du Sunny Boy Control/Plus.

Tension de polarisation du signal

Afin d'améliorer la qualité du signal du bus de données RS485, il est possible d'établir au maximum une fois une tension de polarisation dans le bus de données. Nous recommandons d'établir la tension de polarisation sur le PC.

#### Plan de câblage



Veuillez respecter les consignes de sécurité prescrites dans la documentation relative au Sunny Boy Control/Plus et au PC.



Pour éviter d'endommager l'une, voire les deux interfaces COM, veuillez éteindre le PC avant de raccorder le Sunny Boy Control/Plus.

1 Enfichez le connecteur femelle D-Sub à 9 pôles dans un port COM libre de votre PC. L'affectation du port RS485 figure dans la documentation relative au PC ou. le cas échéant dans la documentation relative à la carte enfichable. Veuillez faire attention lors du raccordement du câble à ce que Data+ et Data- forment une paire torsadée. Raccourcissez le câble du quatrième brin non utilisé afin d'éviter tout risque de courtcircuit. Notez les coloris des brins :



- Lorsque le PC est situé à l'une des deux extrémités du bus de données RS485, terminez l'extrémité du câble selon les indications figurant dans la documentation relative au PC ou, le cas échéant, dans la documentation relative à la carte enfichable.
- Réglez la tension de polarisation du bus de données RS485 selon les indications figurant dans la documentation relative au PC, ou,



Sunny Boy Control Sunny Boy Control Plus

le cas échéant, dans la documentation relative à la carte enfichable.

- 4. Posez le câble de façon à prévenir toute chute.
- Enfichez le connecteur femelle D-Sub à 9 pôles dans la fiche du Sunny Boy Control équipée de l'interface RS485.

Sunny Boy Control : PC (COM 2) Sunny Boy Control Plus : PC (COM 2) ou AUX (COM 3)

- 6. Raccordez Data+ du PC avec Data+ du Sunny Boy Control/Plus et ainsi de suite. Reliez les 3 raccords directement les uns aux autres.
- 7. La cavalier A de l'interface utilisée doit être enfiché dans le dernier Sunny Boy Control/Plus et ne doit en aucun cas être enfiché dans les Sunny Boy Control/Plus restants. Assurez-vous que les cavaliers B et C ne soient pas enfichés dans l'interface utilisée.
- Raccordez Data+ du prochain Sunny Boy Control/Plus avec Data+ du Sunny Boy Control/Plus précédent et ainsi de suite. Reliez les 3 raccords directement les uns aux autres.
- La cavalier A de l'interface utilisée doit être enfiché dans le dernier Sunny Boy Control/Plus et ne doit en aucun cas être enfiché dans les Sunny Boy Control/Plus restants. Assurez-vous que les cavaliers B et C ne soient pas enfichés dans l'interface utilisée.

Sunny Boy Control Sunny Boy Control Plus



Sunny Boy Control Sunny Boy Control Plus

### 5.2.3 Raccordement via le modem analogique Net Piggy-Back



#### Caractéristiques de la communication via un modem analogique

- Étant donné que la connexion vers le Sunny Boy Control/Plus se fait via le réseau téléphonique, seul un Sunny Boy Control/Plus à la fois peut être relié au PC.
- Le PC doit être équipé d'un modem (analogique, RNIS avec pilote CAPI ou GSM).
- Le Sunny Boy Control/Plus doit être équipé d'un Net Piggy Back en variante « modem analogique ».



Il est impossible d'assurer une compatibilité avec tous les modems pour PC disponibles sur le marché.

#### Raccordement

- 1. Raccordez le PC au réseau téléphonique selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du modem.
- 2. Raccordez le Sunny Boy Control/Plus au réseau téléphonique selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du Net Piggy-Back.
- 3. Utilisez le logiciel livré du système d'exploitation pour établir la connexion entre les deux appareils.

### 5.2.4 Raccordement via Net Piggy-Back RNIS



#### Caractéristiques de la communication via un modem RNIS

- Étant donné que la connexion vers le Sunny Boy Control/Plus se fait via le réseau téléphonique, seul un Sunny Boy Control/Plus à la fois peut être relié au PC.
- Le PC doit être équipé d'un modem RNIS.
- Le Sunny Boy Control/Plus doit être équipé d'un Net Piggy Back en variante « RNIS ».

Il est impossible d'assurer une compatibilité avec tous les modems pour PC disponibles sur le marché.



#### Raccordement

- 1. Raccordez le PC au réseau téléphonique selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du modem.
- 2. Raccordez le Sunny Boy Control/Plus au réseau téléphonique selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du Net Piggy-Back.
- 3. Utilisez le logiciel livré du système d'exploitation pour établir la connexion entre les deux appareils.

### 5.2.5 Raccordement via Net Piggy-Back GSM



#### Caractéristiques de la communication via un modem GSM

- Étant donné que la connexion vers le Sunny Boy Control/Plus se fait via le réseau téléphonique, seul un Sunny Boy Control/Plus à la fois peut être relié au PC.
- Le PC doit être équipé d'un modem (analogique, RNIS avec pilote CAPI ou GSM).
- Le Sunny Boy Control/Plus doit être équipé d'un Net Piggy Back en variante « GSM ».



Il est impossible d'assurer une compatibilité avec tous les modems pour PC disponibles sur le marché.

#### Raccordement

- 1. Raccordez le PC au réseau téléphonique selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du modem.
- 2. Raccordez le Sunny Boy Control/Plus au réseau téléphonique selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du Net Piggy-Back.
- 3. Utilisez le logiciel livré du système d'exploitation pour établir la connexion entre les deux appareils.

### 5.2.6 Raccordement via Net Piggy-Back Ethernet



#### Caractéristiques de la communication via le réseau Ethernet

- Via le réseau Ethernet, il est possible de raccorder au PC autant de Sunny Boy Control/Plus que nécessaire. Seule la performance du PC limite le nombre de Sunny Boy Control/Plus raccordés, la mémoire vive du PC étant le facteur limitant.
- Seul un Sunny Boy Control/Plus maximum peut être directement raccordé directement à un PC.
- Le PC doit être équipé d'une carte pour réseau Ethernet.
- Le Sunny Boy Control/Plus doit être équipé d'un Net Piggy Back en variante « Ethernet ».

#### Recommandations relatives au câblage

La longueur du câble ainsi que sa qualité peuvent avoir des répercussions négatives sur la qualité du signal. Afin d'obtenir de bons résultats, veuillez respecter les remarques suivantes.

• Un câble patch est nécessaire pour le raccordement à un hub ou à un routeur.

Un câble croisé est nécessaire pour le raccordement direct à un PC.

- Utilisez des câbles de qualité, au minimum des câbles blindés torsadés par paire (« shielded twisted pair ») de catégorie 5 (SFTP Cat 5) ou supérieure.
- La longueur maximale admissible du câble Ethernet est 100 m.

#### Raccordement à un réseau Ethernet

- 1. Raccordez le PC au réseau selon les indications figurant dans le guide d'utilisation de la carte pour réseau Ethernet.
- 2. Raccordez le Sunny Boy Control/Plus au réseau Ethernet selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du Net Piggy-Back.

#### Raccordement direct à un seul PC

- 1. Insérez l'extrémité du câble croisé dans la carte pour réseau Ethernet de votre PC.
- 2. Insérez l'autre extrémité du câble pour réseau Ethernet dans le connecteur Net du Sunny Boy Control/Plus.
- 3. Posez le câble de façon à prévenir toute chute.

### 5.3 Sunny Boy Control Light

#### 5.3.1 Raccordement via RS232





#### Caractéristiques de la communication RS232 :

- Seul un Sunny Boy Control Light maximum peut être raccordé à un PC.
- Le PC doit être équipé d'un port RS232. Au cas contraire, veuillez lire le chapitre 5.1 « Remarques concernant l'utilisation de convertisseurs de niveau » (Page 20).
- La longueur totale maximale est de 12 m.

#### Recommandations relatives au câblage

Le raccordement du Sunny Boy Control Light avec le PC se fait via un câble nul modem disponible dans le commerce. Utilisez le câble nul modem livré.

Si toutefois la longueur est insuffisante, utilisez un câble nul modem de longueur adaptée, disponible dans le commerce.

#### Plan de câblage

Veuillez respecter les consignes de sécurité prescrites dans la documentation relative au Sunny Boy Control/Plus et au PC.

Pour éviter d'endommager l'une, voire les deux interfaces COM, veuillez éteindre le PC avant de raccorder le Sunny Boy Control/Plus.

- Utilisez le câble nul modem livré ou un câble nul modem de longueur adaptée disponible dans le commerce.
- 2. Enfichez le connecteur femelle D-Sub à 9 pôles dans un port COM libre de votre PC.
- 3. Posez le câble de façon à prévenir toute chute.
- Enfichez le connecteur femelle D-Sub à 9 pôles dans le port PC (COM2) du Sunny Boy Control Light.





### 5.4 Sunny Beam

### 5.4.1 Raccordement via USB



#### Caractéristiques de la communication USB

- Seul un Sunny Boy Beam maximum peut être raccordé à un PC.
- Le PC doit être équipé d'un port USB.
- La longueur totale maximale est de 3 m.

#### Raccordement

1. Raccordez le Sunny Beam au PC selon les indications figurant dans le guide d'utilisation du Sunny Beam.

## 6 Installation de Sunny Data Control

Le Sunny Data Control peut être téléchargé à partir du serveur Web SMA ou bien commandé sur support CD.

Installation sous Windows Vista :

Le Sunny Data Control doit être enregistré sous Windows Vista dans un autre répertoire d'installation que dans C:\Programme, par ex. dans C:\SMA.



### 6.1 Installer Sunny Data Control

- Préalablement à l'installation, fermez tous les programmes Windows de votre PC.
- Démarrez le programme d'installation (Fichier Setup) du Sunny Data Control sur votre PC. La fenêtre d'installation de Sunny Data Control s'ouvre (cf. figure de droite).
- 3. Suivez les instructions du programme sur votre écran.



#### Agent SDC

- Si vous souhaitez également utiliser le Sunny Data Control pour la présentation de votre installation PV, cochez la case en face de l'agent SDC (pas nécessaire pour Sunny Portal).
- Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez démarrer le Sunny Data Control.
- Lorsque vous lancez le Sunny Data Control pour la première fois,

Selectionner les elemen	ıts
Dans la liste d'options suivante, veuillez sélectionner les cases des options que vous désirez installer. Le champ d'espace disque indique les conditions requises pour les options choisies	I Sunny Data Control 25796 k I SDC-Agent 129 k Help
	Espace disque requis 25925 k
	Espace disque disponible 7268503 k

aucun appareil n'est réglé pour être détecté avec le Sunny Data Control. Une remarque apparaît indiquant qu'aucune connexion n'a pu se faire avec l'appareil. Confirmez le message en cliquant sur <OK>.

- Si vous n'avez pas encore raccordé d'appareil, raccordez-le selon les instructions du chapitre 5 « Raccordement du PC à un appareil de communication » (Page 18).
- 8. Mettez en place une installation et réglez la communication selon les instructions du chapitre 8 « Premiers réglages » (Page 41).
# 7 Interface Sunny Data Control

L'interface Sunny Data Control est subdivisée en trois domaines.

- Domaine menu Dans le domaine menu, vous pouvez sélectionner diverses fonctions du Sunny Data Control et les utiliser.
- Arborescence de l'installation L'arborescence représente l'installation actuellement sélectionnée ainsi que les appareils qui la composent, détectés par le Sunny Data Control.
- Domaine d'affichage Dans le domaine d'affichage vous pouvez représenter trois modes d'affichage différents à partir des trois onglets (cf. figure ci-dessous).
  - Valeurs spot (affiche la page « Aperçu de l'appareil »)
  - Enregistrement du canal (affiche la page « Canaux d'archive »)
  - Paramètres (affiche la page « Paramètres »)



# 7.1 Domaine menu

Le domaine menu est subdivisé en barre de menu et en boutons de menu.

Les points de menu les plus utilisés sont représentés sous forme de boutons facilement disponibles pour un accès facile aux différentes fonctions. Vous pouvez également accéder aux points de menu par la barre de menu.



La barre de menu est composée de six menus principaux :

- 1. Fichier
- 2. Connexion
- 3. Valeurs spot
- 4. Options
- 5. Compléments
- 6. ?

Les boutons de menu représentent les points de menu les plus utilisés :

- Installation
   Également accessible dans le domaine du menu sous « Options/Choisir une installation ».
- Rechercher Également accessible dans le domaine du menu sous « Options/Détection de l'appareil ».
- Sauvegarder

Ce bouton est uniquement actif lorsque les canaux d'archive sont représentés dans le domaine d'affichage. Vous pouvez afficher les canaux d'archive dans le domaine d'affichage via l'onglet « Enregistrement du canal ».

- Indiquer
- Réglages Également accessible dans le domaine du menu sous « Options/Réglages ».

# 7.2 Arborescence de l'installation

L'arborescence représente l'installation actuellement sélectionnée ainsi que les appareils qui la composent, détectés par la Sunny Data Control.

Le menu pour l'arborescence de l'installation permet, par exemple, d'accéder aux informations relatives à l'appareil sélectionné, de le retirer, d'ajouter des appareils ou d'échanger des appareils.

Certaines actions que vous pouvez sélectionner dans le menu pour l'arborescence de l'installation se réfèrent à l'appareil



l'arborescence de l'installation

actuellement sélectionné tandis que d'autres se réfèrent à tous les appareils.

Vous pouvez accéder au menu pour l'arborescence de l'installation pour chaque appareil, soit en cliquant avec la touche droite de la souris sur le nom de l'appareil souhaité, soit en cliquant sur le symbole représenté à droite (cf. également la figure ci-dessus) :



Lorsque vous accédez au menu pour l'arborescence de l'installation par le symbole, il est nécessaire de sélectionner préalablement l'appareil souhaité en cliquant sur le nom de l'appareil.

#### Ouvrir et fermer l'arborescence de l'installation

Vous pouvez ouvrir ou fermer la structure de l'installation en cliquant sur les nœuds (avec marquage +/-). Cette fonction est utile pour garder une vue d'ensemble lorsque l'installation est composée de nombreux appareils.



Arborescence de l'installation ouverte



Arborescence de l'installation fermée

# 7.3 Domaine d'affichage

Dans le domaine d'affichage vous pouvez afficher trois pages différentes à partir des trois onglets (cf. figure ci-dessous) :

- Valeurs spot (affiche la page « Aperçu de l'appareil »)
- Enregistrement du canal (affiche la page « Canaux d'archive »)
- Paramètres (affiche la page « Paramètres »)

Vous pouvez accéder au menu relatif à l'aperçu de l'appareil (onglet « Valeurs spot ») à partir du symbole suivant :



(cf. également la figure ci-dessous) ou en cliquant avec la touche droite de la souris sur le champ de l'appareil souhaité. Certaines actions que vous pouvez sélectionner dans le menu relatif au domaine d'affichage se réfèrent à l'appareil actuellement sélectionné tandis que d'autres se réfèrent à tous les appareils.



Nom de la page actuelle (ici : Aperçu de l'appareil)

# 8 Premiers réglages

## 8.1 Mise en place des installations

Sunny Data Control vous permet (par exemple en tant qu'installateur) de mettre en place, de gérer et de surveiller une ou plusieurs installations. En revanche seule <u>une</u> installation (installation actuelle) peut être affichée et modifiée à la fois dans la fenêtre Sunny Data Control. Lorsque vous gérez plusieurs installations, vous devez préalablement charger l'installation en question (cf. chapitre 8.2 « Charger une installation » (Page 45)).

Les appareils détectés et les réglages comme, par exemple, la connexion de communication ou les paramètres, se rapportent toujours à l'installation en question et sont enregistrés en tant que configuration pour l'installation chargée.

# 8.1.1 Aperçu succinct

Vous pouvez accéder à la fenêtre pour mettre en place et sélectionner les installations à partir du menu « Options/Choisir une installation » ou à partir du symbole « Installation » (cf. figure ci-dessous). Lors de la mise en place, le système génère automatiquement une installation nommée « Mon installation PV »





# 8.1.2 Modifier le nom d'installation, créer/effacer une installation

#### Modifier le nom d'une installation

Lors de l'installation, le Sunny Data Control génère automatiquement une installation nommée « Mon installation ». Vous pouvez modifier le nom de l'installation affichée dans Sunny Data Control, créer d'autres installations ou effacer des installations.

 Sélectionnez « Options/Choisir une installation » ou cliquez sur le symbole « Installation ». La fenêtre « Installation PV » s'ouvre.

	Installation PV	×
installation sélectionnée	Installation actuelle	
Toutes les installations déjà mises en place	—	
	Charger Sauvegarder Enregistrer sous <u>N</u> ouveau Renommer <u>S</u> u	upprimer
		Fermer

- 2. Cliquez dans le champ « Installations disponibles » sur « Mon installation » pour la sélectionner.
- 3. Cliquez sur <Renommer>. Le nom de l'installation sélectionnée peut être modifié.
- 4. Saisissez le nom souhaité pour l'installation.

Installation PV			×
Installation actuelle Mon installation PV			1
Installations <u>discontibles</u>			
Charger Sauvegarder Enregistrer sou	s <u>N</u> ouveau R	enommer <u>S</u> upprimer	1

5. Cliquez sur <Enregistrer> pour confirmer le nouveau nom ou cliquez sur la partie blanche de la fenêtre.

#### Créer une installation

1. Sélectionnez « Options/Choisir une installation » ou cliquez sur le symbole « Installation ».

La fenêtre « Installation PV » s'ouvre.



Installation PV	×
Installation actuelle Installation Dupont Installation disponibles Installation Dupont	
Charger Sauvegarder Enregistrer sous Nouveau R	enommer <u>S</u> upprimer

- 2. Cliquez sur <Nouveau> pour créer une nouvelle installation. Une nouvelle installation nommée « Mon installation » est créée. Le nom peut être modifié.
- 3. Saisissez le nom souhaité pour l'installation.

Installation PV					X
Installation actuell	в				
Installation Dupo	nt				
Installations dispor	nibles				
● Installation Du	upont m EV				
Charger	Sauvegarder	Enregistrer sous	<u>N</u> ouveau	Renommer	<u>S</u> upprimer
					Fermer

 Cliquez sur <Enregistrer> pour confirmer le nouveau nom ou cliquez sur la partie blanche de la fenêtre. Cette méthode vous permet également de créer d'autres installations.

#### Effacer des installations

1	
(	

Lorsque vous supprimez une installation, l'installation complète avec les réglages et les appareils détectés est effacée ! Les fichiers Excel sauvegardés sont préservés.

 Sélectionnez « Options/Choisir une installation » ou cliquez sur le symbole « Installation ».

La fenêtre « Installation PV » s'ouvre.



Installation PV				×
Installation actuelle				
Mon installation PV				
Installations disponibles				
Ninstallation Dupont				
Installation Martin				
Mon installation PV				
48				
Charger Sauve	garder Enregistrer sous	<u>N</u> ouveau	Renommer	Supprimer
	-		<mark>.</mark>	
				Fermer

- 2. Sélectionnez l'installation que vous souhaitez effacer en cliquant sur le nom de l'installation.
- Si vous cliquez sur <Supprimer>, l'installation sélectionnée sera immédiatement supprimée ainsi que les réglages et les appareils détectés. Cette méthode vous permet également d'effacer d'autres installations.

## 8.2 Charger une installation

Lorsque vous avez créé plus d'une installation, vous devez préalablement charger l'installation que vous souhaitez modifier ou afficher. Dans la fenêtre Sunny Data Control il est possible d'afficher et modifier une seule installation (installation actuelle) à la fois.

1. Sélectionnez « Options/Choisir une installation » ou cliquez sur le symbole « Installation ».

La fenêtre « Installation PV » s'ouvre.

Installation

Installation PV					×
Installation actuelle	•				
Mon installation P	V				
Installations dispor	ibles				
🔷 Installation Du	pont				
Installation Ma	rtin				
Mon installatio	n PV				
	2				
~ ~ ~	<u> </u>				
Charger	Sauvegarder	Enregistrer sous	Nouveau	Henommer	Supprimer
					Fermer

- 2. Sélectionnez l'installation que vous souhaitez charger en cliquant sur le nom de l'installation.
- 3. Cliquez sur <Charger> pour charger l'installation sélectionnée.

# 8.3 Réglage de la connexion de communication

La connexion doit être paramétrée dans le Sunny Data Control en fonction du type de connexion choisi pour communiquer avec le PC.

Le régalge pour la connexion de communication se réfère toujours à l'installation actuelle et peut varier d'une installation à une autre.

Dans le Sunny Data Control, vous pouvez régler le connexions listées ci-dessous. Elles sont décrites dans les chapitres suivants.

- COM1, 2, 3 etc. (liste les ports COM de votre PC, COM1, COM2 et ainsi de suite) Cf. chapitre 8.3.1 « COM1...COM255 » (Page 46).
- « Modem » (indique la désignation du type de modem installé sur votre PC) Cf. chapitre 8.3.2 « Modem » (Page 48).
- Réseau Cf. chapitre 8.3.3 « Réseau » (Page 48).
- Sunny Beam (USB) Cf. chapitre 8.3.4 « Sunny Beam (USB) » (Page 51).

# 8.3.1 COM1...COM255

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ».

La fenêtre « Réglages... » s'ouvre.





2. Sélectionnez « Communication ».

- Sélectionnez dans le menu déroulant « Connection par » l'interface COM à laquelle le Sunny Boy Control est relié à votre PC. Les interfaces COM sont numérotées sur votre PC (1, 2, 3 etc.).
- 4. Cliquez sur <Réglages>.
- La fenêtre pour les régales du raccordement s'ouvre. Dans le menu déroulant « Type de média : », sélectionnez le type de dispositif via lequel le Sunny Boy Control est relié au port COM de votre PC.

Caractéristiques de COM1...

Choisissez parmi les types de média suivants :

- RS232
- RS485

Lorsque vous sélectionnez RS485, vous devez préalablement désactiver le tampon FIFO de l'interface sérielle selon les instructions figurant dans le guide d'utilisation de votre système d'exploitation.

- RS485 (Auto)
- Powerline (SWRCOM)

#### Bits par seconde (taux de baud)

- 6. Dans le menu déroulant « Bits par seconde : », sélectionnez le taux de baud.
  - Lorsque un oduleur est directement raccordé à un PC : réglez 1 200 bits par seconde.
  - Si un Sunny Boy Control est raccordé au PC via RS232 e la longueur du câble est moins de 15 m : réglez 19 200 bits par seconde.
- 7. Cliquez sur <Ok> pour confirmer les réglages.

#### Protocole de transport

- 8. Dans le menu déroulant « Utilisation du protocole de transport » sélectionnez le protocole de transport correspondant à l'appareil connecté selon les instructions du chapitre 8.3.5 « Réglage du protocole de transport » (Page 52).
- 9. Cliquez sur <Ok> dans la fenêtre « Réglages... » pour sauvegarder les réglages.

# 8.3.2 Modem

- Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ».
  - La fenêtre « Réglages... » s'ouvre.
- 2. Sélectionnez « Communication ».
- 3. Dans le menu déroulant « Connexion par » sélectionnez le réglage « Modem ».
- 4. Cliquez sur <Réglages>.
- 5. Saisissez le numéro de téléphone.
- 6. Dans le menu déroulant « Utilisation du protocole de transport » sélectionnez le protocole de transport correspondant à l'appareil connecté selon les instructions du chapitre 8.3.5 « Réglage du protocole de transport » (Page 52).
- 7. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

# 8.3.3 Réseau

- Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages… » s'ouvre.
- Sélectionnez
   « Communication ».
- Dans le menu déroulant

   Connexion par » sélectionnez le réglage « Réseau ».
- 4. Cliquez sur <Réglages>.





Réglages

La fenêtre pour les réglages du réseau s'ouvre.



#### Réseau local

- 5. Si vous souhaitez détecter tous les appareils connectés à votre réseau local, cochez la case « Accès à tous les appareils du réseau local... ».
- Si vous souhaitez détecter des appareils supplémentaires, cliquez sur <Ajouter>. La fenêtre des réglages pour la nouvelle connexion s'ouvre.
- Nouvelle connexion

   Adresse IP ou nom DNS

   I

   OK

   Abbrechen
- Saisissez dans le champ « Adresse IP ou nom DNS » soit l'adresse IP, soit le nom DNS de l'appareil que vous souhaitez détecter dans le réseau.

L'adresse IP par défaut d'un Sunny Boy Control est 10.170.170.170.

 Cliquez ensuite sur <Ok>. L'adresse IP ou le nom DNS de l'appareil est affiché(e) dans la fenêtre « Toujours utiliser les appareils auxiliaires : » (cf. exemple illustré avec adresse IP saisie).

Vous pouvez supprimer l'appareil sélectionné en cliquant sur <Effacer>.

Connections actuelles d'appareils	×
Réseau local ✓ Accès à tous les appareils dans le réseau local Toujours utiliser les appareils supplémentaires : ↓ 10.170.170.203	3
Ajouter Betirer	

#### **Connexion RAS**

Via une connexion RAS vous pouvez vous connecter avec votre PC à un modem distant (dont l'accès vous est autorisé) pour interroger les données du Sunny Data Control de ce poste.

Si vous souhaitez vous connecter à un modem distant, votre PC ainsi que le PC auquel vous voulez vous connecter doivent disposer d'un service RAS configuré.

 Si vous souhaitez détecter des appareils via une connexion RAS, cochez la case en face du champ « Utiliser le RAS ». La fenêtre des réglages pour la connexion RAS s'ouvre (cf. figure ci-dessous).

Configuration BAS	X
Entrées de l'annuaire	Nom de la connexion Nouvelle connexion 1 Numéro de téléphone Connexion via Connexion via Nom de l'utilisateur Nom de l'utilisateur Mot de passe
	st de connexion en cours
	<u>C</u> onfirmer <u>A</u> nnuler

10. Nom de la connexion :

Saisissez dans le champ « Nom de la connexion » le nom que vous souhaitez donner à cette connexion (par exemple, Famille Dupont). Choisissez un nom descriptif par lequel vous reconnaîtrez la connexion.

- Numéro de téléphone : Saisissez dans le champ « Numéro de téléphone », le numéro de téléphone du modem (poste) auquel vous souhaitez vous connecter.
- 12. Connexion par : Sélectionnez dans le menu déroulant « Connexion par : » la connexion souhaitée.
- Nom de l'utilisateur : Saisissez dans le champ « Nom de l'utilisateur » le nom de l'utilisateur qui vous a été communiqué par le propriétaire du poste.
- 14. Mot de passe :

Saisissez dans le champ « Mot de passe » le mot de passe qui vous a été communiqué par le propriétaire du poste.

- 15. Si vous voulez tester le bon fonctionnement de la connexion, cliquez sur <Vérification de la connexion>.
- 16. Cliquez sur <Enregistrer> pour confirmer les réglages. La nouvelle connexion est affichée dans le champ « Entrées de l'annuaire ».
- 17. Cliquez sur <Confirmer>. La fenêtre « Connexions de l'appareil actuel » est à nouveau affichée.
- Dans le menu déroulant « Utilisation du protocole de transport » sélectionnez le protocole de transport correspondant à l'appareil connecté selon les instructions du chapitre 8.3.5 « Réglage du protocole de transport » (Page 52).
- 19. Cliquez sur <Ok> pour confirmer les réglages.

# 8.3.4 Sunny Beam (USB)

- Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages… » s'ouvre.
- Sélectionnez
   « Communication »
- Dans le menu déroulant
   « Connexion par » sélectionnez le réglage « Sunny Beam (USB) ».

Réglages  Communication Langue Affichage automatique Information rapide Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Surry Portal Mail Surry Portal Mail Surry Portal Mail Surry Portal Mail Enerées Hotloge Stockage des données Enregistreurs de données	Communication Liaison via SumveReam(USB) Utilisation du protocole de transport en cours SMANet + SumyNet (autom.)
	<u>D</u> K <u>Annuler</u>

- 4. Si vous souhaitez savoir quels appareils Sunny Beam ont été détectés, cliquez sur <Réglages>.
- 5. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

# 8.3.5 Réglage du protocole de transport

Selon que votre PC soit connecté à un appareil de communication ou à un onduleur, configurez le protocole de transport en fonction du type d'appareil indiqué ci-dessous.

Si vous ne savez pas quel protocole de transport choisir, sélectionnez « SMANet + SunnyNet (auto) ».

Sunny Data Control recherche alors automatiquement le protocole de transport qui convient.

Communication Langue Affichage automatique Affichage automatique Inferrogation valeur spot — for a strain of the Efficacité de la communication — Aperçu général — Représentation en couleur — Images de fond — Survey Portal Mail — Serveur Internet — Divers Hottoge Stockage des données — Enregistreurs de données	Communication Liaison via COM1  COM1 Communication Utilisation du protocole de transport en cours SMANet + SunnyNet (autom) SunnyNet SunnyNet
---	--

#### Appareils de communication

- Sunny Boy Control /Plus /Light
  - Le Sunny Boy Control est adapté aux deux protocoles de transport ; il est réglé par défaut sur SMA-Net. Sélectionnez le protocole de transport qui est préréglé dans votre Sunny Boy Control.
- Sunny Beam
  - Réglez sur SMA-Net.

#### Onduleur

- SMA-Net
  - Sunny Boy de type SWR à partir de la version BFR 8.22
  - tous les Sunny Boy de type SB
  - tous les Sunny Mini Central
  - tous les Sunny Central
- Sunny-Net
  - Sunny Boy de type SWR précédant la version BFR 8.22

# 8.4 Détecter les appareils

Le Sunny Data Control détecte par défaut les appareils de communication Sunny Beam sans onduleur, le Sunny Boy Control avec les onduleurs raccordés ainsi qu'un onduleur directement raccordé au PC. Vous pouvez, si nécessaire, limiter la détection selon les indications du chapitre 8.4.1 « Limiter la recherche à la détection des appareils » (Page 54).

- 1. Si vous avez créé plus d'une installation, chargez l'installation dont vous souhaitez détecter les appareils. Cliquez sur le symbole <Installation> et chargez l'installation souhaitée.
- 2. Sélectionnez « Options/Détection des appareils » ou cliquez sur le symbole « Rechercher ».



La fenêtre « Recherche des appareils... » s'ouvre.



- 3. Saisissez dans le champ « Combien d'appareils doivent être recherchés ? » le nombre d'appareils que vous voulez rechercher.
- Cliquez sur <Ok>. La détection les appareils démarre. Attendez la fin de la recherche. Lorsqu'elle est terminée, la fenêtre (cf. figure ci-dessous) se ferme. Si vous souhaitez avorter la recherche, cliquez sur <Annuler>.



Les appareils détectés sont représentés dans l'arborescence de l'installation (cf. figure de droite).



# 8.4.1 Limiter la recherche à la détection des appareils

La recherche relative à la détection des appareils peut être limitée aux appareils de communication et aux onduleurs qui y sont raccordés ou à un onduleur directement raccordé au PC.

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



- 2. Sélectionnez « Divers ».
- Dans le champ « Mode de détection de l'appareil, recherche », vous pouvez indiquer si la recherche doit se concentrer sur les enregistreurs de données (appareils de communication) avec onduleur et/ou sur les onduleurs.

Cochez ou non les cases correspondant à votre choix.

- 4. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.
- 5. Lancez la détection de l'appareil selon les indications du chapitre 8.4 « Détecter les appareils » (Page 53).

# 9 Réglages des paramètres (installateur)

Le Sunny Data Control offre la possibilité de paramétrer les onduleurs et le Sunny Boy Control en vue de définir les modes de fonctionnement pour chaque appareil. Le type et l'étendue des paramètres représentés dépendent du degré de sécurité. Si vous êtes enregistré en tant qu'installateur, vous pouvez régler plus de paramètres. Le réglage du niveau de sécurité se fait dans le menu « Compléments/Niveau de sécurité », cf. chapitre 13.10 « Modifier le niveau de sécurité (mot de passe installateur) » (Page 181). Saisissez-y votre mot de passe installateur.

Certains paramètres de sécurité importants des onduleurs de votre installation PV peuvent être modifiés à l'aide du logiciel « Sunny Data Control ». Ce type de paramètre ne peut être modifié qu'après consultation préalable avec les compagnies de distribution d'électricité compétentes.

La fenêtre « Paramètres » (troisième onglet au bas de la fenêtre) affiche une liste des paramètres de l'appareil actuellement sélectionné dans l'arborescence. Certains paramètres donnent uniquement des informations sur les réglages usine, d'autres en revanche peuvent être modifiés. Si vous sélectionnez un paramètre réglable, vous pouvez modifier la valeur actuelle du canal dans le champ « Valeur du canal ».

#### a x Ø Appareil et canal sélectionnés 47.438 Jo Réaler la valeur du canal activé THORSTENJALBERTERNST@SMA.D Appliquer la valeur du canal nouvelle Rechercher la ك ل valeur du canal pour tous les Sauvegarder de manière les paramètres appareils canal durable tous les réglages pour de même Onglet « Paramètres » de paramètres appareils type

# Aperçu succinct

1. Cliquez sur l'onglet « Paramètres » situé au bas de l'écran (cf. figure ci-dessous).

panely baca control			_ 6
hier Liaison Valeurs-spot Options Ou	tils ?		
🖻 🕵 😪 🏼	🚮 • 🛛 💋 👘		
stallation Rechercher Sourcessation M	rticher Réglapes		_
orescence actuelle de l'Installation 🔅 🔻	Paramètres		
Mon installation PV	Canal	Value	Apparel
E SBC+001M SN 0	A Long CET Chains	Vaeu	SBC+001M SN(0
WR38-006 SN 2000084392	A A CET MAK	and the set the second Principal Control and	
70 WR38-006 SN-2000085031	the SET Velan	wate its Adward, and the first energy	Canal
-72 WR38-006 SN:2000084572	STAL E Offert	0.000 (3) (4-	FI_Bericht-Fehler
-70 WR38-006 SN:2000098325	A AL instal and	Cook with	
-12 WR38-006 SN:2000092766	TO webiupes	On A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Valeur gu canal
- R38-006 SN:2000098477	DA internation des dons	UN UN	
	STDA Maniatanal	UN IS min	Resport horaina
	STDA Casishastists	10 mm	Instruction Contraction
	HDA_space late	41 400 JULE	
	to Aniagement	S8C000000000	
	- Anlagerhaner	300000000	
▲ I	2 Provenager Partiez	Presedencia	
I	PI_Belance enter	Happort horare	
	- Fi_Beicht-warnungen	nappot quotaen	
<b>T</b> 1	- TI FRAIL	SCIPE	-
	PI_EMALAN	I NUNS I EN ALBEN I EN NS I GOMA DE	
	- TI_EMAL Koper		
	PI_EMAL KOPICZ	CRC0000000002CUU DE	
	E THE EMAIL VON	SBC0000000000000000000	
	- FI_Enplaenger	HERHN MUS IERMANN	
	F TFI_Fima/Name	FIRMA X12-SULAR	
	- FI_FUnktion		1
	F FI_ISP Benuizer		
	FILISP Teletonnummer		
	P FI_serveur SMTP	mail.5M8.H'otal.de	-
	P SHISMIP Benutzer	S8-User	
	P SPMAIL	pas de rapport	
	FI_SPMAIL FROM	FISPMALEROM@ICH.DE	
	FI_SPMAIL TO	DATACENTER@SUNNY-PORTAL.DE	
	FI_SPMAIL TO[2]		1
	***FI_Tagesbericht ab	15:00	
	• GD_Schnittstelle	désactivé	
	= GD_Typ	EnergieCom	·
	K0_Antwortverzögerung	1000 ms	
	K0_Buffer	2 Cycles	•
	E-K0_CmdTimeout	4000 ms	
	KO_COM1	R\$485	
	KO_COM1 Baud	12008 auds	
	K0_C0M1-Protokol	SMA-Net	
		R\$232	•
	<pre>***K0_CDM2 Baud</pre>	19200Bauds	
	K0_CDM2Protokol	SMANet	•
	+/+KO_COM3	RS232/NET	Bérler
	<pre>***K0_CDM3Baudrate</pre>	192008 auds	Coher
	K0_CDM3Protokol	SMA-Net	Régler tous les appare
	KO_NET FW	1.080 Version	*
	K IVO NET IN/	1 0001/autom	Actualser
	80		
arels: 7	🔛 Valeurs spot 🧳 Enregis	rement de canal 🕺 Paramètres	
ine 🗍			11 🦓
			21 -

l'arborescence de l'installation ื Onglet « Paramètres »

- 2. Cliquez dans l'arborescence de l'installation (cf. figure ci-dessus) sur l'appareil dont vous souhaitez modifier les paramètres.
- 3. Cliquez dans la liste « Paramètres » sur le canal que vous souhaitez régler.

Vous pouvez vérifier votre sélection à l'aide des données affichées en haut à droite de l'écran (cf. figure ci-dessous).

Anapar Anapar Analysis Analysi	tar		
unites Seal N Na, SET Date -4, SET Rep No. SET Value	kir.	- Annul	
Send N Send, SET Desire	lea -	- Assert	
-4,507 Once	81		
-6,SETHER		300-0018 (942	
ni SiTVider	the state of the second from the second		
- 10 (A) ( A) ( A)	Pie of Superfit, and en of Excentury	/ Cend	
		FL Enclid Failur	
pations a	1804		
	1811	Y Yalaw do Canal	
-Dicationapi D			
of reeignoral and o		Succession and	Aubarcii
An Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna A	ee.	Participant 2	
polyphones e	Add Pallet		
TUNNAR N	This draga		
TUNitgenand S	CIUUUUU		SHC+UU1M SNU
-TO Hagerbank			000100111014.0
Theorem P	00/10#4		
-rigesersanages is	The frequence		
-TUME #	54		
TURNA 0	APRIL TO ADDRESS OF THE PROPERTY.		
PTUERRE, Naper			
TLUTTL LAND			Capal
TURNE, 1981	Canada and a second sec		Carlai
TUnghanga H	\$155.98251019649N		
-TOTALAN PI	NR. 02 SILIN		
-TU water -			
TUP India			EL Hericht-behier
"TUP Tallonates			
TURNAZINIP II	d ShirPund de		
-ICONI-Invite	104		
11(59ML p	1-de regioni		
-rt grant more in	2MM2RD4BO12E		
FICSPARTD D	NATAITAGOOMIACAINT DE		
-FL(19444, 10(3)			Valeur du capal
FTC Tape Denote ab 12	.0		raidar <u>d</u> a darrar
-00,50vinek é	united		
-00,18 U	eptin		
20,0000magerg 1	10 m		
20,544 5	johr.		
FO_Codiment 4	2014		
-40,0041 Fi	28		
*10,000 Ead 5	JEed.		
HO_CONTPANAM D	LL/Let		
*10,00M2 P	.en		Repport horeire
HO_CONCERNE 1	Zillinub		Itapport for all e
-10,000220068 9	6.962		
TRAJANTA R	COLUMN 1	5 April 1997	
"TU, LAWORADAS	(18 a)		
-manuruskii 9	an year	Myter (s.e. ins apparents	
PROMINE 1	and consider	-	
		Annex (	
1			
	and the second se		
Values and D Exceptions	et de canal - 30 Parandono		
		11 - 92.1	
「日本の日本の日本の日本の日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	нонульная (н. т. т. констранции (н. т. констранции) (н. т.	Bartonica         Bartonica           Bartonica         Bartonica	Martine Source Sourc

Exemple

- Appareil : affiche le nom de l'appareil sélectionné.
- Canal : affiche le nom du canal sélectionné.
- Valeur du canal : ce champ n'apparaît que si le canal est réglable. Selon le type de canal, vous pouvez soit y saisir vous-même une valeur de canal, soit sélectionner une valeur dans le menu déroulant.
- 4. Indiquez la valeur souhaitée dans le champ « Valeur du canal ».
- 5. Vous pouvez appliquer cette valeur du canal via les boutons de commande situés en bas à droite de l'écran.

<Régler> : appliquer uniquement pour l'appareil sélectionné.

<Régler tous les appareils> : appliquer à tous les appareils de même type.

<Actualiser> : sauvegarder les paramètres appliqués de manière durable dans l'appareil.

Une fenêtre s'ouvre en cliquant sur <Actualiser>. Si vous souhaitez sauvegarder de manière durable les réglages des paramètres dans l'appareil, cliquez sur <Oui>.

# 10 Représentation des données

Plusieurs options sont à votre disposition pour afficher les données d'exploitation instantanées. Afin de faire face aux masses d'informations, vous pouvez combiner ces options en fonction de l'ampleur globale de votre installation et des exigences spécifiques de clarté et de pertinence de la représentation.

Les options de représentation suivantes des valeurs spot sont à votre disposition.

- Aperçu de l'appareil (avec champs d'appareil individuels)
- Information appareil unique
- Information rapide
- Aperçu général



Information appareil unique Information rapide

Aperçu général

Vous pouvez assigner à chacun des modes de représentation les canaux de mesure que vous souhaitez. Un même canal peut aussi figurer dans plusieurs modes de représentation.

Les chapitres suivants décrivent les différentes étapes nécessaires pour représenter les données d'exploitation instantanées.

# 10.1 Créer un aperçu de l'appareil

La fenêtre « Valeurs spot » (premier onglet au bas de l'écran), dans laquelle sont affichés les aperçus des appareils, permet une représentation rapide et complète de l'état de service instantané de toute l'installation. Vous pouvez y afficher les appareils de votre installation et leur état de fonctionnement.

La page « Aperçu de l'appareil » est subdivisée en champs (cf. figure ci-dessous). Un appareil peut être représenté dans chaque champ.

Vous pouvez créer et enregistrer plusieurs aperçus d'appareils par installation. Cette fonction est utile, par exemple, pour des installations composées de plusieurs appareils car elle apporte plus de clarté et permet de sauvegarder différentes représentations de données (cf. chapitre 10.9 « Gestion de l'aperçu » (Page 84)).





 Faites glisser l'appareil (par exemple un Sunny Boy Control ou un onduleur) tout simplement via le procédé « glisser et déposer » sur le champ dans lequel vous souhaitez que l'appareil soit représenté.

(Glisser et déposer : cliquez avec la touche gauche de la souris sur le nom d'un appareil, maintenez la touche de la souris enfoncée et faites glisser l'appareil dans le champ souhaité, puis lâchez la touche de la souris.)





Chaque appareil ne peut être glissé qu'une seule fois dans l'aperçu de l'appareil. Un appareil peut uniquement être déposé dans un champ libre.

 Lorsque vous avez glissé un Sunny Boy Control dans un champ, une fenêtre s'ouvre. Si vous souhaitez également joindre à l'aperçu les onduleurs appartenant au Sunny Boy Control, cliquez sur <Oui>. Si, dans



un premier temps, vous souhaitez uniquement y faire figurer le Sunny Boy Control, cliquez sur <Non>.

Selon que vous cliquez sur <Oui> ou sur <Non> dans la fenêtre, le Sunny Boy Control apparaîtra dans l'aperçu de l'appareil soit seul, soit avec tous les onduleurs qui s'y rapportent (cf. figure ci-dessous).



3. De la même manière, vous pouvez faire glisser les autres appareils figurant dans l'arborescence de l'installation dans les champs de l'aperçu de l'appareil.

#### Modifier la position des champs occupés

4. Vous pouvez modifier la position des champs occupés au sein de l'aperçu en faisant glisser le champ occupé sur un champ libre. Ceci vous permet de transposer visuellement la configuration réelle de votre installation dans la fenêtre de l'aperçu ou de regrouper plusieurs appareils.

# 10.1.1 Afficher ou masquer l'appareil

1. Si vous souhaitez retirer un appareil de l'aperçu (masquer), cliquez sur ce dernier avec la touche droite de la souris.

La fenêtre pour l'aperçu de l'appareil s'ouvre.

			s an	-‡
XWR38-005 SN:2000115487				
Vir Misodo Sin 2001 13407           Upv         260 V           UpvSoll         261 V           Iac         0.439 A           Uac         2251 V           Fac         43.99 Hz           Pac         98 Hz           Vac         0.160 Ohn           Riso         3000 kD           Iv         0.467 A           E-Total         3520.562 kW           h-On         4408 h	n m			
Netz-Ein 2023 Seriennummer 2000115487 Status Mpp Phase Fehler dieses Gerät	Einzelgeräteinformation Gesamtübersicht aktivieren Geräte einblenden Geräte ausblenden	Ctrl+I Ctrl+T		
alle diesen Typs	Kanalauswähl für Momentanwertabfrage Schrift ändern	Ctrl+K		
	Onlinefenster maximieren	Ctrl+Z		
	Übersichtsverwaltung	Ctrl+O		
	Momentanwertabfrage	۱.		
	Datenübergabedatei schreiben Onlinedarstellung gesperrt			

- Sélectionnez <Désactivation progressive des appareils>. Vous avez le choix de masquer <cet appareil>, <tous les appareils> ou <tous de même type>.
- 3. Lorsque vous souhaitez afficher les appareils à nouveau, sélectionnez dans le menu pour l'aperçu de l'appareil <Activation progressive des appareils>.

# 10.1.2 Régler la répartition d'un champ

Si le nombre d'appareils que vous souhaitez représenter dépasse celui des champs disponibles, vous devez repartir votre aperçu en plus de champs.

- Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.
- 2. Sélectionnez « Interrogation valeur spot/Disposition ».



- 3. Sélectionnez « Interrogation valeur spot/Disposition ».
- Saisissez dans « Disposition des appareils horizontale / verticale » le nombre souhaité de champs à représenter horizontalement côte à côte ou verticalement l'un au dessus de l'autre.

Un maximum de 100 x 100 champs peut être représenté. Si vous essayez de réduire le nombre de champs de manière à ce que les appareils déjà affichés n'aient plus suffisamment de place dans le nouvel aperçu, la modification de taille sélectionnée sera ignorée.

# 10.1.3 Afficher ou masquer le réseau en grille

1. Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



2. Sélectionnez « Interrogation valeur spot/Disposition ».

Réglages	×
Communication Langue Affichage automatique Officación valeur spot Information rapide Efficació de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Sunny Portal Mail Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Disposition des appareils Disposition des appareils horizontal / vertical Appareils horizontaux 4 1 Unités Appareils verticaux 4 1 Unités Réseau en grille visible Demande de direction vertical vertical
	<u>0</u> K <u>Annuler</u>

3. Cochez ou non la case « visible » dans « Réseau en grille ». Si vous cochez la case, le quadrillage est visible dans l'aperçu de l'appareil.

Réglage

# 10.1.4 Réglage de la demande de direction

1. Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Communication Langue Affichage automatique. Interrogation valeur spot Information rapide Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Sunny Portal Mail Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Disposition des appareils Disposition des appareils horizontal / vertical Appareils horizontaux 4 1 Unités Appareils verticaux 4 1 Unités Réseau en grille visible Demande de direction vertical

3. Sélectionnez dans le menu déroulant « Demande de direction » l'ordre de l'interrogation des données. Horizontale = en lignes ; verticale = en colonnes.

# 10.1.5 Maximiser l'aperçu de l'appareil (affichage en ligne)

Vous pouvez agrandir l'aperçu de l'appareil pour obtenir une représentation plein écran.

 Sélectionnez « Valeurs spot/Agrandir l'affichage en ligne » (cf. figure de droite). L'aperçu de l'appareil est agrandi et occupe toute la surface de l'écran. L'arborescence de l'installation et la barre de menu sont masquées.

Vous pouvez également afficher la fenêtre comme suit : Cliquez sur l'aperçu de l'appareil avec la touche droite de la souris. Le menu de l'aperçu de l'appareil s'ouvre. Sélectionnez « Agrandir l'affichage en ligne ».

Valeurs spot	Options	Outils	?		
information	information appareil unique Strg+I				
🛄 Activer ap	Activer aperçu général Strg+T				
Activer pro	gressivem	ent les a	appareil	s	•
Désactiver	progressiv	vement l	es appa	areils	•
Sélection d	le canal			Stro	з+К
Modifier la	police				•
Maximiser I	'affichage	en ligne		Stro	g+Z
Aperçu de	gestion		ŕ	۲ Stro	g+0
Interrogati	ion valeur	spot			•
Enregistrer	en ligne le	e fichier	de donr	nées	
Représenta	ation en lig	ine verr	ouillée		

2. Pour réduire l'affichage agrandi, cliquez avec la touche droite de la souris sur l'aperçu de l'appareil. Le menu de l'aperçu de l'appareil s'ouvre. Sélectionnez « Réduire l'affichage en ligne ».

L'aperçu est alors représenté sous un format plus petit. La structure de l'installation et la barre de menu sont également à nouveau visibles.

alle in faultables Q + Despite factored - ( Canada)			
	A second	H Andream Control and A	

Aperçu réduit

	-		
	information appareil unique	Strg+I	
12	Activer aperçu général	Strg+1	r
	Activer progressivement les appareils Désactiver progressivement les appareils		) }
	Sélection de canal Modifier la police	Strg+K	Þ
	Minimiser l'affichage en ligne	Strg+Z	
	Aperçu de gestion	Strg+O	
	Interrogation valeur spot		۲
	Enregistrer en ligne le fichier de données Représentation en ligne verrouillée		



Aperçu agrandi

## 10.2 Sélection du canal pour l'interrogation des valeurs spot

Pour chaque appareil représenté dans l'aperçu (onglet « Valeurs spot ») vous pouvez sélectionner les canaux devant être représentés dans les différentes interrogations des valeurs spots (cf. figures ci-dessous). Tous les canaux disponibles sont affichés par défaut dans la fenêtre d'aperçu de l'appareil et dans la fenêtre d'information appareil unique. La sélection du canal peut être réglée soit pour chaque type d'appareil, soit pour chaque appareil.



Diverses interrogations de valeurs spot

- Effacer les canaux sélectionnés
  - de la fenêtre de gauche dans la fenêtre de droite correspondante
- >>> Effacer tous les canaux
  - de la fenêtre de gauche dans la fenêtre de droite correspondante
- Effacer les canaux sélectionnés de la fenêtre de droite correspondante
- Effacer tous les canaux de la fenêtre de droite correspondante

Afin de sélectionner plusieurs canaux, maintenez la « touche Ctrl » enfoncée et cliquez sur les canaux souhaités.

- Cliquez dans l'aperçu de l'appareil avec la touche droite de la souris sur le champ de l'appareil dont vous souhaitez régler les canaux pour l'interrogation des valeurs spot. Le menu de l'aperçu de l'appareil s'ouvre.
- 2. Sélectionnez « Sélection de canal ». La fenêtre pour régler les canaux de l'appareil sélectionné s'ouvre (cf. figure ci-dessous).

Vous pouvez également afficher la fenêtre comme suit : Sélectionnez l'appareil dont vous voulez régler les canaux en cliquant dans l'aperçu de l'appareil sur le champ de l'appareil avec la touche gauche de la souris. Sélectionnez dans le menu « Valeurs spot/Sélection de canal ».

Appareil actuel	Sélection de canaux pour l'appareil 'S	BC+0016 5N:0' 🔀
(sélectionné préalablement)	Canaux disponibles          Pac       >         E-total          E-aujourd'hui          Durée de service       >         Réseau activé       >>         Numéro de série       >>         État       >>         Erreur          Energiewerte          Données de mesure          Détecté          Enregistré          Online          Modem-Status       >>         FI-état       >>>         FI-code       <	Vue performance Pac 22.8 = 100 % Apergu Pac E-aujoud'hui Durée de service Résseu activé Numéro de série Pac E-total
	Sélection de canaux valide pour © cet appareil © tous les appareils de SBC+00	
	Fermer	Confirmer

Indiquez si la sélection des canaux est uniquement valable pour cet appareil (préalablement sélectionné) ou pour tous les appareils d'un type précis.

- Dans « Sélection de canal valide pour » (cf. figure ci-dessous), indiquez si la sélection des canaux s'applique uniquement à l'appareil sélectionné ou à tous les appareils d'un type précis.
- 4. Ajoutez ou retirez les canaux souhaités dans les champs d'interrogations des valeurs spot à l'aide des touches fléchées.

# 10.3 Réglage de la vue performance

Les différents champs d'appareil dans l'aperçu peuvent changer de couleur en fonction de la performance calculée des appareils.

La performance est calculée par <u>un</u> canal (canal réglé par défaut : Pac). Ce canal et la valeur correspondant à une performance de 100% définissent le comportement chromatique du champ d'appareil pendant l'interrogation des valeurs spot.

Vous pouvez modifier et régler le canal en lui indiquant la valeur à 
 Control
 <t

Aperçu de l'appareil

partir de laquelle la performance de l'appareil est de 100 %. La vue performance peut être réglée pour des appareils spécifiques ou pour un type d'appareil précis.

- Dans l'aperçu de l'appareil cliquez avec la touche droite de la souris sur le champ de l'appareil dont vous souhaitez régler l'affichage de la performance. Le menu de l'aperçu de l'appareil s'ouvre.
- Sélectionnez « Sélection de canal ». La fenêtre pour régler les canaux de l'appareil sélectionné s'ouvre (cf. figure de droite).

Vous pouvez également afficher la fenêtre comme suit : Sélectionnez l'appareil dont vous voulez régler les canaux en cliquant dans l'aperçu de l'appareil sur le champ de l'appareil avec la touche gauche de la souris. Sélectionnez dans le menu « Valeurs spot/Sélection de canal ».

 Dans « Sélection de canal valide pour » (cf. figure de droite), indiquez si l'affichage de la performance s'applique uniquement à l'appareil préalablement sélectionné ou à tous les appareils d'un type précis.



Canaux disponibles       Vue performance         Pac       E-total         E-aujourd'hui       Image: Construction of the service         Réseau activé       Pac         Erreur       Pac         Erreur       Pac         Erreur       Pac         Données de mesure       Pac         Dérécété       Information appareil unique         Dérécété       Information appareil unique         Modem-Status       Pac         Fi-état       Pac         Fi-état       Pac         Fi-état       Pac         Vuméro de série       Information appareil unique         Durée de service       Pac         E-total       E-total         E-totad       E-total         E-aujourd'hui       Durée de service         Réseau activé       Numéro de série       Information rapide         Pac       E-total       E-aujourd'hui         E-	élection de canaux pour l'app	pareil 'SBC+0016 5N:0'	×
Sélection de canaux valide pour C cet appareil C tous les appareils de SBC+0016 Fermer Confirmer	Canaux disponibles Pac E-total Durée de service Réseau activé Numéro de série Ètat Erreur Energiewerte Dornées de mesure Détecté Erregistré Online Modem-Status FI-état FI-état	Vue performance       E total       1     kWh       Pac       E-total       E-aujourd'hui       Unée de service       Réseau activé       Numéro de série       Information appareil unique       Pac       E-aujourd'hui       E-aujourd'hui       Minéro de série       Information rapide       Pac       E-total       E-total       E-total       E-total       E-total       E-total       E-aujourd'hui       <	
Fermer Confirmer	Sélection de canaux valide pour C cet appareil C tous les appareils de	SBC+0016	
F 1	Fermer	Confirmer	

<mark></mark> WR38-006 SI	N:2000092766
Upv	227 V
Upv de consigne	549 V
lac	0.000 A
Uac	0.0 V
Fac	0.00 Hz
Pac	2796 W
Zac	0.000 Ohm
Riso	3000 k0hm
lpv	12.999 A
E-total	2760.044 kWh
Total h	1558 h
h-On	3083 h
Réseau activé	226
Numéro de série	2000092766

Champ d'appareil

Change de couleur selon la performance calculée (en fonction de la valeur fixée pour 100 %)

- 4. Sélectionnez dans la liste « Canaux disponibles » le canal dont l'utilisation calculée affectera le comportement chromatique des champs d'appareil.
- 5. Ajoutez le canal sélectionné à l'aide de la touche fléchée « > » dans le champ « Vue performance ».
- 6. Saisissez dans le champ avant « =100 % » la valeur qui doit représenter une performance de 100% pour ce canal.
- 7. Cliquez sur <Confirmer> pour sauvegarder les modifications.

Vous pouvez régler la couleur des champs d'appareil selon les indications figurant au chapitre 10.5 « Modifier le comportement chromatique des champs d'appareil » (Page 72).



# 10.4 Réglage de l'efficacité de la communication

Le symbole en haut à gauche des champs d'appareil dans l'aperçu affiche l'efficacité de la communication de l'appareil avec le PC. Selon la qualité de la connexion, le symbole affiche la gradation « Bon », « Moyen » ou « Médiocre ».

Les réglages suivants peuvent être effectués.

- Modifier le symbole
- Modifier la représentation de l'efficacité de la communication

Image: Second	Réglages  Communication Langue Affichage automatique Information valeur spot Information rapide Information rapide Aperçu général Aperçu général Aperçu se de fond Serveur Internet Dives Hotoge Stockage des données Enregistreurs de données	Efficacité de la commu NE Bon	rication Type d'appareil TPB-ET1 Moyen Modifier les icônes présentation de l'efficaché de entre moye %	Faible
			<u>0</u> 1	< <u>A</u> nnuler

1. Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



- 2. Sélectionnez « Interrogation valeur spot/Efficacité de la communication ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre (cf. figure ci-dessus).
- 3. Sélectionnez dans le menu déroulant « Type d'appareil » l'appareil dont vous souhaitez effectuer les réglages.

#### Modifier le symbole

- Cliquez sur <Modification icônes>. La fenêtre « Sélection du bitmap » s'ouvre.
- Sélectionnez le symbole souhaité et ajoutez-le à l'aide des touches fléchées aux domaines correspondants (cf. figure de droite).
- 6. Cliquez sur <Ok> pour confirmer les réglages.



#### Modifier la représentation de l'efficacité de la communication

 Saisissez dans « Modification pour la visualisation de l'efficacité de la communication » les valeurs seuils pour le changement.

Communication Langue Affichage automatique Interrogation valeur spot	Efficacité de la co	mmunication Type d'appareil NETPB-ET1	<b>-</b>
Information rapide     Information rapide     Efficieative de la decommunication     Aperçu général     Représentation en couleur     Images de fond     Survey Portal Mail     Serveur Internet     Drives     Hotoge     Stockage des données     Enregistreurs de données	Bon	Moyen Modifier les icônes la représentation de l'efficacité yen ≈	Faible de la communication oyen et faible 40 1/2 %

La valeur supérieure définit le seuil entre « Bon » et « Moyen » tandis que la valeur inférieure définie le seuil entre « Moyen » et « Médiocre ».

8. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

## 10.5 Modifier le comportement chromatique des champs d'appareil

Les réglages suivants peuvent être effectués pour modifier le comportement chromatique des champs d'appareil :

Modifier la représentation en couleur

La représentation chromatique des champs d'appareil change suivant la performance, qui est calculée à l'aide d'un canal (canal réglé par défaut : Pac). Ce canal et la valeur correspondant à une performance de 100% définissent le comportement chromatique du champ d'appareil pendant l'interrogation des valeurs spot.

Vous pouvez modifier les paramètres de performance selon les indications du chapitre 10.3 « Réglage de la vue performance » (Page 68).

- Modifier la couleur de la police
- Modifier la couleur de bordure de l'appareil actuellement interrogé
- Modifier l'icône de l'appareil temporairement interrogé

(le symbole réglé par défaut est un point d'interrogation, cf. figure ci-dessous)

Les autres symboles, qui sont affichés lorsque l'appareil n'est pas interrogé, montrent l'efficacité de la communication entre l'appareil et le PC et peuvent également être modifiés, cf. chapitre 10.4 « Réglage de l'efficacité de la communication » (Page 70).


## Modifier la représentation en couleur

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages	2	×
Communication     Langue     Affichage automatique     Interrogation valeur spot     Interrogation valeur spot     Information rapide     Efficacité de la communication     Apercu général     Images de fond     Sunny Portal Mail     Serveur Internet     Diyers     Horloge     Stockage des données     Enregistreurs de données	Représentation en couleur         Palette de couleurs pour la représentation en couleur         13.9 %       86.1 %         Ajustement pour la représentation en couleur         Charger galette         Modifier la couleur de bordure de l'appareil actuellement interrogé         Icône de l'appareil actuellement interrogé         Icône de l'appareil actuellement interrogé         Modifier jcône	
	<u> </u>	

3. Cliquez sur < Charger la gamme>.

La fenêtre « Charger la palette pour l'affichage haute performance » s'ouvre.

Chargement de la palette de couleurs pour la vue performance						
Regarder dans :	🗀 Images	- ← 🗈 💣 💷				
animation	🖻 BLUEBLUE_256.pbm	🖻 RainBlueRed_256.pbm	🖬 RedBlue			
🚞 background	📼 PALETTE1.pbm	🚾 Rainbow1.pbm	🖬 StatusPa			
🚞 misc	國 PALETTE1_256.pbm	🚾 Rainbow1_256.pbm	🖬 StatusPa			
🖬 BlackWhi.pbm	國 Palette.pbm	🚾 Rainbow.pbm	🖬 WhiteBla			
🖬 BlackWhite.pbm	🗔 Palette_256.pbm	🚾 Rainbow_256.pbm	🖬 WhiteBla			
🔤 BLUEBLUE.pbm	國 RainBlueRed.pbm	🚾 RedBlue.pbm				
•						
Nom du fichier :	rainbow		Ouvrir			
Fichiers de type :	Palette de couleurs pour la vue	performance (*.pbm)	Annuler			

 Sélectionnez une palette de couleurs à partir de la liste et cliquez sur <Ouvrir>. Pour créer une palette de couleur personnalisée, cf. chapitre 13.6 « Réglage de la palette de couleurs pour les champs d'appareil » (Page 174).

La fenêtre « Réglages » avec la gamme de couleurs sélectionnée s'affiche (cf. figure cidessous).

## Modifier la couleur de la police

Vous pouvez régler la couleur de police qui doit être utilisée pour les différentes couleurs. Voir « Test réglage de la représentation en couleur ». Vous pouvez uniquement utiliser les couleurs de police affichées dans le texte modèle.

- 5. En plaçant le curseur de la souris sur le trait de séparation au-dessus de la palette de couleur (cf. figure ci-dessous), il se transforme en croix.
- 6. Maintenez enfoncée la touche droite de la souris et déplacez le trait de séparation vers la droite ou vers la gauche selon la limite de couleur choisie pour la couleur de police sélectionnée.

Réglages	×	
Communication Langue → Affichage automatique → Internogation valeur spot → Disposition → Information repide → Efficacité de la communication → Aperçu général	Représentation en couleur Palette de cou purs pour la représentation en couleur 30.9 % 169.1 % Ajustement pour la représentation en co Charger galette	, 69.1 % >nt pour la

## Modifier la couleur de bordure de l'appareil actuellement interrogé

7. Cliquez sur <Modification couleur>.

Réglages	<u>×</u>
Communication     Langue     Affichage automatique     Interrogation valeur spot     Disposition     Information rapide     Efficacité de la communication     Aperçu général     Représentation en couleur     Images de fond     Sunny Portal Mail     Serveur Internet     Divers     Horloge     Stockage des données     Enregistreurs de données	Représentation en couleur         Palette de couleurs pour la représentation en couleur         43.8 %       50.2 %         Ajustement pour la représentation en co         Charger palette         Modifier la couleur de bordure de l'appareil actuellement interrogé         Icône de l'appareil actuellement interrogé         Icône de l'appareil actuellement interrogé         Modifier jcône
	<u> </u>

La fenêtre « Couleurs » s'ouvre (cf. figure de droite).

- 8. Cliquez sur la couleur souhaitée.
- Cliquez sur <Ok> pour confirmer les réglages. La fenêtre « Réglages » avec la couleur sélectionnée pour la bordure s'affiche.



## Modifier l'icône de l'appareil temporairement interrogé

10. Cliquez sur < Modification icône>.

Réglages	×
Communication Langue Affichage automatique Interrogation valeur spot Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Représentation en couleur Palette de couleurs pour la représentation en couleur 49.8 % 50.2 % Ajustement pour la représentation en co Charger palette Modifier la couleur de bordure de l'appareil actuellement interrogé Modifier la couleur Icône de l'appareil actuellement interrogé Modifier joône
	<u>D</u> K <u>A</u> nnuler

La fenêtre « Sélection du bitmap » s'ouvre.

- 11. Cliquez sur l'image souhaitée.
- Cliquez sur <Ok>. La fenêtre « Réglages » est à nouveau affichée.
- Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.



# 10.6 Afficher l'information appareil unique

 Dans l'aperçu de l'appareil, cliquez sur l'appareil souhaité avec la touche droite de la souris et sélectionnez « Information appareil unique ».

WR38-006 SN:20000927	66 X WR38-006 SN:2	000098477 195 V
Upv de consigne 54	information appareil unique	Strg+I
lac 0.00 Uac 0.	🖬 Activer aperçu général 🤟	Strg+T
Fac 0.0 Pac 202	Activer progressivement les appareils	+
Zac 0.00	Désactiver progressivement les appareils	· ·
Hiso 300 Ipv 8.50	Sélection de canal	Strg+K
E-total 2760.04	Modifier la police	•
h-On 224	Maximiser l'affichage en ligne	Strg+Z
Numéro de série 200009276	Aperçu de gestion	Strg+O
	Interrogation valeur spot	•
	Enregistrer en ligne le fichier de données Représentation en ligne verrouillée	

L'information pour l'appareil sélectionné est affichée (cf. figure ci-dessous).

🏪 Information a	ppareil unique			Salarity Information a	appareil unique		_ 🗆 🗙
Nom de l'ap Numéro de Type d'ap Position du c ficacité de la transm	pareil : WR38-006 SN:200 : série : 2000092766 pareil : WR38-006 hamp : 1 : 1 ission : Bon ( 100.0 % )	00092		Nom de l'ap Numéro de Type d'ap Position du c ficacité de la transm	opareil : WR38-000 e série : 20000927 opareil : WR38-000 shamp : 1 : 1 nission : Bon ( 100.	5 SN:200 66 5 .0 % )	1092
	,			Nom de canal	Valeur		
Nom de canal	Valeur			Upv	244 V		<b></b>
Upv	249 V			Upv de consigne	549 V		
Upv de consigne	549 V			lac	0.000 A		
lac	0.000 A			Uac	0.0 V		
Uac	0.0 V			Pac	2502117		
Fac	0.00 Hz			Zac	0.000 0 hm		
Pac	2571 W			Biso	3000 k0hm		
Zac	0.000 Ohm			lpv	15.620 A		
Riso	3000 k0hm			E-total	2760.044 kWh		
lpv	10.900 A			Total h	1558 h		
E-total	2760.044 kWh			h-On	2245 h		
Total h	1558 h			Réseau activé	226		
h-On	2245 h			Numéro de série	2000092766		
Réseau activé	226			Etat	Arret		-
Numéro de série	2000092766			j Friase			
État	Arrêt	-1			+		
,		Agran	ı dir la fenêtre	ţ	]		

Vous pouvez modifier la taille de la fenêtre en plaçant le curseur de la souris sur le bord inférieur jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche pointant vers le haut et vers le bas. Si toutes les entrées sont visibles, la barre d'ascenseur en bordure n'est plus affichée. Les données suivantes sont affichées en tête de l'information appareil unique.

 Nom de l'appareil Ici sont affichés par défaut le type d'onduleur et le numéro de série. Si vous changez le nom de l'appareil, ce dernier sera affiché au lieu de l'autre (pour modifier le nom de l'appareil, cf. chapitre 13.2.1 « Réglage du nom et de l'ID de l'appareil » (Page 170)).

- Seriennummer Le numéro de série de l'onduleur est affiché ici.
- Type d'appareil Le type d'onduleur est affiché ici.
- Position du champ La position du champ d'appareil dans l'aperçu est affichée ici.
- Qualité de la transmission
   La qualité de transmission de l'onduleur est indiquée ici en pourcent et en mots :
  - bon
  - médiocre

En dessous se trouve une liste comprenant les noms des canaux et leur valeurs. Vous pouvez choisir, par le biais de la sélection du canal pour l'interrogation des valeurs spot, les canaux que vous souhaitez afficher dans l'information appareil unique, cf. chapitre 10.2 « Sélection du canal pour l'interrogation des valeurs spot » (Page 66).

2

# 10.7 Réglage de l'information rapide

Si l'information rapide est activée, elle peut être affichée dans l'aperçu de l'appareil en cliquant sur un appareil (avec un bref délai).

Vous pouvez indiquer quels canaux doivent être représentés dans l'information rapide (cf. chapitre 10.2 « Sélection du canal pour l'interrogation des valeurs spot » (Page 66)). Il est possible d'afficher au maximum 4 canaux dans l'information rapide.



 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Communication     Langue     Affichage automatique     Interrogation valeur spot     Disposition     Efficacité de la communication     Aperçu général     Représentation en couleur     Images de fond     Sunny Portal Mail     Serveur Internet     Divers     Horloge     Stockage des données     Enregistreurs de données	Information rapide
	<u> </u>

## Activer/désactiver l'information rapide

 Vous pouvez activer ou désactiver l'information rapide en sélectionnant « Oui » ou « Non » dans « Indiquer l'information rapide d'un appareil sélectionné » (cf. figure ci-dessous).

## Modifier les caractéristiques de la police de l'information rapide

- Cliquez sur <Modifier> dans le champ « Afficher texte ». La fenêtre pour modifier la police s'ouvre.
- 5. Modifiez la police selon vos préférences.
- Cliquez sur <Ok> pour retourner à la fenêtre « Réglages » où un aperçu de la police est représenté (cf. figure ci-dessous).

hice			<u> </u>
Police :	Style :	Taille :	
MS Serif	Gras	7	OK
MS Serif	▲ Standard	7	
🏆 MT Extra	Italique	8	Annuler
O MV Boli	Gras	10	
Palatino Linotype     Definite Linotype	Li Gras italique	12	
0 Baavi		18	
Roman	-	24 💌	
	Aperçu		
	AaBbYya	Zz	
	Script :		
	Western	-	
	,	_	

Caractéristiques des polices par défaut

Réglages  Communication Langue Affichage automatique Interrogation valeur spot Disposition Information rapide Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Sunny Portal Mail Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Afficher l'information rapide Mon
	QK Annuler

Exemple : aperçu avec la police « Arial » à la taille « 12 »

Cliquez sur <Ok> pour appliquer les réglages. Si vous souhaitez les modifier, cliquez sur <Modifier>.



# 10.8 Régler l'aperçu général

L'aperçu général vous offre une vue d'ensemble rapide de la puissance instantanée de votre installation.

L'aperçu général est actualisé de manière cyclique. Parmi les données représentées ci-dessous, vous pouvez sélectionner celles que vous souhaitez afficher (3 maximum) :

- puissance totale instantanée (Pac)
- énergie totale (E-totale)
- énergie journalière (E-jour) (seulement si un Sunny Boy Control est sélectionné comme type d'appareil pour l'aperçu général.)

## Sélectionner les types d'appareil

Seuls les appareils qui figurent actuellement dans l'aperçu de l'appareil (onglet « Valeurs spot ») et dont le type d'appareil a été sélectionné pour l'aperçu général sont pris en compte dans l'aperçu général.

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Communication Langue Affichage automatique	Aperçu général
<ul> <li>Interrogation valeur spot</li> <li>Disposition</li> <li>Information rapide</li> <li>Efficació de la communication</li> </ul>	Afficher rendement journ:
Aperçu général — Représentation en couleur — Images de fond	Texte Unité Format Facteur Olfset
Sunny Portal Mail	Afficher le rendement total
- Serveur Internet - Divers - Horloge	Texte Unité Format Facteur Offset
Stockage des données └─ Enregistreurs de données	Types d'appareils sélectionnés pour l'aperçu général

- 2. Sélectionnez « Interrogation valeur spot/Aperçu général ».
- Cliquez sur <Modifier> dans « Types d'appareils sélectionnés pour l'aperçu global » (cf. figure ci-dessous) pour définir les types d'appareil nécessaires au calcul de l'aperçu général.



La fenêtre « Sélection du type d'appareil » s'ouvre.

Sélection du type d'appareil		Sélection du type d'appareil	
Types d'appareils disponible SBC+0016 WR38-006 221	Types d'appareils sélectionnés	Types d'appareils disponibles SBC+0016 WR38-006 >> <	Types d'appareils sélectionnés SBC+0016 <u>Annuler</u> <u>Aide</u>



- Copier les canaux sélectionnés de la fenêtre de gauche dans la fenêtre de droite
- Copier tous les canaux
   de la fenêtre de gauche dans la fenêtre de droite
- Effacer les canaux sélectionnés de la fenêtre de droite

Effacer tous les canaux de la fenêtre de droite

Afin de sélectionner plusieurs canaux, maintenez la « touche Ctrl » enfoncée et cliquez sur les canaux souhaités.

- 4. Sélectionnez les types d'appareil souhaités et copiez-les à l'aide des touches fléchées dans « Types d'appareil sélectionnés ». Vous pouvez également faire glisser les types d'appareils souhaités dans les fenêtres à l'aide du procédé « glisser et déposer ».
- 5. Cliquez ensuite sur <Ok> pour appliquer les réglages.

## Réglage de l'aperçu général

Réglages	×
Communication Langue Affichage automatique Internogation valeur spot Information rapide Efficientiè de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Serveur Internet Dress Hotoge Stockage des données Enregistreurs de données	Aperçu général ✓ Alficher la puissance jotale Texte Unité Format Facteur Difset ✓ ₩ # # ♥ 1 0 Afficher rendement journe Texte Unité Format Facteur Difset ✓ Afficher le rendement total Texte Unité Format Facteur Difset ↓ # ♥ 1 0 ✓ Afficher le rendement total Texte Unité Format Facteur Difset ↓ # ♥ 1 0 Types d'appareils sélectionnés pour l'aperçu général SBC+0016 Modifier
	<u> </u>

Exemple

- Sélectionner les valeurs à afficher. Cochez ou non la case devant la valeur souhaitée (par exemple « Indiquer puissance totale », « Indiquer rendement journalier »).
- 2. Réglez l'affichage de l'aperçu général selon vos besoins. Les réglages suivants peuvent être effectués.
- Texte :

vous permet de saisir un texte pour l'affichage (par exemple « Pac » pour la puissance totale « E-totale » pour l'énergie totale).

• Unité :

vous permet de choisir dans le menu déroulant entre les unités W, kW ou MW.

• Format :

vous permet d'indiquer combien de chiffres après la virgule vous souhaitez pour les valeurs affichées (#=sans chiffre après la virgule.....#.###=trois chiffres après la virgule).

• Facteur :

vous permet de saisir un facteur multiplicateur par lequel la valeur calculée doit être multipliée.

- Offset : vous permet de saisir une valeur correctrice à ajouter à la valeur calculée.
- 3. Cliquez ensuite sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

## Activer l'aperçu global

 Sélectionnez « Valeurs spot/Activer aperçu global ». Ou cliquez avec la touche droite de la souris dans l'aperçu de l'appareil et sélectionnez « Valeurs spot/Activer aperçu global ».

## Désactiver l'aperçu global

Si vous souhaitez désactiver l'aperçu global, fermez simplement la fenêtre.

# Affichage de la variation des valeurs de mesure à l'aide des touches fléchées.

Une petite icône fléchée se trouve dans le coin en haut à droite. La flèche reflète l'évolution de la puissance instantanée (Pac) par rapport à la dernière mise à jour.



La valeur de mesure a augmenté par rapport à la valeur précédente.



La valeur de mesure a baissé par rapport à la valeur précédente.

# 10.9 Gestion de l'aperçu

Par installation, vous pouvez créer et sauvegarder plusieurs aperçus d'appareils. Les données de configuration tels que la sélection des canaux, la taille et la répartition de la fenêtre de l'aperçu sont sauvegardées avec l'aperçu de l'appareil et affichées lorsque ce dernier s'affiche.

Nom de l'aperçu de l'appareil actuel (ici : réglé par défaut Online00)

🚰 Sunny Data Control		
Eichier Liaison Valeurs spot Options O	utils ?	
	🗊 - 🔰 💋	
Installation Rechercher I Sauvegarder	egiages	
Arborescence actuelle de l'installation	Aperçu de l'appareil - [ Online03 ]	
Mon installation PV     SBC+001M SN:0     WR38-006 SN:2000084332     WR38-006 SN:2000084332     WR38-006 SN:2000084572     WR38-006 SN:200008325     WR38-006 SN:2000093276     WR38-006 SN:2000098477	SBC+001M SN-0           Pac         11.699 kW           E-total         3396.285 kWh           E-aujourd'hui         0.000 kWh           Durée de service         2589 h           Réseau activé         57           Numéro de série         0           État         Service           Erreur            Energiewerte         38 Jours           Données de mesure         2058 Dycles           Détecté         6 Appareils           Energistré         6 Appareils           Online         6 Appareils           Fl-état         Bereit	M         WR 38-006 SN: 2000084332           Upv         249 V           Upv de consigne         549 V           Iac         0.000 A           Uac         0.00 H           Fac         0.00 H           Pac         1346 W           Zac         0.000 Lh           Pac         1346 W           Zac         0.000 Dhm           Ipv         8.219 A           E-total         636 241 KWh           Total h         290 h           H-On         1608 h           Péseau activé         33           Numéro de série         2000084392

Le réglage complet d'une fenêtre d'aperçu comprenant plusieurs appareils peut, le cas échéant, se révéler très complexe. Afin d'effectuer ces opérations une seule fois, Sunny Data Control vous offre la possibilité de gérer plusieurs aperçus d'appareils. Les actions suivantes peuvent être menées via la gestion d'aperçu et sont décrites dans les chapitres suivants :

- Renommer l'aperçu de l'appareil
- Copier l'aperçu de l'appareil
- Sauvegarder l'aperçu de l'appareil
- Effacer l'aperçu de l'appareil
- Charger l'aperçu de l'appareil

## Bref aperçu des fonctions

La fenêtre de gestion de l'aperçu (cf. exemple ci-dessous) peut être affichée via le menu « Valeurs spot/Gestion de l'aperçu ».



# 10.9.1 Renommer l'aperçu de l'appareil

- 1. Ouvrez la fenêtre « Interrogation valeur spot » en cliquant sur l'onglet correspondant en bas de l'écran.
- Cliquez sur « Valeurs spot/Gestion de l'aperçu ». La fenêtre « Gestion de l'aperçu » s'ouvre (cf. figure ci-dessous).

Vous pouvez également afficher la fenêtre en cliquant sur l'écran avec la touche droite de la souris et en sélectionnant « Gestion de l'aperçu ».

La liste « Aperçus disponibles » comprend tous les aperçus d'appareils déjà créés. L'aperçu d'appareils « Online00 » est réglé par défaut et peut être renommé.

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle Installation Dupont	Aperçu sélectionné Online00	
Aperçus disponibles Online00	Description de l'aperçu	
		<u>F</u> ermer
<u>Charger</u> <u>Sauvegarder</u> vegard	er <u>e</u> n tant <u>R</u> enommer <u>S</u> upprimer	Aide

- 3. Cliquez sur le nom de l'aperçu d'appareils que vous souhaitez modifier.
- 4. Cliquez sur <Renommer>. Le nom de l'installation est encadré et peut être modifié.
- 5. Saisissez le nom souhaité.

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle Installation Dupont	Aperçu sélectionné Performance	
Aperçus disponibles Performance	Description de l'aperçu	
Charger Sauvegarder vegarder	en tant Benommer Sunnrimer	<u>F</u> ermer

6. Cliquez sur <Fermer> pour sauvegarder la configuration.

# 10.9.2 Copier l'aperçu de l'appareil

- 1. Ouvrez la fenêtre « Interrogation valeur spot » en cliquant sur l'onglet correspondant en bas de l'écran.
- 2. Cliquez sur « Valeurs spot/Gestion de l'aperçu ». La fenêtre « Gestion de l'aperçu » s'ouvre (cf. figure ci-dessous).

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle Installation Dupont	Aperçu sélectionné Performance	
Aperçus disponibles Performance	Description de l'aperçu	
		<u> </u>
<u>Charger</u> 	er <u>en tant R</u> enommer <u>S</u> upprimer	Aide
	Exemple	

Vous pouvez également afficher la fenêtre en cliquant sur l'écran avec la touche droite de la souris et en sélectionnant « Gestion de l'aperçu ».

La liste « Aperçus disponibles » comprend tous les aperçus d'appareils déjà créés.

- 3. Cliquez sur le nom de l'aperçu d'appareil que vous souhaitez copier.
- 4. Cliquez sur Sauvegarder en tant<. La fenêtre « Nouvel aperçu » s'ouvre.

Selon le nombre d'aperçus déjà existant, les noms « Online00 », « Online01 » et ainsi de suite sont affichés par défaut.

5. Saisissez le nom souhaité dans le champ « Nom de l'aperçu ».

Nouvel aperçu	
Nom de l'aperçu	٦
Online00	
Description de l'aperçu	
	<u>0</u> K
	<u>A</u> nnuler
	Aide

- 6. Dans « Description de l'aperçu » vous pouvez saisir des remarques relatives à l'aperçu. Ces remarques sont sauvegardées en même temps que l'aperçu et vous donnent des infos sur ce dernier.
- 7. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder le réglage.

# 10.9.3 Sauvegarder l'aperçu de l'appareil

Si vous modifiez un aperçu d'appareil, sauvegardez les réglage comme suit.

- 1. Ouvrez la fenêtre « Interrogation valeur spot » en cliquant sur l'onglet correspondant en bas de l'écran.
- 2. Cliquez sur « Valeurs spot/Gestion de l'aperçu ». La fenêtre «Gestion de l'aperçu» s'ouvre (cf. exemple ci-dessous).

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle Installation Dupont	Aperçu sélectionné Performance	
Aperçus disponibles Performance	Description de l'aperçu	
		<u>F</u> ermer
Charger Sauvegarder vegarde	er <u>en tant</u> <u>R</u> enommer <u>S</u> upprimer	Aide

Vous pouvez également afficher la fenêtre en cliquant sur l'écran avec la touche droite de la souris et en sélectionnant « Gestion de l'aperçu ».

La liste « Aperçus disponibles » comprend tous les aperçus d'appareils déjà créés.

- 3. Cliquez sur le nom de l'aperçu de l'appareil dont vous souhaitez sauvegarder les modifications.
- 4. Cliquez sur <Sauvegarder>.

# 10.9.4 Effacer l'aperçu de l'appareil

- 1. Ouvrez la fenêtre « Interrogation valeur spot » en cliquant sur l'onglet correspondant en bas de l'écran.
- 2. Cliquez sur « Valeurs spot/Gestion de l'aperçu ». La fenêtre «Gestion de l'aperçu» s'ouvre (cf. exemple ci-dessous).

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle Installation Dupont	Aperçu sélectionné Énergie	
Aperçus disponibles Énergie Performance	Description de l'aperçu	
	<u> </u>	<u>F</u> ermer
Charger Sauvegarder ivegard	er <u>en tant</u> <u>R</u> enommer <u>S</u> upprimer	Aide

Vous pouvez également afficher la fenêtre en cliquant sur l'écran avec la touche droite de la souris et en sélectionnant « Gestion de l'aperçu ».

La liste « Aperçus disponibles » comprend tous les aperçus d'appareils déjà créés.

- 3. Cliquez sur le nom de l'aperçu d'appareil que vous souhaitez effacer.
- 4. Cliquez sur <Supprimer>. Une fenêtre s'ouvre.
- 5. Cliquez sur <Oui> pour confirmer la suppression.



La fenêtre « Gestion de l'aperçu » s'affiche à nouveau.

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle Installation Dupont	Aperçu sélectionné Performance	
Aperçus disponibles Performance	Description de l'aperçu	
<u>Charger</u> <u>Sauvegarder</u> vegard	er <u>en tant</u>	<u>E</u> ermer

6. Cliquez sur <Fermer> pour fermer la fenêtre.

# 10.9.5 Charger l'aperçu de l'appareil

- 1. Ouvrez la fenêtre « Interrogation valeur spot » en cliquant sur l'onglet correspondant en bas de l'écran.
- 2. Cliquez sur « Valeurs spot/Gestion de l'aperçu ». La fenêtre «Gestion de l'aperçu» s'ouvre (cf. exemple ci-dessous).

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle	Aperçu sélectionné Énergie	
Aperçus disponibles Energie Performance	Description de l'aperçu	
		<u>F</u> ermer
Charger Sauvegarder vegard	er <u>e</u> n tant <u>R</u> enommer <u>S</u> upprimer	Aide

Vous pouvez également afficher la fenêtre en cliquant sur l'écran avec la touche droite de la souris et en sélectionnant « Gestion de l'aperçu ».

La liste « Aperçus disponibles » comprend tous les aperçus d'appareils déjà créés.

3. Cliquez sur le nom de l'aperçu d'appareil que vous souhaitez charger.

Gestion de l'aperçu		×
Installation actuelle	Aperçu sélectionné	
Aperçus disponibles Energie Performance	Description de l'aperçu	
Charger Sauvegarder ivegard	der en tant Benommer Supprimer	Eermer

4. Cliquez sur <Charger> pour charger l'aperçu d'appareil sélectionné.

# 10.10 Activer / désactiver l'interrogation des valeurs spot

Pour activer ou désactiver l'interrogation des valeurs spot, il est indispensable qu'au moins un appareil soit représenté dans l'aperçu.

 Sélectionnez « Valeurs spot/ Interrogation valeur spot » et cliquez sur « Activer » ou « Désactiver ».

> Vous pouvez également accéder au menu comme suit : Cliquez sur l'aperçu de l'appareil avec la touche droite de la souris. Le menu de l'aperçu de l'appareil s'ouvre. Sélectionnez «Interrogation valeur spot»

information appareil unique Activer aperçu général	Strg+I Strg+T		
Activer progressivement les appareils Désactiver progressivement les appareils	+ +		
Sélection de canal Modifier la police	Strg+K		
Maximiser l'affichage en ligne	Strg+Z		
Aperçu de gestion	Strg+O		
Interrogation valeur spot	Þ	Activer	Strg+B
Enregistrer en ligne le fichier de données		Désactive	r <b>k∂</b> trg+H

et cliquez sur «Activer» ou «Désactiver».

Si l'interrogation des valeurs spot est activée, le symbole et la bordure de l'appareil actuellement interrogé clignotent (cf. figure ci-dessous).

Symbole	2 SBC+001M SN:0
(appareil actuellement interrogé) Bordure —	Pac 16.885 kW E-total 3395.285 kWh E-aujourd'hui 0.000 kWh Durée de service 2588 h Réseau activé 57 Numéro de série 0 État Service Erreur Ernergiewerte 38 Jours Données de mesure 2058 Cycles Détecté 6 Appareils Erregistré 6 Appareils Donline 6 Appareils Pi-état Beret
	Exemple appareil temporairement interrogé

Pendant l'interrogation des valeurs spot, le texte représenté ci-dessous est affiché dans la barre au bord inférieur de l'écran (cf. figure ci-dessous).

Appareils: 7		Valeurs spot	🥖 Enregistrement de canal	💥 Paramètres	
En ligne Interrogation des valeurs s	sp	ot en cours.			

# 11 Gérer les données et les sauvegarder localement

Sunny Data Control permet de sauvegarder les données de l'installation sous format Excel ou sous format CSV. Le stockage des données sous format Excel et sous format CSV est décrit dans les chapitres suivants. Si un onduleur est connecté directement à un PC, il est possible d'enregistrer les données uniquement au format CSV (format SUO, SMA-Sunny Online), cf. chapitre 11.4 « Interrogation de données directe d'un onduleur » (Page 102).

## 11.1 Lire et sauvegarder les données du Sunny Beam

Le Sunny Beam a été conçu comme appareil de table sans fil pour l'affichage des données principales d'une installation PV. Étant donné qu'un archivage n'était pas prévu au départ, la solution incorporée a posteriori pour la saisie des données via Sunny Data Control et Sunny Portal est restreinte dans ses capacités.

#### Archivage de données avec Sunny Data Control

Sunny Beam permet d'archiver les données d'un mois d'une installation complète et non pas celles de chaque onduleur. Étant donné que Sunny Beam sauvegarde les valeurs uniquement pendant un mois, les données doivent être lues une fois par mois par Sunny Data Control.

Données	Fréquence
E-jour :	lire 1 x par mois
Rendement (EUR) :	lire 1 x par mois
Émissions de CO2 évitées :	lire 1 x par mois

En outre, Sunny Beam ne sauvegarde la puissance journalière (Pac) que pour la journée en cours. Les données de la journée précédente sont effacées dès qu'une nouvelle journée commence. Les données Pac doivent, par conséquent, être lues chaque soir.

Données	Fréquence
Pac :	lire chaque soir
	(utilisation limitée)

#### Archivage dans Sunny Portal

Les données décrites ci-dessus peuvent également être transmises via Sunny Data Control au Sunny Portal.

L'utilisation de ces données dans le Sunny Portal est restreinte étant donnée que la valeur E-totale ne peut pas être archivée dans le Sunny Beam. Cette valeur est cependant indispensable pour certaines représentations dans le Sunny Portal. Il est

donc utile de représenter graphiquement la valeur énergétique journalière (E-jour), les émission CO2 évitées et le rendement (EUR) dans le Sunny Portal uniquement en forme d'aperçu mensuel.

La visualisation de la puissance journalière (Pac) dans le Sunny Portal est possible à condition de lire les données tous les soirs comme mentionné préalablement.

# 11.2 Stockage de données en format Excel

Le stockage de données en format Excel est préréglé par défaut et peut être activé ou désactivé. Les données sont sauvegardées dans le répertoire dans lequel Sunny Data Control a été installé. Le répertoire par défaut est

« C:\Programmes\SMA\Sunny Data Control\Plants ».

Si vous voulez sauvegarder les données sous format Excel, il suffit de sélectionner les canaux que vous souhaitez enregistrer. Lire le chapitre 11.5 « Réglage de l'enregistrement du canal pour Sunny Boy Control » (Page 107) à cet effet.

## Activer ou désactiver l'enregistrement des données en format Excel

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages		×
Communication Langue Affichage automatique Interrogation valeur spot Disposition Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Stockage des données	Type Fichiers Excel
		<u>0</u> K <u>Annuler</u>

- 2. Sélectionnez « Enregistreurs de données ».
- 3. Cochez ou non la case devant Excel (cf. figure ci-dessus). Si la case est cochée, les données seront sauvegardées sous format Excel.
- 4. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder le réglage.

# 11.3 Enregistrement des données en format CSV

Une variété de modèles est à votre disposition pour sauvegarder des données en format CSV. Les fichiers CSV peuvent être créés selon les préférences de l'utilisateur. Les réglages suivants peuvent être personnalisés :

- lieu d'archivage
- nom de fichier
- nombre de lignes de valeurs de mesure
- saut de ligne
- indication du signe de séparation (séparateur de cellules)
- enregistrement des valeurs de mesure (quel canal dans quelle cellule, etc.)
- tampon horaire d'un moment de mesure

# 11.3.1 Créer un type de CSV



Dès lors que les premières données ont été sauvegardeés et lues, les réglages relatifs à un type de CSV créé ne peuvent plus être modifiés.

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages			×
Communication Langue Affichage automatique	Stockage des données	Turo	
Interrugator valeur spot     Other spotter     Other spotter	Excel	Fichiers Excel	

- 2. Sélectionnez « Enregistreurs de données ».
- 3. Cliquez sur <+> pour créer un nouveau type de CSV.

La fenêtre pour régler le nouveau type de CSV s'ouvre.

🖫 Caractéristiques de [ Nouveau CSV 1 ]
Veuillez définir les réglages pour le stockage des données :
Nom
Nouveau CSV 1
Pépertoire de stock age
C:\Dokumente und Einstellungen\PCxy\Anwendungsdaten\SMA\Sunny Data Control\Plants\nst
Modèle
Format standard SMA SMA Sunny Online (SUO) En-tête sans colonnes Défini par l'utilisateur
Mode insérer
Détails >>

- 4. Saisissez dans le champ « Nom » le nom souhaité pour le type de CSV.
- 5. Les fichiers CSV sont stockés par défaut dans le répertoire

C:\Dokumente und Einstellungen\"Name des Benutzers"\Anwendungsdaten\ SMA\Sunny Data Control\Plants\"Anlagenname"\"CSV\_1 usw.".

Ce répertoire spécifique à l'utilisateur est automatiquement généré lors de la création d'un nouveau type de CSV. Cliquez sur le symbole du répertoire si vous souhaitez en choisir un autre.

#### Sélectionner un modèle

6. Sélectionnez l'un des modèles disponbiles dans le champ « Modèle ».

Les modèles ont les caractéristiques suivantes.

- Format standard SMA : tout peut être librement sélectionné à l'exception de l'en-tête du fichier.
- SMA-Sunny Online (SUO) : en-tête identique à celle des fichiers Excel/SUO, valeurs prédéfinies, pas de sélection des colonnes. En-tête identique à celle de Sunny Data.
- Voyant d'alimentation : pas d'en-tête de colonnes, valeurs prédéfinies, sélection manuelle des colonnes.
- Défini par l'utilisateur : tout peut être librement sélectionné.

## Mode insérer

Vous pouvez définir le mode d'insertion selon le modèle que vous avez choisi.

fixe :

Le mode « fixe » est utilisé si uniquement des canaux spécifiques doivent être sauvegardés.

Les colonnes sont définies par l'utilisateur. La sélection des colonnes se fait via les touches <Sélectionner les colonnes> et elle est expliqué dans l'étape suivante.

• insert. auto. :

En mode « insert. auto. », les canaux définis dans l'enregistrement des canaux sont sauvegardés. L'explication relative au réglage des canaux pour leur enregistrement figure dans le prochain chapitre, cf. chapitre 11.5 « Réglage de l'enregistrement du canal pour Sunny Boy Control » (Page 107). Les colonnes sont rajoutées automatiquement.

7. Sélectionnez dans le champ « Mode insérer » un des deux modes d'écriture des valeurs dans les fichiers CSV.

## Sélection de colonnes

Vous pouvez sélectionner les colonnes selon le modèle que vous avez choisi.

8. Cliquez sur <Sélectionner les colonnes...>.

La fenêtre « Sélectionner les colonnes » s'ouvre.

Q	Sélection	ner les colo	onnes			_ 🗆 🗙
	Type de	colonne	Description	 	 Appareil	
	1 <vide></vide>	•				
						111
			1		0.0	
	Nouveau	Insérer	Supprimer		Lontimer	Annuler

9. Cliquez sur <Nouveau> et sélectionnez un type de colonne.

Il y a quatre types de colonnes :

- <vide> = la colonne reste vide dans le fichier CSV.
- Canal = affectation selon une sélection de canaux.
- Texte = le texte saisi est inscrit dans la colonne.
- Temps = le modèle de date du champ de combinaison (Combobox) est inscrit comme date absolue.

Avec le bouton <Insérer> vous pouvez insérer une nouvelle colonne sur une colonne sélectionnée.

Avec le bouton <Supprimer> vous pouvez effacer une colonne sélectionnée.

Avec <Nouveau> vous rajoutez une nouvelle colonne en dessous des autres.

Il est possible de modifier l'ordre des lignes dans le tableau par simple « glisser et déposer ».

5	électionner les colo	onnes	
	Type de colonne	Description	Appareil
1	Tampon horaire	{DD}.{MM}.{\^^^} {hh}:{mm}:{ss}	
2	Texte	abcdefghijklimnopfqrstuxyz	
3	Canal	E-Total	WR38-006 SN:2000092766
4	<vide></vide>		
5	Canal 💌	E-Total	SBC+0016 SN:0
•			Þ

10. Selon le type de colonne choisi, vous pouvez effectuer divers réglages relatifs au type de colonne dans le champ « Description ».

Pour le type de colonne « Canal », vous pouvez sélectionner les canaux dans le champ « Description ». La fenêtre « Sélection de canaux... » s'ouvre.

Vous pouvez ajouter certains canaux ou tous les canaux d'un point de jonction avec le procédé « glisser et déposer ». Vous pouvez aussi sélectionner un canal puis le rajouter à l'aide de la touche fléchée (cf. figure ci-dessous).

Sélection de canaux				<u>_     ×</u>
Canaux disponibles :		Canaux sélectionnés :		
- Installation Dupont	•	Canal	Appareil	
Sichoff String     Sichoff		£ixi ()	SBC+0016 SH-0	
			<u> C</u> onfirmer Ar	nuler

11. Cliquez ensuite sur <Confirmer> pour sauvegarder le réglage. La fenêtre « Sélection les colonnes » s'ouvre.

## Nom du fichier

12. Cliquez sur <Détails>.

🖥 Caractéristiques de [ Nouveau CSV 1 ]	×
Veuillez définir les réglages pour le stockage d	es données :
Nom	
Nouveau CSV 1	
Répertoire de stockage	
C:\Dokumente und Einstellungen\PCxy\Anw	endungsdaten\SMA\Sunny Data Control\Plants\Insta
Modèle Format standard SMA SMA Sunny Online (SUD) En-tête sans colonnes Définit par fuilliséeuir	électionner les colonnes.
Mode insérer C automatique C défini	C C Détails
Exemple 0852001.csv	Sauts de ligne CR/LF (Windows)
Format du fichier {\	Séparateur de colonnes ;
{DD}{MM}{'Y'}{NN}.csv           {DD}{MM}{'Y'Y'}{hh}{mm}{NN}.csv           {DD}{MM}{'Y'Y'}{hh}{mm}{NN}.csv           {DD}{MM}{'Y'Y'}{hh}{mm}{NN}.csv	Nombre max. de lignes 16000
AMANA Coversion of the action	Type d'en-tête de colonne Format standard SMA
	<u>C</u> onfirmer <u>A</u> nnuler

 Sélectionnez le nom de fichier souhaité à partir de la liste « Format du fichier ». Vous pouvez aussi en créer un nouveau type à l'aide des symboles de saisie affichés en écrivant dans le champ « Format du fichier ».

Un exemple de nom selon modèle sélectionné est affiché dans le champ « Exemple ».

Exemple 0852001.csv Format du fichier
{YY}{MM}{DD}{NN}.csv
{AA}{MM}{JJ}{hh}{mm}{NN}.csv           {AA}{MM}{JJ}{NN}.csv           {D}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{NN}.csv           {DD}{MM}{YY}{Y}{NN}.csv
Détail agrandi

Les noms sont composés des symboles de saisie représentés ci-dessous et du suffixe « .csv ».

- {DD}= jour (les chiffres 01 à 31 sont représentés)
- {MM}= mois (01 à 12 sont représentés)
- {YYYY}= année (si {YY} est sélectionné, seuls les deux derniers chiffres de l'année sont représentés, par exemple « 07 ». Si {YYYY} est sélectionné, l'ensemble des chiffres de l'année est représenté, par exemple « 2007 ».)
- {NN}= numéro en série
- {hh}= heure
- {mm}= minute
- {ss}= seconde

Ces symboles de saisie doivent être placés entres accolades { } afin que le symbole de saisie puisse être transcrit dans sa signification correspondante (p. ex. année) et que l'année actuelle soit représentée à cet endroit dans le nom de fichier (p. ex. pour {YY} = 07 et pour {YYY} = 2007).

Les symboles de saisie suivants sont également admis pour le nom de fichier.

- \_ (tiret bas)
- . (point)
- - (tiret)

## Autres réglages

- 14. Si vous avez sélectionné le modèle « Défini par l'utilisateur » ou « Format standard SMA », vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires pour les fichiers CSV. Le saut de ligne peut être réglé pour tous les modèles.
  - Saut de ligne : sélectionnez le saut de ligne pour le système d'exploitation de votre PC : « CRLF » (0x0d 0x0a)= Windows « LF » (0x0a)= Mac « CR » (0x0d)= Unix

Sauts de ligne CR/LF (Windows)
Séparateur de colonnes ;
Nombre max. de lignes 16000
Type d'en-tête de colonne Format standard SMA
<u>C</u> onfirmer <u>A</u> nnuler
Détail agrandi

- Séparateur de colonnes : sélectionnez le séparateur de colonne souhaité (point virgule, tab (tabulateur) ou espace).
- Nombre max. de lignes : saisissez le nombre maximal de lignes devant être représenté dans le fichier CSV. Le nombre de lignes est limité à 16 000.
- Type d'en-tête de colonne : sélectionnez le type d'en-tête souhaité (uniquement possible pour le modèle « Défini par l'utilisateur »).

# 11.3.2 Structure du format standard CSV

Chaque fichier CSV comprend une en-tête fixe et un bloc de données dans lequel sont inscrites les données de mesure. L'en-tête de fichier, composé de 8 caractères, a la structure suivante.

Ligne 1	Version CSV1  Tool SDC Linebreaks CR/LF Delimiter semicolon Decimalpoint comma Precision 3 Language de Plant Anlage-CSV-1 User zdw@SMA.de							
Ligne 2	vide							
Ligne 3		Nom de l'appareil 1Nom de l'appareil 2Nom de l'appareil 2						
Ligne 4		Type d'appareil	Type d'appareil	Type d'appareil	Type d'appareil			
Ligne 5		Numéro de série	Numéro de série	Numéro de série	Numéro de série			
Ligne 6		Nom du canal 1	Nom du canal 2	Nom du canal 1	Nom du canal 2			
Ligne 7		Type de canal Type de canal Type de canal Type de canal						
Ligne 8	igne 8 Format tampon horaire <b>Unité du canal Unité</b>		Unité du canal	Unité du canal	Unité du canal			
Ligne 9	date	valeur du canal	valeur du canal	valeur du canal	valeur du canal			
ligne	date	valeur du canal	valeur du canal	valeur du canal	valeur du canal			

Tous les attributs du format CSV figurent dans la 1e ligne et sont séparés par une barre verticale.

# 11.4 Interrogation de données directe d'un onduleur

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour interroger, enregistrer et envoyer au Sunny Portal les données d'un onduleur connecté directement à un PC. Il est possible d'enregistrer les données uniquement au format CSV (format SUO, SMA-Sunny Online) en connectant directement un onduleur à un PC.

# 11.4.1 Régler enregistreurs de données

Les points suivants décrivent les réglages destinés au stockage de données d'un onduleur directement connecté à un PC.

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ».



La fenêtre « Réglages » s'ouvre.

Réglages	<u>×</u>
<ul> <li>Communication         <ul> <li>Langue</li> <li>Affichage automatique</li> <li>Interrogation valeur spot</li> <li>Disposition</li> <li>Information rapide</li> <li>Efficacité de la communication</li> <li>Aperçu général</li> <li>Représentation en couleur</li> <li>Images de fond</li> <li>Sumy Portal Mail</li> <li>Serveur Internet</li> <li>Divers</li> <li>Hologe</li> <li>Stockage des données</li> <li>[String inverters]</li> </ul> </li> </ul>	Stockage des données Cycle d'interoga 30 Sec. Enregistrement Toutes les valeurs Valeurs moyennes cul de la valeur moyenne pendant Autostart Autostart Démarrer 07:00:00 Stop 19:00:00 C
	<u>D</u> K <u>Annuler</u>

- 2. Sélectionnez « Enregistreurs de données/Onduleur ».
- 3. Dans le champ « Cycle d'interrogation », vous pouvez modifier l'intervalle de temps durant lequel les données sont interrogées à partir de l'onduleur. Pour le niveau de sécurité « Utilisateur » un intervalle de 30 secondes est réglé par défaut et pour le niveau « Installateur » c'est un intervalle de 15 secondes.
- 4. Dans la zone « Enregistrement », vous pouvez choisir entre deux options d'enregistrement :
  - « Toutes les valeurs » = les canaux sont lus dans les intervalles de la valeur du cycle d'interrogation et les valeurs des canaux sont enregistrées dans ces intervalles.

- « Valeur moyenne » = les canaux sont lus dans les intervalles de la valeur du cycle d'interrogation mais les valeurs des canaux sont enregistrées dans les intervalles réglés dans le menu déroulant « Déterminer une valeur moyenne par ». La valeur moyenne est déterminée et enregistrée uniquement en cas de canaux analogiques (par ex. Pac, Fac et Uac). Pour tous les autres canaux, ce sont les valeurs saisies en dernier lieu qui sont enregistrées. Cette option permet de réduire considérablement le volume de données tout en conservant leur pertinence.
- 5. Dans la zone « Démarrage automatique », il est possible de définir que le Sunny Data Control enregistre automatiquement tous les canaux de mesure sélectionnés à un temps de démarrage et d'arrêt déterminé. La procédure à suivre pour démarrer soi-même l'enregistrement des données est décrite au chapitre 11.4.2.
- 6. Cliquez sur <Réglages>.

La fenêtre pour modifier l'enregistrement des données s'ouvre.

Caractéristiques de [ Momentanwertabfrage ]
Veuillez définir les réglages pour le stockage des données :
Nom
C:\Dokumente und Einstellungen\PCxy\Anwendungsdaten\SMA\Sunny Data Control\Plants\Inste
électionner les colonnes
Détails >>

- 7. Dans le champ « Nom », il est possible d'entrer le nom des réglages pour le stockage des données.
- 8. Les fichiers sont stockés par défaut dans un répertoire propre à l'utilisateur :

C:\Dokumente und Einstellungen\"Name des Benutzers"\Anwendungsdaten \SMA\Sunny Data Control\Plants\"Anlagenname".

Cliquez sur le symbole du répertoire si vous souhaitez en choisir un autre.

9. Cliquez sur <Sélectionner les colonnes...>. La fenêtre pour la sélection des colonnes s'ouvre.

S	électionner les co	onnes	
	Type de colonne	Lescription Appar	eil
1	Tampon horaire		
		1001/MMX.h00000         (m):         (m):           001/MMX.h00000         (m):         (m):           001/MMX.h00000         (m):         (m):           001.h000000         (m):         (m):           001.h0000000000000000000000000000000000	
		(^^^).(MM).(DD).(hh):(mm):(ss)	

10. Sélectionnez dans le menu déroulant « Description » le modèle de date dans lequel la date doit être affichiée dans la colonne.

11. Cliquez sur <Nouveau>. Le type de colonne « Canal » est ajouté à la liste.

Avec le bouton <Insérer> vous pouvez insérer une nouvelle colonne sur une colonne sélectionnée.

Avec le bouton <Supprimer> vous pouvez effacer une colonne sélectionnée. Avec <Nouveau> vous rajoutez une nouvelle colonne en dessous des autres.



12. Cliquez sur <...>. La fenêtre « Sélection de canal... » s'ouvre.

Vous pouvez ajouter certains canaux ou tous les canaux d'un point de jonction avec le procédé « glisser et déposer ». Vous pouvez aussi sélectionner un canal puis le rajouter à l'aide de la touche fléchée (cf. figure ci-dessous).

Si vous êtes enregistré en tant qu'installateur, vous disposerez d'un choix de canaux plus large.



13. Cliquez ensuite sur <Confirmer> pour sauvegarder les réglages. La fenêtre « Sélection les colonnes » s'ouvre.

- 14. Cette méthode vous permet également d'ajouter d'autres colonnes.
- 15. Cliquez ensuite sur <Confirmer>. La fenêtre pour modifier l'enregistrement des données s'ouvre.
- 16. Cliquez sur <Détails>.

🏪 Caractéristiques de [ Momentanwert	abfrage ]						
Veuillez définir les réglages pour le stockage des données :							
Nom	_						
Momentanwertabfrage							
Répertoire de stockage							
C:\Dokumente und Einstellungen\PCxy\Anw	endungsdaten\SMA\Sunny Data Control\Plants\Insta 🖻						
électionner les colonnes							
Exemple 0862701.suo	Sauts de ligne CR/LF (Windows)						
Format du richier {YY}{MM}{DD}{NN}.suo	Séparateur de colonnes ;						
	Nombre max. de lignes 16000						
	Type d'en-tête de colonne Sunny Data						
	<u>C</u> onfirmer <u>Annuler</u>						

En cas de stockage de données pour un onduleur directement connecté au PC, il est possible de régler uniquement le saut de ligne pour le système d'exploitation.

Le format de nom de fichier n'est pas modifiable et se nomme « YYMMDDNN.suo ».

- {YYY}= année (si {YY} est sélectionné, seuls les deux derniers chiffres de l'année sont représentés, par exemple « 07 ». Si {YYYY} est sélectionné, l'ensemble des chiffres de l'année est représenté, par exemple « 2007 ».)
- {MM}= mois (01 à 12 sont représentés)
- {DD}= jour (les chiffres 01 à 31 sont représentés)
- {NN}= numéro en série
- 17. Sélectionnez dans le menu déroulant « Saut de ligne » le saut de ligne pour le système d'exploitation de votre PC.
- 18. Cliquez sur <Confirmer> pour sauvegarder les réglages.

# 11.4.2 Sauvegarder et visualiser des données

Ce chapitre décrit la procédure à suivre pour enregistrer sur un PC les données d'un onduleur connecté au PC. Les données ne peuvent être enregistrées qu'une fois le stockage des données réglé comme indiqué dans le chapitre 11.4.1.

### Démarrer l'enregistrement des données

1. Sélectionnez « Enregistrement des données/Démarrage » ou cliquez sur le symbole « Enregistrement ».



Vous pouvez consulter la durée de l'enregistrement des données en bas de la fenêtre principale.

Appareils : 1			Valeurs spot	🛞 Paramètres	
En ligne	🔀 Enregistrement en cour	s :00	0:00:30		

Pendant le déroulement de l'enregistrement des données, toutes les options de menu sont désactivées hormis les options « Fichier » et « Enregistrement des données ». Le symbole « Enregistrement » s'est transformé en symbole « Arrêt » (cf. illustration ci-dessous).

2. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, cliquez sur le symbole « Arrêt » ou sélectionnez « Enregistrement des données/arrêt ».



## Visualiser des données

- 3. Cliquez sur le symbole « Afficher ».
- 4. Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur < Ouvrir>.



- Excel s'ouvre. Cliquez sur <Activer macros>. Les données sont représentées dans un tableau Excel.
- Consultez le chapitre 11.8 « Créer un diagramme dans Excel » (Page 121) afin de prendre connaissance de la procédure à suivre pour créer un diagramme dans Excel à partir des données.

	🛩 🖬 🎒 🕼 🖤 👗 🖻	n 🛍 ダ 🔛	- Ci - 🍓 Σ
Aria	al 🔹 10 💌 🏽 🗗	<i>K</i> AB€ ∐	
1	🔁 🐔 🛛 🛱 SnagIt 😭 🛛 Fens	iter	•
	B5 • = 158	3	
	A	В	С
1		1	4
2		2000092766	2000092766
3	TimeStamp	Pac	E-Total
4	DD.MM.YYYY hh:mm:ss 💌	W 👻	kWh 💌
5	07.01.2008 17:09:27	1586	2760,044
6	07.01.2008 17:09:36	1657	2760,044
7	07.01.2008 17:10:06	1985	2760,044
8	07.01.2008 17:10:36	2211	2760,044
9			

# 11.4.3 Envoyer des données au Sunny Portal

La procédure à suivre pour envoyer les données au Sunny Portal est indiquée à partir du chapitre 12.3 « Réglage du Sunny Portal Mail » (Page 127).

# 11.5 Réglage de l'enregistrement du canal pour Sunny Boy Control

La fonction « Enregistrement de canal » est uniquement disponible pour les appareils Sunny Boy Control à partir de la version 3.05. Un Sunny Boy Control Light n'est pas adapté à ce réglage.



Le Sunny Data Control vous permet de sélectionner les canaux devant être enregistrés par le Sunny Boy Control. Le Sunny Boy Control enregistre par défaut les canaux « Pac », « E-totale » et « Upv » des onduleurs détectés.

Les canaux ainsi enregistrés peuvent être lus, sauvegardés et traités à l'aide du Sunny Data Control.

1. Cliquez sur l'onglet « Enregistrement de canal » situé au bas de l'écran (cf. figure ci-dessous).



2. Cliquez dans l'arborescence de l'installation (cf. figure ci-dessus) sur l'appareil dont vous souhaitez régler les canaux pour l'enregistrement.

Une liste représentant les canaux d'archive de l'appareil s'affiche.

Téléchargement du canal : sélectionner les canaux à sauvegarder sur le PC

Т

Enregistrement du canal : sélectionner les canaux à sauvegarder sur le Sunny Boy Control

Canal Unité Début de l'enregistrement Fin de l'enregistrement							
	Données de mesure	Cycles					
	Durée de service	h					
	Détecté	Appar					
	E-aujourd'hui	k/Wh					
	E-total	k/Wh	30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×		
	Energiewerte	Jours					
	Enregistré	Appar					
	⊷∕+ Erreur		30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×		
	FI-code						
	⊷∕ • FI-état						
	Numéro de série						
	Online	Appar					
	📮 Pac	KVV	30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×		
	Réseau activé						
	⊷∕+ État		30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×		

Exemple (détail agrandi de la liste « Canaux d'archive »)

 Cochez ou non la case à côté du canal dans la colonne enregistrement du canal (symbole, cf. figure de droite). Si la case est cochée, le canal sera enregistré dans le Sunny Boy Control.



Si vous insérez ou retirez une croix, le bouton <Validation> s'affiche (cf. figure cidessous).

Canaux d'archive							
	Canal	1					
	Données de mesure	Cycles			×	Régler	
[	Durée de service	h					
	Détecté	Appar					
	E-aujourd'hui	K/Wh					
	E-total	k\/Vh	30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×		
	Energiewerte	Jours					
	Enregistré	Appar					
	⊷ Frreur		30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×		
	FI-code						
	⊷ FI-état						

4. Cliquez sur un des boutons <Validation> pour appliquer les nouveaux réglages et pour les transmettre au Sunny Boy Control.



Les premières valeurs d'un canal nouvellement enregistré ne sont accessibles qu'une fois la phase d'enregistrement du Sunny Boy Control terminée ! Celle-ci dure généralement 15 min.
### 11.6 Lecture des données enregistrées dans le Sunny Boy Control

Le Sunny Boy Control enregistre tous les canaux préalablement sélectionnés (cf. chapitre 10.2 « Sélection du canal pour l'interrogation des valeurs spot » (Page 66)).

Le Sunny Boy Control enregistre par défaut les canaux « Pac », « E-totale » et « Upv » des onduleurs détectés. Pour être en mesure de lire les canaux dans le Sunny Boy Control, il est préalablement nécessaire de les sélectionner et de les sauvegarder comme suit.

Lors de la première lecture, le Sunny Data Control sauvegarde toutes les données enregistrées dans le Sunny Boy Control, c.-à-d. la plage temporelle complète. Au cours des lectures suivantes, seules les données nouvelles sont lues et sauvegardées. Pour remettre les plages temporelles au réglage par défaut ou pour lire une plage temporelle complète, cf. les chapitres 11.6.3 « Réinitialiser les plages horaires » (Page 113) et 12.2 « Afficher la plage horaire complète » (Page 126).

1. Cliquez sur l'onglet « Enregistrement de canal » situé au bas de l'écran (cf. figure ci-dessous).



2. Cliquez dans l'arborescence de l'installation (cf. figure ci-dessus) sur l'appareil dont vous souhaitez sélectionner les canaux devant être sauvegardés.

Une liste représentant les canaux d'archive de l'appareil s'affiche.

Téléchargement du canal : sélectionner les canaux à sauvegarder sur le PC Enregistrement du canal : sélectionner les canaux à sauvegarder sur le Sunny Boy Control

Caliau	x d'archive				
	Canal	Unité	Début de l'enregistrement	Fin de l'enregistrement	2
	Données de mesure	Cycles			
	Durée de service	h			
	Détecté	Appar			
	E-aujourd'hui	k/\/h			
✓	E-total	k/\/h	30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×
	Energiewerte	Jours			
	Enregistré	Appar			
<ul><li>✓</li></ul>	⊷ + Erreur		30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×
	FI-code				
	⊷∕≁ FI-état				
	Numéro de série				
	Online	Appar			
<b>~</b>	Pac Pac	KVV	30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×
	Réseau activé				
<ul><li>✓</li></ul>	⊷∕+ État		30. 5.2008 04:45:00	27.6.200814:30:00	×

Exemple (détail agrandi de la liste « Canaux d'archive »)

- Cochez ou non la case à côté du canal dans la colonne de téléchargement (symbole, cf. figure de droite). Si la case est cochée le canal est sélectionné pour être sauvegardé.
- 4. Répétez la procédure pour chaque appareil.
- Cliquez ensuite sur le symbole « Sauvegarder » (cf. figure de droite). Un sous-menu apparaît.
- 6. Si vous souhaitez sauvegarder tous les canaux sélectionnés, cliquez sur

« Télécharger tous les canaux d'archive cochés ».

Si vous souhaitez sauvegarder tous les canaux relatifs à l'énergie, cliquez sur « Télécharger toutes les valeurs d'énergie ».

La transmission des données démarre (cf. exemple ci-dessous). Cette opération peut durer plusieurs minutes selon le volume des données à transmettre.

Transfert de données	
Transmission canal 'Erreur' à 'SBC+001M SN:0'	
8%	
20%	Annuler



# 11.6.1 Demande du temps d'enregistrement

Sunny Data Control affiche l'heure d'enregistrement des dernières valeurs enregistrées par l'appareil de communication qui n'ont pas encore été lues (cf. figure ci-dessous).

Les horaires sont actualisées dans Sunny Data Control uniquement lorsque celui-ci est démarré. Si Sunny Data Control reste ouvert pendant une période relativement longue et si vous souhaitez lire des données nouvellement enregistrées, vous devez tout d'abord actualiser les temps d'enregistrement.

- 1. Sélectionnez « Options/Demande du temps d'enregistrement ». Les plages horaires sont ainsi actualisées.
- 2. Lisez les données.

Début et fin de l'enregistrement de nouvelles valeurs dans le Sunny Boy Control depuis le dernier démarrage de Sunny Data Control. Cette plage horaire est lue.

Archi	vkanäle		- <b>-</b>		
	Kanal	Einheit	Start der Aufzeichnung	Ende der Aufzeichnung	2
	💭 +Eac	k/\/h	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	
	📮 +Pges	W	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	Betriebszeit	h	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	E-heute	k/\/h	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	E-Total	k/\/h	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	Energiewerte	Tage	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	Erfasst	Geraete	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	⊷∕+ Fehler		12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	FI-Code				
	⊷∕+ FI-Status				
	Messdaten	Zyklen			
	Netz-Ein				
	Online	Geraete	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	🔛 Pac	KVV	12.1.2007 14:10:00	15.1.2007 11:50:00	×
	Registriert	Geraete			
	Seriennummer				
	⊷∕+ Status		12.1.200714:10:00	<u>15.1.2007 11:50:00</u>	×

Exemple (détail agrandi de la liste « Canaux d'archive »)

Vous pouvez également régler les plages horaires que vous souhaitez lire selon les indications figurant dans le chapitre suivant 11.6.2 « Réglage des plages horaires » (Page 112).

# 11.6.2 Réglage des plages horaires

Avec Sunny Data Control vous pouvez régler les plages temporelles pour la lecture de tous les canaux ou de certains canaux uniquement.

- 1. Si vous souhaitez régler la plage temporelle de certains canaux, maintenez la « touche Ctrl » enfoncée et sélectionnez les canaux souhaités.
- 2. Cliquez avec la touche droite de la souris sur la page « Canaux d'archive » (cf. figure ci-dessous) et sélectionnez « Sélectionner la plage horaire du canal ».
- 3. Sélectionnez « Tous les canaux » ou « Canaux sélectionne uniquement ».



La fenêtre pour modifier la plage horaire s'ouvre.



Nouvelle date

- 4. Réglez la plage horaire selon vos besoins (début et fin) en cliquant à l'aide du curseur sur la fin ou sur le début du champ de sélection et en faisant glisser ce dernier. La date de la nouvelle plage horaire est affichée immédiatement.
- 5. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

# 11.6.3 Réinitialiser les plages horaires

Cette fonction est nécessaire lorsque vous souhaitez relire à partir du Sunny Boy Control des données déjà interrogées. Sunny Data Control reconnaît les plages temporelles qui ont déjà été lues à partir du Sunny Boy Control et ne télécharge que les nouvelles données. Vous pouvez remettre les plages horaires de Sunny Data Control au réglage par défaut comme suit.

1. Sélectionnez « Outils/Réinitialiser les plages horaires ». Une requête de sécurité s'affiche.



2. Confirmez la requête par <Oui> pour remettre les plages temporelles au réglage par défaut.

### 11.6.4 Symboles de l'enregistrement du canal

Symbole	Signification
-	Canaux du compteur
	Canaux analogiques
	Canaux d'état
<b>↓</b> ∕ ↓	
	Canaux numériques
100.	

### 11.6.5 Structure des fichiers Excel



La structure des fichiers Excel est expliquée à l'aide de fichiers qui sont lus par le Sunny Boy Control. Les fichiers lus par le Sunny Beam ont une composition similaire.

Les données sont sauvegardées en tant que fichiers Excel sur votre PC dans le répertoire de l'installation correspondante. Le dossier porte le nom de l'installation créée dans le Sunny Data Control. Les données de l'installation figurent préréglées dans le répertoire : C:\Programmes\SMA\Sunny Data Control\Plants

Si, lors de l'installation du Sunny Data Control, vous avez choisi un autre répertoire sur votre PC, ouvrez le répertoire dans lequel le Sunny Data Control est sauvegardé et ouvrez le dossier « Plants ».

🚔 C:\Programme\SMA\Sunny Data Control\Plants		
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?		
⇔Zurück • ⇒ • 🖻   @Suchen 🖓 Ordner 🎯   😤 😒 >	<ul> <li>(n) III</li> </ul>	
Adresse C:\Programme\SMA\Sunny Data Control\Plants		
Dateiname 🛆	Größe Typ	Geändert
Canlage Meler	Date	iordner 26.10.2006 10:44
🗀 Anlage Mustermann	Date	iordner 25.10.2006 14:08
C Anlage Schmidt	Date	iordner 22.11.2006 12:22
Meine PV-Anlage	Date	iordner 22.11.2006 15:25
Meine PV-Anlage 2	Date	iordner 12.12.2006 12:06
Meine PV-Anlage 3	Date	iordner 14.12.2006 11:39
Anlage Meier.spx	3 KB SPX-	Datei 22.11.2006 11:08
Anlage Mustermann.spx	6 KB SPX-	Datei 13.01.2007 15:10
Anlage Schmidt.spx	5 KB SPX-	Datei 12.12.2006 12:29
Meine PV-Anlage 2.spx	3 KB SPX-	Datei 14.12.2006 10:57
Meine PV-Anlage 3.spx	3 KB SPX-	Datei 15.12.2006 12:20
Meine PV-Anlage.spx	3 KB SPX-	Datei 22.11.2006 15:32
SunnyProject.dtd	2 KB DTD-	Datei 28.07.2002 20:41

Exemple

Les données sauvegardées sont subdivisées en données de mesure et données d'énergie journalière. Ces données sont lues séparément à partir du Sunny Boy Control et déposées dans des fichiers distincts.

- Les données journalières sont sauvegardées ensemble dans un fichier annuel commun.
- Toutes les autres valeurs de mesure sont sauvegardées ensemble dans des fichiers mensuels.

À chaque Sunny Boy Control correspond un sous-répertoire composé du texte « SBC » et du numéro de série de l'appareil (par ex. SBC119010325).

Les données avec les valeurs de mesures sauvegardées figurent dans ce sousrépertoire. Les données de mesure des différents canaux sont triées par jour, puis enregistrées mensuellement dans les sous-répertoires des appareils correspondants dans des fichiers Excel distincts.

Le nombre des fichiers dépend de la plage de temps de mesure. Par exemple, si des données de mesure ont été enregistrées avec le Sunny Boy Control au cours d'une année entière, alors, après la sauvegarde, douze fichiers comprenant les valeurs mensuelles figurent sur votre disque dur.



#### Exemple de fichier Excel



# 11.7 Réglage de l'affichage automatique



La fonction du Sunny Beam « Affichage automatique » n'est utile que si celui-ci est raccordé en permanence au PC avec un câble USB.

Lors de la lecture automatique, les données sont interrogées automatiquement par le Sunny Boy Control à un intervalle que vous aurez choisi et sauvegardées dans le Sunny Data Control. Seuls les appareils qui figurent actuellement dans l'aperçu de l'appareil (onglet « Valeurs spot ») sont pris en compte.

L'affichage automatique ne peut être lancé que si le PC est en marche et le Sunny Data Control a été démarré.



Tant que la lecture automatique est en cours, l'interrogation des valeurs spot n'est pas actualisée. Vous pouvez contrôler si les données sont lues ou non dans la barre située en bas de l'écran (cf. figure ci-dessous).

Appareils : 7		Valeurs spot	🖉 Enregistrement de canal	💥 Paramètres	
En ligne	🔀 En attente de valeurs e	enregistrées de l'appa	reil WR38-006 SN:2000092766	3' <mark>.</mark>	

#### 11.7.1 Réglage de la tâche

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Communication	Affichage automatique	
Interrogation valeur spot	Tâche	Heure de démarrage
- Disposition	New Task 1	Toutes les 1 minutes
<ul> <li>Information rapide</li> <li>Efficacité de la communication</li> <li>Aperçu général</li> <li>Représentation en couleur</li> <li>Images de fond</li> <li>Sumy Portal Mail</li> <li>Serveur Internet</li> <li>Divers</li> <li>Hologe</li> <li>Stockage des données</li> <li>Enregistreurs de données</li> </ul>	New Task 2	Toutes les 5 minutes
	+ -	<u>C</u> aractéristiques

- 2. Sélectionnez « Affichage automatique ».
- 3. Cochez la case « Actif » en cliquant dessus.
- 4. Cliquez sur <+> (cf. figure ci-dessus).

La fenêtre représentée ci-dessous s'ouvre.

Caractéristiques de [ Nouvelle tâche 1 ]	X
Г <sub>Nom</sub> — — — — — —	
Nouvelle tâche 1	
Démarrage automatique	
🔲 Une fois par jour Chaque jour 💌	
à 22:30:00 r heure	
Cycliquement tous 1 minutes	
entre 07:00:00 📻 et 22:30:00	
Installation	
Installations disponibles	Installations sélectionnés
S Installation Dupont	
Mon installation PV	
>>	
<	
<<	
	,
	<u>Confirmer</u> <u>A</u> nnuler
Exemp	le

5. Dans le champ « Nom » (cf. figure ci-dessus), saisissez le nom souhaité de la tâche de lecture automatique (par exemple, les noms des installations concernées).

6. Dans « Démarrage automatique» (cf. figure ci-dessus) vous pouvez indiquer à quel moment l'interrogation automatique doit démarrer.

Les deux possibilités suivantes sont alors disponibles.

Une fois par jour :

vous pouvez indiquer ici le jour de la semaine (ou quotidiennement) et l'heure à laquelle vous souhaitez que la lecture automatique démarre.

Cycliquement tous :

vous pouvez indiquer ici de quelle heure à quelle heure et selon quel intervalle (après combien de minutes) la lecture automatique doit démarrer. 7. Sélectionnez dans le champ « Installations » (cf. figure ci-dessous) les installations concernées par les réglages relatifs à l'interrogation automatique.

(dans le champ « Installations disponibles » cliquez sur le nom de l'installation et, avec la touche fléchée « > », ajoutez-la au champ « Installations sélectionnés »)

aractéristiques de [ Nouvelle tâche 1	]
Nom	
Nouvelle tâche 1	
Démarrage automatique	
🔲 Une fois par jour Chaque jour	<b>T</b>
à 22:30:00 🔽	heure
Cycliquement tous	5
entre 07:00:00 💌 et	22:30:00
Installation	
Installations disponibles	Installations sélectionnés
Non installation PV	Installation Martin Installation Dupont
	<
	<u> </u>
	Confirmer <u>A</u> nnuler

8. Cliquez sur <Confirmer>. La fenêtre « Réglages » s'ouvre à nouveau. La tâche ainsi réglée est affichée dans le champ « Tâche » (voir exemple ci-dessous).

Réglages			×	
Communication     Langue     Affichage automatique     Affichage automatique     Intercogation valeur spot     Intercogation valeur spot     Intercogation valeur spot     Efficacté de la communication     Apreviagent automatique     Indege de fond     Serveur Internet     Divers     Hotoge     Stockage des données     Enregistreurs de données	Alfchage eufomatique Tachte Tachte Textre	Houre de démosrage Tradite les Trinués Toutes les Trinués Choque par 2280		Les tâches configurées sont affichées ici.
		<u>O</u> K <u>A</u> nnu	uler	

9. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

### 11.7.2 Modifier/Effacer une tâche

1. Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages						×
- Langue	Affichage a	utomatique vé				
Athchage automatique     Interrogation valeur spot	Tâche		He	ure de démarraç	je l	
Disposition     Information rapide     Efficacité de la communication	New T Nouve	ask 1 lle tâche 1	To Ch	utes les 1 minut aque jour, 22:30	es i	
Appelou general     Ageneral     Ageneration en couleur     Images de fond     Sunny Portal Mail     Serveur Internet     Divers						
<ul> <li>Horloge</li> <li>Stockage des données</li> <li>Enregistreurs de données</li> </ul>						
	+ -	]		<u>C</u> aractér	ristiques	
-				<u>0</u> K	Annuler	

efface immédiatement la tâche sélectionnée

- 2. Sélectionnez « Affichage automatique ».
- 3. Cliquez sur la tâche que vous souhaitez modifier ou effacer.
- 4. Si vous souhaitez effacer une tâche, cliquez sur < >.
- 5. Si vous souhaitez modifier une tâche, cliquez sur <Caractéristiques>. La fenêtre permettant de modifier la tâche s'ouvre. Faites les modifications souhaitées.
- 6. Cliquez ensuite sur <Confirmer>. La fenêtre « Réglages » s'ouvre à nouveau.
- 7. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

### 11.7.3 Désactiver l'affichage automatique

1. Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages		
Communication Langue Affichage automatique Clinterrogation valeur apol — Disposition — Horization rapide — Efficacité de la communication — Aperçu général — Représentation en couleur — Images de fond — Sunny Portal Mail — Serveur Internet — Divers — Horizge — Stockage des données — Enregistreurs de données	Alfichage automatique           Active           Tache         Tache           New Task 1         Nouvelle täche 1           +         _	Heure de démarrage Toutes les 1 minutes Chaque jour, 22:30
		<u>D</u> K <u>A</u> nnuler

Exemple

- 2. Sélectionnez « Affichage automatique ».
- 3. Enlevez le crochet dans la case « Actif » (cf. figure ci-dessus).
- 4. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

# 11.8 Créer un diagramme dans Excel

Vous pouvez aisément représenter graphiquement les valeurs de mesure enregistrées sous format Excel. En ce faisant, les données sont automatiquement représentées dans un diagramme.



Exemple de diagramme

Les deux possibilités qui vous sont offertes sont décrites dans le chapitre suivant.

• Analyse automatique :

l'analyse est lancée via le Sunny Data Control ; Excel s'ouvre automatiquement avec la macro d'analyse des données.

• Analyse manuelle :

L'analyse manuelle est uniquement nécessaire si vous souhaitez démarrer l'analyse sur un PC sans Sunny Data Control. L'analyse est alors directement lancée à partir d'Excel et la macro est ouverte manuellement.

### 11.8.1 Analyse automatique :

L'analyse automatique est démarrée dans Sunny Data Control. Excel s'ouvre automatiquement avec la macro spécialement créée pour l'analyse.

- 1. Cliquez sur le symbole « Afficher ».
- Sélectionnez « Fichiers Excel » ou le type CSV que vous avez créé pour le stockage des fichiers CSV (voir chapitre 11.3 « Enregistrement des données en format CSV » (Page 94)).



La fenêtre représentée ci-dessous s'ouvre.

Öffnen	? ×					
Suchen in:	🔁 Anlage Mustermann 🗾 🖛 🗈 📸 📰 🗸					
Display="block-space-spa	10325					
SBC1190	SBC119019178					
SBC1190	20033					
SunnyPor	talExport					
1						
Dateiname:	Öffnen					
Dateituo:	Evcel (* vla)					
o atoryp.						
	🔲 Schreibgeschützt öffnen					

Exemple (Fichiers Excel)

- 3. Sélectionnez l'installation souhaitée. L'installation actuelle est toujours affichée par défaut (ici : installation Dupont).
- 4. Ouvrez le dossier de l'appareil souhaité et ouvrez le fichier Excel comprenant les données que vous souhaitez analyser.

Excel démarre automatiquement et une requête de sécurité s'ouvre (cf. figure cidessous).

Dans le fichier « Excel97\sdcmac.xls » dans le dossier Sunny Data Control sur votre PC se trouve la macro pour l'analyse des données. Une analyse des données ne peut être effectuée que si cette macro est activée.

- 5. Cochez la case devant « Toujours faire confiance aux macros provenant de cette source ». En cochant cette case, la macro nécessaire à l'analyse des données est activée automatiquement lorsque Sunny Data Control lance Excel.
- 6. Cliquez sur <Activer macros>.
- 7. Ouvrez, le cas échéant, l'onglet souhaité en cliquant dessus (cf. figure).

<b>N</b>	licrosoft Excel - SDM_0	0611.xls [Schreibgeschützt]			
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Eenster SunnyBoy ? Acrobat					
	🖻 🖬 🍯 🗟 🖤	👗 🖻 🛍 🝼 🗠 🗠	$\cdot  \bigotimes  \Sigma  f_*  \bigotimes  \bigotimes  \bigotimes  \bigotimes  \bigotimes  \bigotimes  \bigotimes  \bigotimes  \bigotimes  $	🛍 📣 100% 🔹 🛛 🗸	
Aria	al 🔹 10	• F X U = = =	≣ 🛱 🗑 € % 000 %	400 🖂 • 🕭 • 📥 • 🛛 💐	
	🚰 🛛 🛍 SnagIt 😭	Fenster 🔹			
	A1 🔽	= 1406			
	A	В	С	D	
1	1406	203012	137476	596228 🚍	
2	1,1	Betriebszeit	E-heute	Energiewerte	
3		h	kWh	Tage	
4		SBC+ioMq SN:119019178	SBC+ioMq SN:119019178	SBC+ioMq SN:11901917	
5					
6		SBC+ioMq	SBC+ioMq	SBC+ioMq	
7		119019178	119019178	119019178	
8	04.11.2006 12:06:00	9430	3,045	5	
9	04.11.2006 12:09:00	9430	3,082	5	
10	04.11.2006 12:12:00	9430	3,124	5	
11	04.11.2006 12:15:00	9430	3,142	5	
12	04.11,200 <u>6-12;18</u> :00	9430	3,163	5 🗸	
K    ► ► WR7K-017 5N 2000144881 SBC +ioMq 5N 119019178					
Ben	eit				

Onglets

#### Créer un diagramme

8. Sélectionnez dans Excel « Sunny Boy/Diagramme ».

La fenêtre « Créer un diagramme » s'ouvre.

- En cliquant sur le nom de canal, sélectionnez dans la liste tous les canaux que vous souhaitez représenter dans le diagramme. Plusieurs canaux peuvent être sélectionnés. Les canaux sélectionnés sont surlignés en couleur.
- 10. Saisissez la configuration souhaitée pour la représentation du diagramme.

Début et fin : point de départ et fin (date et heure) de l'intervalle à représenter. Veuillez veiller à ce que l'intervalle ne soit pas trop long étant donné qu'Excel a une capacité de représentation maximale de 4 000 jeux de données dans un diagramme. Pas de progression : indique l'intervalle (en lignes) pour la lecture des données de mesure à représenter. Par exemple, la sélection « 10 lignes » signifie que les valeurs de mesure ne seront représentes que toutes les 10 lignes.

11. Cliquez sur <Ok>. Le diagramme s'affiche.



Exemple de diagramme

### 11.8.2 Analyse manuelle

L'analyse manuelle est uniquement nécessaire si vous souhaitez démarrer l'analyse sur un PC sans Sunny Data Control. L'analyse lancée directement à partir d'Excel ainsi que l'ouverture manuelle de la macro sont décrites ci-dessous.

- 1. Démarrez le programme « Excel ».
- 2. Ouvrez le fichier « Excel97\sdcmac.xls ».

Le fichier se trouve par défaut dans le dossier « Programmes\SMA\Sunny Data Control\Excel97 ».

La macro pour l'analyse des données se trouve dans ce fichier. Ce fichier est protégé en écriture pour éviter toute modification accidentelle. Si vous souhaitez apporter des modifications à la macro, déverrouillez la fiche (mot de passe : SMA).

Excel démarre automatiquement et une requête de sécurité s'ouvre.

- Cochez la case devant « Toujours faire confiance aux macros provenant de cette source ». En cochant cette case, la macro nécessaire à l'analyse des données est activée automatiquement lorsque Sunny Data Control lance Excel.
- 4. Cliquez sur <Activer macros>.

Une fois le fichier ouvert, le point de menu « Sunny Boy » est représenté dans la barre de menu du tableau.

5. Ouvrez le fichier dont vous voulez analyser les données.

Les données sauvegardées sous format Excel sont placées par défaut dans le dossier de votre installation dans le répertoire

« Programmes\SMA\Sunny Data Control\Plants ».

Les données de votre installation sauvegardées sous format CSV sont placées par défaut dans le dossier

"C:\Dokumente und Einstellungen\"Name des Benutzers"\Anwendungsdateien \SMA\Sunny Data Control\Plants\"Anlagenname"\"Name des Ordners". 6. Sélectionnez l'onglet de l'appareil dont vous souhaitez analyser les données.

#### Créer un diagramme

7. Sélectionnez dans Excel « Sunny Boy/Diagramme ».

La fenêtre « Créer un diagramme » s'ouvre.

- 8. En cliquant sur le nom de canal, sélectionnez dans la liste tous les canaux que vous souhaitez représenter dans le diagramme. Plusieurs canaux peuvent être sélectionnés. Les canaux sélectionnés sont surlignés en couleur.
- 9. Saisissez la configuration souhaitée pour la représentation du diagramme.

Début et fin : point de départ et fin (date et heure) de l'intervalle à représenter. Veuillez veiller à ce que l'intervalle ne soit pas trop long étant donné qu'Excel a une capacité de représentation maximale de 4 000 jeux de données dans un diagramme.

Pas de progression : indique l'intervalle (en lignes) pour la lecture des données de mesure à représenter. Par exemple, la sélection « 10 lignes » signifie que les valeurs de mesure ne seront représentes que toutes les 10 lignes.

10. Cliquez sur <Ok>. diagramme s'affiche.



# 12 Transmettre les données sur Internet

### 12.1 Conditions préalables du système

Pour pouvoir utiliser la fonction Internet, les conditions suivantes doivent être remplies :

- serveur Web quelconque déjà installé sous le système d'exploitation MS Windows (Windows 2000 ou Windows XP recommandés)
- un navigateur Internet compatible avec Java 1.1 (par exemple Firefox Version 1.0 et plus ou MS Explorer version 4.x) du côté des visiteurs Internet pour la représentation et l'affichage de l'appliquette Java
- protocole TCP/IP installé sur l'ordinateur disposant du Sunny Data Control.

# 12.2 Afficher la plage horaire complète

Cette fonction est nécessaire si vous avez déjà lu des données de votre appareil de communication avec Sunny Data Control, mais vous ne les avez pas encore transmises au portail Internet Sunny Portal. Par ce biais, vous pouvez, lors de la prochaine interrogation, télécharger la plage horaire complète à partir de votre appareil de communication et la transmettre au Sunny Portal.

- 1. Sélectionnez « Réglages/Divers ».
- 2. Cochez la case devant « Afficher le prochain téléchargement de la plage horaire complète ».
- 3. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.



### 12.3 Réglage du Sunny Portal Mail

Si vous avez déjà téléchargé et sauvegardé des données à partir de votre appareil de communication avec Sunny Data Control, vous devez lire l'ensemble de la plage horaire afin que toutes les données puissent être transmises au Sunny Portal. Cf. chapitre 12.2 « Afficher la plage horaire complète » (Page 126).

Pour la visualisation de l'installation sur Internet, SMA vous offre la possibilité de vous enregistrer gratuitement sur le site www.SunnyPortal.com pour afficher les données en ligne sur ce site. Les données sont transmises par e-mail via Sunny Data Control au Sunny Portal.

Le Sunny Portal collecte les données envoyées par le Sunny Data Control et les sauvegarde. Ces données peuvent être utilisées sur le Sunny Portal à des fins d'analyse, de visualisation et de surveillance d'installation.

- Réglages... х Communication Sunny Portal Mail Langue Envoyer mails Affichage automatique - Interrogation valeur spot Disposition 25 Information rapide Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Sunny Portal Mail Serveur Internet datacenter@sunny-portal.de Divers --- Horloge E- Stockage des données Enregistreurs de données ☑ après téléchargement automatique des données 🔽 après téléchargement manuel des données Établir une connexion Internet automatique si nécessaire <u>0</u>K Annuler
- Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Exemple

- 2. Sélectionnez « Sunny Portal Mail ».
- 3. Cochez la case « Envoyer mails ».



Exemple

- Saisissez dans le champ « Serveur de messagerie (SMTP) : » l'adresse IP de votre fournisseur d'accès, par exemple pour T-Online « smtp.t-online.de », ou du serveur de messagerie de votre entreprise.
- 5. Dans le champ « Port », saisissez le port correspondant à l'adresse IP (SMTP=25).
- 6. Dans le champ « Compte de l'utilisateur », saisissez le nom avec lequel vous êtes enregistré sur le serveur de messagerie.
- Saisissez dans le champ « Mot de passe utilisateur » le mot de passe de votre boîte e-mail.
- 8. Saisissez votre adresse e-mail dans le champ « Envoyer de (expéditeur) ».
- 9. L'adresse e-mail du Sunny Portal est toujours « datacenter@sunny-portal.de ».
- 10. Saisissez dans le champ « Identifiant installation PV » un nom de votre choix pour votre installation (par exemple, Installation Dupont).

Si l'identifiant de l'installation PV saisi est déjà utilisé dans le Sunny Portal, vous recevrez un message d'erreur par e-mail. Dans ce cas, saisissez un autre nom pour votre installation PV.

Enregistreurs de données	<ul> <li>après téléchargement automatique des données</li> <li>après téléchargement manuel des données</li> <li>Établir une connexion Internet automatique si nécessaire</li> </ul>		
		<u>0</u> K	<u>Annuler</u>

- 11. Vous pouvez indiquer quand vous souhaitez l'envoi du Sunny Portal Mail.
- après l'interrogation automatique des données Pour ce faire, activez la lecture automatique, cf. chapitre 11.7 « Réglage de l'affichage automatique » (Page 116).
- après l'interrogation manuelle des données Le Sunny Portal Mail est envoyé dès que la mémoire de données du Sunny Boy Control est lue, cf. chapitre 11.6 « Lecture des données enregistrées dans le Sunny Boy Control » (Page 109), ou si vous cliquez dans le menu « Compléments/ Envoyer Sunny Mail ».

Sélectionnez l'action souhaitée en cochant la case correspondante.

12. Lorsque vous souhaitez que la connexion Internet se fasse automatiquement, cochez la case « Établir une connexion automatique si nécessaire ».

#### Envoyer un e-mail test

 Vous pouvez vérifier la configuration en cliquant sur <Envoyer mail test>. Si vos réglages sont correctes, vous recevez un e-mail test du Sunny Portal à l'adresse que vous avez indiquée.

Si l'adresse e-mail indiquée n'est pas encore enregistrée dans le Sunny Portal, il édite automatiquement un e-mail vous informant que vous devez d'abord vous enregistrer afin que les données de votre installation puissent être acceptées.

Si vous êtes déjà enregistré sur Sunny Portal avec l'adresse e-mail indiquée, le message vous informe que vous pouvez transmettre les données de votre installation au Sunny Portal.

14. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

#### 12.4 Envoyer le Sunny Portal Mail

Selon que vous ayez sélectionné dans le menu « Réglages/Sunny Portal Mail » « interrogation automatique » ou « manuelle » des données, les données seront envoyées au Sunny Portal soit après l'interrogation automatique, soit après l'interrogation manuelle des données. Cf. chapitre 12.3 « Réglage du Sunny Portal Mail » (Page 127) à cet égard.

Transfert de données	
Transmission canal 'Erreur' à 'SBC+001M SN:0'	
8%	
20%	Annuler

L'e-mail est envoyé au Sunny Portal une fois la transmission des données terminée.

# 12.4.1 Après le téléchargement automatique de données

Si vous avez sélectionné « Après le téléchargement automatique des données », les données seront automatiquement transmises du Sunny Boy Control au Sunny Data Control selon l'heure définie (cf. chapitre 11.7 « Réglage de l'affichage automatique » (Page 116)), puis au Sunny Portal.

#### 12.4.2 Après le téléchargement manuel des données

Si vous avez sélectionné « Après le téléchargement manuel des données », les données seront transmises au Sunny Portal dès que vous sauvegardez les données du Sunny Boy Control. Cf. chapitre 11.6 « Lecture des données enregistrées dans le Sunny Boy Control » (Page 109) à cet égard.

ou si vous cliquez dans le menu « Compléments/Envoyer Sunny Mail ».

### 12.5 Transmettre l'aperçu de l'appareil sur Internet

Avec le Sunny Data Control, il est possible de transmettre et de représenter sur Internet les valeurs spot complètes telles qu'elles sont représentées dans la page « Aperçu de l'appareil ». En ce faisant, la position des appareils, la performance, les valeurs chromatiques etc. sont retenues dans un fichier texte ASCII (fichier de transmission de données).

Afin que ces données puissent être transmises sur Internet, il est nécessaire d'activer l'écriture du fichier de transmission de données selon les indications figurant dans le chapitre suivant.



Aperçu de l'appareil (onglet « Valeurs spot »)

Tous les canaux qui sont affichés dans les aperçus d'appareils correspondants seront enregistrés. Via « Sélection du canal », vous pouvez sélectionner les canaux que vous souhaitez voir représentés dans l'aperçu correspondant (cf. chapitre 10.2 « Sélection du canal pour l'interrogation des valeurs spot » (Page 66)).

### 12.5.1 Enregistrer en ligne le fichier de données

Le fichier de données est composé de deux fichiers texte.

- Fichier .txt = fichier texte en format « ini »
- Fichier .xml = fichier texte en format XML

Les fichiers sont sauvegardés sur votre PC dans le dossier « SMA\Sunny Data Control\Online ». Les fichiers portent le nom de l'aperçu de l'appareil activé en dernier, leur suffixe est respectivement « txt » et« xml » (par exemple « Installation Nord.txt »).

Pour renommer et gérer des aperçus des appareils, veuillez vous référer au chapitre 10.9 « Gestion de l'aperçu » (Page 84).



Veuillez noter que les fichiers seront uniquement créés si vous vous trouvez dans le champ d'appareil de l'aperçu.

 Sélectionnez dans le menu « Valeurs spot » (cf. figure de droite).

Si un crochet est placé devant le point de menu « Enregistrer en ligne le fichier de données », le fichier de données sera écrit ; s'il n'y a pas de crochet, aucun fichier ne sera écrit.

 Lancez ou arrêtez l'écriture du fichier de données en insérant ou retirant un crochet devant le point de menu « Enregistrer en ligne le fichier de données ».



# 12.5.2 Structure des fichiers de données

Trouvez ci-après l'explication de la structure des fichiers de données.

#### Fichier de données en format texte (« .txt »)

Dans les fichiers de données, certains caractères ont une signification particulière :

- « ; » (point virgule) sert de séparation entre les différentes valeurs
- « # » (dièse) introduit un commentaire (pour la ligne entière)

Le fichier commence par un commentaire. Le commentaire est suivi de la date et de l'heure de la dernière mise à jour du fichier. Ceux-ci sont séparés par un point virgule : #This file is created automatically!

<Date>;<Heure>

Chaque ligne suivante représente exactement un appareil avec toutes ses propriétés dans la représentation des valeurs spot. Les valeurs spot sont ici à nouveau séparées les unes des autres par un point virgule :

Afin de faciliter la lecture, les entrées suivantes d'une ligne sont imprimées les unes en dessous des autres.

<Position réseau X:Y>;

<Nom du canal pour la performance>;<Performance instantanée en pourcent>;<Nombre de coloris de la palette>;

<Nom canal 1>;<Valeur canal 1>;<Unité canal 1>;

```
<Nom canal 2>;<Valeur canal 2>;<Unité canal 2>;
```

•••

<Nom canal n>;<Valeur canal n>;<Unité canal n>;

Ligne 1 : #This file is created automatically! Rev. 1.00

Ligne 2 : 18.06.2006;15:30:32

```
Ligne 3 : 0:0;Pac;95.1;90;E-totale;50529;kWh;
```

Ligne 4 :

1:1;Pac;94.6;90;Upv\_lst;771;V;Upv\_nom;771;V;lac\_réele;771;mA;Uac;771; V;Fac;7.71;Hz;Pac;771;W;Riso;771;kOhm;Ipv;771;mA;E\_totale;842;kWh; h\_total;14035;h; Le fichier exemple a été créé le 18/06/2006 à 15 h 30 min 32 s. L'installation est composée au total de 2 appareils :

#### Appareil 1 :

Position (0:0), Canal « Pac » sélectionné pour la performance, performance instantanée de 95,1%, palette utilisée à 90 couleurs. À suivre, le canal de l'appareil « E-totale » est affiché avec 50 529 comme valeur et « kWh » comme unité.

#### Appareil 2 :

Position (1:1), Canal « Pac » sélectionné pour la performance, performance instantanée de 94,6%, 90 couleurs représentées. Tous les canaux représentés suivent : canal « Upv-réel » avec 771 comme valeur et « V » comme unité : le dernier canal est « h\_total » avec « 14035 » comme valeur et « h » comme unité.

#### Fichier de données en format XML (« .XML »)

Dans ce fichier sont déposées les mêmes valeurs de mesure que dans le fichier texte précédent. La seule différence est le format utilisé. Les données y sont enregistrées en format XML.

XML (Extensible Markup Language) est un langage d'écriture de données standardisé par le consortium W3C. Ce langage permet entre autres l'échange aisé de données dans Internet. Les valeurs de mesure des affichages en ligne sont, par conséquent, également déposées dans ce format. De plus amples informations concernant le format XML sont disponibles sur Internet sous « www.w3c.org ».

Le fichier commence avec l'introduction XML habituelle, suivie d'un court commentaire :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

```
<!-
```

\*\*\*\* Sunny Data Control Online Display Data File \*\*\*\*

... \_>

Directement à la suite, commence le « Root-Element » du document « <OnlineData> » :

<OnlineData> <Date>02.10.02</Date>

<Time>15:01:31</Time>

•••

</OnlineData>

À l'intérieur de l'élément Root se trouvent les éléments « <date> » et « <time> » qui indiquent la date et l'heure de création du fichier.

Suit après l'élément « <devices> » dans lequel sont déposés tous les appareils dans l'affichage en ligne du Sunny Data Control. Chaque appareil est décrit au moyen d'un élément « <device> » :

```
<devices>
<device>
...
</device>
...
</device>
...
</device>
```

Des informations relatives à l'appareil (Sunny Boy ou Sunny Boy Control) sont retenues à l'intérieur d'un tel élément « <device> » :

```
<Device>
    <Name>SBC+9tgf SN:114413059</Name>
    <SerNr>114413059</SerNr>
    <PositionX>0</PositionX>
    <PositionY>0</PositionY>
    <PerformChanName>Pac</PerformChanName>
    <Perform>72</Perform>
    <ColorCount>90</ColorCount>
    <Channels>
    </Channels>
    </Device>
Les réglages suivants peuvent en être déduits :
Nom de l'appareil = « SBC+9taf SN:114413059 »
Numéro de série = « 114413059 »
Position de l'appareil dans la représentation en ligne (x, y) = 0/0 (« en haut à gauche »)
Canal pour la performance : « Pac »
Performance instantanée : 72 pourcent
Nombre de couleurs de la palette : 90 couleurs
```

Tous les canaux de l'appareil qui sont également déposés dans l'affichage en ligne sont maintenant listés dans l'élément « <Channels> ». Chaque canal est défini dans l'entrée « <Channel> » :

<Channels> <Channel> <Name>Pac</Name> <Value>1234,000</Value> <Unit>kW</Unit> </Channel> ... </Channels> Les informations suivantes peuvent en être déduites : Nom de canal = « Pac » Valeur du canal = « 1234 000 » Unité du canal = « kW »

L'élément « <Channel> » apparaît dans l'élément « <Channels> » autant de fois qu'il y a de canaux inscrits pour cet appareil dans l'affichage en ligne.

Ci-dessous une partie continue d'un fichier exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<|_
**** Sunny Data Control Online Display Data File ****
_>
<OnlineData>
<Date>14/10/2002</Date>
<Time>17:03:27</Time>
<Devices>
<Device>
<Name>SBC+9taf SN:114413059</Name>
<SerNr>114413059</SerNr>
<PositionX>0</PositionX>
<PositionY>0</PositionY>
<PerformChanName>Pac</PerformChanName>
<Perform>72</Perform>
<ColorCount>90</ColorCount>
<Channels>
<Channel>
<Name>Pac</Name>
<Value>1234,000</Value>
<Unit>kW</Unit>
</Channel>
<Channel>
<Name>E-Total</Name>
<Value>2345</Value>
<Unit>kWh</Unit>
</Channel>
</Channels>
</Device>
. . .
</Devices>
</OnlineData>
```

# 12.6 Serveur Internet (agent SDC)

# 12.6.1 Aperçu

La fonction serveur Internet du Sunny Data Control vous permet de représenter directement les valeurs mesurées de votre choix d'une installation PV sur une page HTML interactive sur Internet. L'application tient lieu de serveur à cet égard. Pour représenter les valeurs de mesure sur une page HTML, des appliquettes Java sont placées dans un environnement Client/Serveur.



La création d'une page Internet comprenant les données d'exploitation actuelles de votre installation exige des connaissances relatives au langage HTML, aux adresses IP et aux appliquettes Java. Consultez un spécialiste si ce domaine ne vous est pas familier.

#### Structure de base de la communication



L'appliquette Java est téléchargée par le serveur Web et démarrée dans le navigateur dès que la page HTML a été appelée. Elle établit elle-même une connexion avec le serveur. L'outil « Agent SDC » sert d'intermédiaire de communication entre les appliquettes Java et le Sunny Data Control. A cet effet, il est installé sur l'ordinateur du serveur Web HTML. La communication entre les appliquettes et l'agent et entre le Sunny Data Control et l'agent se fait via une connexion TCP propre.

Deux modes de raccordement de l'installation PV avec le Sunny Data Control sont possibles en tant que source d'information pour la représentation des valeurs de mesure dans les appliquettes.

#### **Raccordement direct**

Le Sunny Boy Control est en contact direct permanent avec le Sunny Data Control via une connexion RS232 / RS485. Les valeurs de mesure sont interrogées directement à partir de l'installation PV et transmises sur Internet.

Ce mode de raccordement permet de transposer l'éventail complet des types de représentation sur les appliquettes. Il est recommandé de privilégier ce mode de raccordement car il offre davantage de possibilités.

#### **Raccordement hors ligne**

Ce mode ne permet pas de connexion permanente entre le Sunny Boy Control et le Sunny Data Control (par exemple, uniquement une connexion temporaire via modem). Seul le contenu du fichier de données sert de source de données (cf. chapitre 12.5.1 « Enregistrer en ligne le fichier de données » (Page 132)).

Par conséquent, seule la représentation du champ d'appareil peut être affichée par les appliquettes. Tous les autres types d'affichage sont impossibles.

### 12.6.2 Configurer et activer le serveur Internet



Si vous souhaitez modifier ou effacer un canal Internet déjà configuré, vous devez tout d'abord enlever le crochet de la case « Serveur activé » pour éteindre le serveur.

#### Créer un nouveau canal Internet

1. Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages  Communication Langue Affichage automatique Interrogation valeur spot Disposition Information rapide Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Sumy Portal Mail	Serveur Internet Canaux Internet : Nom : Unité : Facteur : Difset : Type : Sélection de canal
<ul> <li>Stockage des données</li> <li>Enregistreurs de données</li> </ul>	Port serveur : 18503 Recherche de canal : 5 Sec.
1	QKAnnuler

- 2. Sélectionnez « Serveur Internet ».
- 3. Cliquez sur <Nouveau> pour donner un nom au nouveau canal Internet.
- Le nom « CanalO » est rajouté à la liste « Canaux Internet » (cf. figure ci-dessous).
- 4. Cliquez une fois sur le nom « CanalO ». Le nom est encadré et peut être modifié.
- 5. Saisissez le nom souhaité pour le nouveau canal Internet (par exemple « État »).

#### Sélectionner les canaux de l'appareil

6. Cliquez sur <Sélection de canal>. La fenêtre « Sélection de canaux » pour l'installation actuelle s'ouvre.



plusieurs canaux disposant de la même unité de mesure.

Une sélection multiple n'est possible que si les différents canaux disposent de la même unité de mesure (par exemple, deux canaux Watts [W]). Le canal Internet est alors formé par la somme de ces canaux.



Appareil

SBC+0016 SN:0

Confirmer

Annuler

WR38-006 SN:2000092766

WR38-006 SN:2000084392

WR38-006 SN:2000098477

WR38-006 SN:2000085031

Les liaisons existantes vers les appliquettes Java sont ensuite automatiquement coupées par le serveur pour des raisons techniques.

8. Cliquez ensuite sur <br/>
<Confirmer>. <br/>
<br/>
Consux diponble:<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
Consux diponble:<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
Consux diponble:<br/>
<br/>

⊶∕• État ≁∕• Phase ≁∕• Erreur

-

La fenêtre « Réglages » est à nouveau affichée.

Réglages			×
Communication     Langue     Affichage automatique     Interrogation valeur spot     Interrogation rapide     Efficacité de la communication     Aperçu général     Représentation en couleur     Images de fond     Sunny Portal Mail     Serveur Internet     Divers     Horloge     Stockage des données     Enregistreurs de données	Serveur Internet Canaux Internet : Kanal0 Nouveau Supprimer Port serveur : [18503	Nom : Unité : Kanal0 Facteur : Offset : Type : 1 0 En lign 7 Sélection de canal Recherche de canal : 5 Sec. Serveur activé	
		<u> </u>	nuler

Exemple

#### Réglage du port du serveur et de la recherche du canal.



Ne modifiez la configuration du port du serveur et de la recherche du canal que si vous êtes conscient des conséquences des modifications. De mauvais réglages peuvent perturber le bon fonctionnement de l'agent SDC.

Si votre réseau Ethernet est géré par un administrateur de réseau, contactez-le afin d'autoriser le port correspondant dans le routeur.

Le réglage pour le port du serveur décrit le port TCP auprès duquel le serveur attend les interrogations de l'agent SDC. Le réglage standard à cet effet est port 18503.

Le réglage pour la recherche du canal établit le temps en secondes qui sépare l'envoi de deux actualisations de canal.

- 9. Effectuez, si nécessaire, les réglages respectifs du port du serveur et de la recherche du canal.
- Autorisez le port dans votre routeur. Veuillez suivre les instructions du guide d'utilisation de votre routeur ou prenez contact avec votre administrateur de réseau.

#### Serveur hors ligne

Le réglage « Serveur hors ligne » permet de sélectionner entre le raccordement direct ou hors ligne de l'installation PV.

Cf. chapitre 12.6.1 « Aperçu » (Page 138) à cet égard.

11. Cochez ou non la case devant « Serveur hors ligne » selon que votre Sunny Boy Control soit directement connecté au Sunny Data Control ou non.

#### Serveur activé

- 12. Si vous souhaitez mettre en marche le serveur, cochez la case devant « Serveur activé ». Lorsque la case n'est pas cochée, le serveur est à l'arrêt. Vous pouvez modifier les réglages d'un des canaux Internet uniquement si vous avez préalablement retiré le crochet de la case devant « Serveur activé » pour le canal concerné.
- 13. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

# 12.7 Agent SDC

L'agent SDC sert d'intermédiaire de communication entre les appliquettes Java et le Sunny Data Control. L'agent SDC peut gérer un maximum de trois liaisons serveur. Par conséquent, trois installations PV sont accessibles simultanément par un seul serveur Web.

#### Conditions préalables à son utilisation

• L'« agent SDC » doit être installé.

(Cf. menu Démarrer de Windows sous « Programmes/Sunny Data Control/SDCAgent »)

• Java-Script doit être activé dans votre navigateur (par exemple Internet Explorer).

#### Réglage de l'agent SDC

La configuration se fait à partir de n'importe quel navigateur Internet.

Afin que l'agent SDC soit lancé automatiquement au démarrage de l'ordinateur, nous vous recommandons de le placer dans le dossier Démarrage de Windows. Il peut également être ouvert manuellement à partir du menu Démarrer de Windows (Programmes/Sunny Data Control/SDCAgent/SDCAgent.exe).

1. Démarrez l'agent SDC.

L'agent n'a pas d'interface graphique propre. En version Windows, seule une petite fenêtre s'ouvre (cf. figure de droite) qui se place automatiquement



en fond d'écran après quelques instants. Ne fermez pas la fenêtre.

5DCAgent

 Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l'URL suivante : http://<Adresse IP>:18501,

pour **<Adresse IP>** veuillez saisir l'adresse IP ou le nom DNS de l'ordinateur sur lequel vous avez installé l'agent SDC.

La fenêtre principale de réglage de l'agent SDC s'ouvre.

<mark>∕ SDC-</mark> Datei ↓ ← Zur	Agent Configuration - M Bearbeiten Ansicht rück • ⇒ • ② 😰 2	licrosoft Interne Favoriten Extra 🏦 🛛 🐼 Suchen	et Explorer bereil s ? 👔 Favoriten 🍕	igestellt von SMA v1.0 Medien 🎯 📴 🥥			
Adresse	e 🗟 http://10.9.1.2:1850	1/					
SDC-Agent Einstellungen							
	Server New (All			IP-Adresse	Post	altiziort	
G		Server-14a	me (Anas)	(oder DNS-Name)	ron	akuvien	
4	Server 1:	Server1		127.0.0.1	18503		
<u>e</u> .	Server 2:	Server2		127.0.0.1	18503		
8°	Server 3:	Server3		127.0.0.1	18503		
lour	L Client						
SC 1	SDCAgent-	Port:	18500				
Ĕ	Max. Internet-Clients:		50				
≤	Aktuell verbur	bunden:	0 Client(s)				
SA	Protokollier Zugriffe: Fehler:	en					
	Änderu	ngen übernehr	nen				

Les réglages les plus importants figurent dans le tableau « Serveur » (cf. figure cidessus). Dans le tableau, chacune des connexions du serveur au Sunny Data Control correspond à une ligne.

#### Nom du serveur (alias)

 Saisissez le nom souhaité pour le serveur dans le champ « Nom du serveur (Alias) ». Les appliquettes Java identifient et interrogent les serveurs à l'aide de leurs noms. L'identification tient compte des majuscules et des minuscules.

#### Adresse IP (ou nom DNS)

 Saisissez dans le champ « Adresse IP » (ou « Nom DNS »), l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel a été installé le serveur (Sunny Data Control). Vous pouvez également y saisir un nom DNS.
#### Port

- 5. Apportez des modifications dans le champ « Port » uniquement si vous avez modifié le port par défaut. Le numéro doit correspondre au numéro de port défini dans le Sunny Data Control, cf. chapitre 12.6.2 « Configurer et activer le serveur Internet » (Page 140). Le numéro de port par défaut est 18503.
- 6. Cochez la case dans la colonne « Activé » de la ligne correspondante afin d'autoriser les connexions avec le Sunny Data Control.

Zurück	• → • ⑧ ⓓ ຝ	🖞 🔵 Suchen 🚡 Favoriten 🔅	🖲 Medien 🎯 🛃 - 🎒 🗋		
esse હ	http://10.9.1.2:18501	1			
S	DC-Agent I	Einstellungen			
	Server				
		Server-Name (Alias)	IP-Adresse (oder DNS-Name)	Port	aktiviert
	Server 1:	ServerKassel	10.9.1.2	18503	<b>N</b>
	Server 2:	Server2	127.0.0.1	18503	
0	Server 3:	Server3	127.0.0.1	18503	
	Client SDCAgent-J Max. Intern	Port: 18500 et-Clients: 50			
	Aktuell verb	ounden: 0 Client(s)			
	Protokolliere Zugriffe: Fehler:	n 🔽			

#### Port pour l'agent SDC

 Les réglages pour le côté client sont effectués ici. Le port pour l'agent SDC décrit le port TCP sur lequel les appliquettes Java peuvent joindre l'agent SDC. Le numéro de port par défaut est 18500.

#### Clients Internet max.

 Définit le nombre d'appliquettes Java capables de joindre l'agent SDC. La valeur doit être adaptée à la puissance dont dispose l'ordinateur. La valeur par défaut est 50 clients.

#### Journal des évènements



- 9. Vous pouvez définir si les accès et les erreurs doivent être enregistrés. Cochez les cases souhaitées.
- 10. Cliquez sur <Confirmer les modifications> pour sauvegarder les réglages.
- 11. Un bref message s'affiche indiquant que les nouveaux paramètres ont été appliqués (cf. figure ci-dessous).

La fenêtre principale de configuration de l'agent SDC est ensuite à nouveau affichée automatiquement. Vous pouvez désormais fermer le navigateur. Les réglages ont été sauvegardés.



# 12.8 Appliquette Java

L'appliquette Java est responsable de la représentation graphique de l'installation PV sur les pages Internet. Les appliquettes sont actives sur les clients Web Internet, c'est-àdire sur les ordinateurs des internautes.

Une page HTML peut au choix comprendre une ou plusieurs appliquettes. Leur nombre devrait néanmoins être aussi limité que possible étant donné que chaque appliquette établit une connexion TCP propre avec le serveur Web ou l'agent SDC.

Plusieurs types de représentation des valeurs de mesure d'une installation PV sont possibles. Afin de réduire au mieux le nombre de connexions TCP nécessaires, chaque appliquette peut représenter plusieurs types d'affichage.

Le réglage se fait via les paramètres, qui sont transmis aux appliquettes dans le code HTML de la page concernée.

#### L'intégration

L'intégration de l'appliquette dans le document HTML se fait à l'aide de tags d'appliquette. Elle est introduite à l'endroit souhaité dans la page HTML par le mot-clé « <APPLET> » et finalisée par « </APPLET> ».

```
<APPLET
ARCHIVE = « SunnyViewer.jar »
CODEBASE= « . »
CODE = « de.sma.SunnyViewer.SunnyApplet.class »
WIDTH = 900
HEIGHT = 400>
<PARAM name=« Nom paramètre 1 » value=« Valeur paramètre 1 »>
```

· · ·

</applet>

Le paramètre « ARCHIVE » décrit le fichier (archive Java) dans lequel se trouve l'appliquette. Veuillez saisir ici « SunnyViewer.jar ». « CODEBASE » définit dans quel répertoire se trouve l'archive Java. Un « . » (point) indique que l'archive se trouve dans le même répertoire que la page HTML.

L'appliquette prend la place sur la page qui lui a été allouée dans « WIDTH » et « HEIGHT » (indications en pixels). L'appliquette qui est effectivement executée est saisie dans le paramètre « CODE » et devrait touiours s'appeler « de.sma.SunnyViewer.SunnyApplet.class » (respecter les minuscules et les majuscules !).

À l'intérieur de cette séquence « <APPLET> » et « </APPLET> », une série de PARAMtags (tags de paramétrage) est transmise à l'appliquette. Ces paramètres servent à configurer l'appliquette. Les ordres suivent la syntaxe suivante :

<PARAM name=« Nom paramètre 1 » value=« Valeur paramètre »>

•••

Les guillemets ne sont nécessaires que si la valeur du paramètre contient des espaces. Quatre types de paramètres différents sont utilisés :

- Bool : la valeur est soit « 0 » (désactivé), soit « 1 » (activé).
- Integer : un nombre entier
- String : chaîne de caractères (le cas échéant entre guillemets)
- Color : valeur de couleur. Le format est « #RRGGBB ». La valeur correspond à une donnée 24 Bits. « RR » représente la part de rouge, « GG » la part de vert et « BB » la part de bleu. Les valeurs de couleur sont indiquées en écriture hexadécimale. Cela permet de définir toutes les nuances que l'on veut à l'intérieur du spectre chromatique pouvant être représenté.



#ff0000 (rouge) #00ff00 (vert) #0000ff (bleu) #0a0a5c (bleu foncé) #ffffff (blanc)

Les paramètres se subdivisent en domaines :

- paramètres généraux de l'appliquette (réglages communs à tous les composants)
- paramètres spécifiques aux différents types de composants

### 12.8.1 Paramètres généraux de l'appliquette

Les paramètres généraux définissent le mode de fonctionnement fondamental de l'appliquette, voire des réglages s'appliquant à tous les composants.

#### BGColor

Le paramètre définit la couleur de fond du champ de l'appliquette qui n'est masqué par aucun composant de la représentation. Le type de paramètre est « Color ». Le réglage de base est blanc.



<PARAM name=BGColor value=#00003c>

L'exemple définit la couleur de fond de l'appliquette comme étant un bleu foncé.

#### ChannelX, ChannelX.Name, ChannelX.Unit, ChannelX.SText (String)

Ces paramètres permettent de définir tous les canaux Internet qui doivent être représentés sur l'appliquette à l'intérieur d'un composant. Le « X » indique le numéro du canal et doit être remplacé de manière correspondante. Le numérotage commence à « 1 » et finit à « 10 » maximum.

Le paramètre ChannelX indique le nom du canal Internet comme défini dans Sunny Data Control (cf. chapitre 12.6.2 « Configurer et activer le serveur Internet » (Page 140)). Étant donné que le nom du canal est ainsi mentionné sur l'appliquette dans la représentation, vous avez la possibilité, à l'aide du paramètre ChannelX.Name, d'adapter le texte édité sur l'appliquette en une autre langue. Il en va de même pour l'unité du canal qui est définie à l'aide du paramètre ChannelX.Unit. Unit et Name sont optionnels.

Grâce au paramètre ChannelX.SText vous pouvez affecter une valeur numérique d'un canal à un texte. Les textes apparaissent dans le paramètre séparés par une virgule. Le premier texte correspond à la valeur « 0 ». Ce paramètre devrait être uniquement utilisé pour les canaux d'état :

Canal d'état SBC : Stop, Attente, Service, Dysfonctionnement, Erreur, Détection

Canal d'état SWR : Offset, Stop, Surv. réseau, Attente, U-const, I-const, Rech. Mpp, Mpp, Dysfonct., Erreur

<PARAM name=Channel1 value=Durée de fonctionnement>

<PARAM name=Channel1.Unit value=Heures>

<PARAM name=Channel2 value=Puissance>

<PARAM name=Channel2.Name value=Performance>

<PARAM name=Channel3 value=État>

<PARAM name=Channel3.Stext value=

"Stop, Attente, Service, Dysfonctionnement, Erreur, Détection">

L'exemple définit trois canaux : Le premier canal est « Durée de fonctionnement » dont l'unité est représentée sur l'appliquette en « Heures ». Le canal 2 « Puissance » est représenté sur l'appliquette en tant que « Performance ». La canal 3 « État » affecte ses valeurs aux textes 0= « Stop », 1= « Attente », 2 = « Service » et ainsi de suite.



### DisplayErrMsg (Bool)

Si l'appliquette ne peut pas établir de connexion avec le serveur, un message d'erreur est généré automatiquement. Avec ce paramètre, il est possible de réprimer les messages. Le paramètre est réglé par défaut avec la valeur « 1 » ce qui signifie que les messages seront affichés.

En modifiant la valeur à « 0 », tous les messages d'erreur seront réprimés.



<PARAM name=DisplayErrMsg value=0>

### Language (String)

Ce réglage permet de modifier le langage utilisé par l'appliquette. Néanmoins, pour l'instant, le réglage ne s'applique qu'à la « représentation du champ d'appareil ». Ce réglage permet d'affecter une langue aux noms de canaux et aux valeurs des canaux.

Les valeurs disponibles sont « de » pour l'allemand et « en » pour l'anglais. La représentation des textes en espagnol n'est pas possible pour le moment.



<PARAM name=Language value=« de »>

Règle la langue de l'appliquette (« Composants du champ d'appareils ») en allemand.

### LayoutHSpace, LayoutVSpace (Integer)

Un espace de 4 pixels est inséré par défaut entre les composants dans l'appliquette. Ce réglage peut être ajusté séparément à l'aide des paramètres « LayoutHSpace » et « LayoutVSpace » respectivement dans l'horizontale et dans la verticale.



<PARAM name=LayoutHSpace value=0>

<PARAM name=LayoutHSpace value=0>

Ces réglages fixent l'espace entre les composants à l'horizontale comme à la verticale à 0 pixels.

### ServerAlias (String)

Ce réglage définit le nom du serveur (Sunny Data Control) à partir duquel les valeurs de mesure doivent être représentées sur l'appliquette. Le nom est indiqué à l'agent SDC et identifie nettement le serveur souhaité. Cette valeur n'est pas optionnelle, elle doit toujours être indiquée !



<PARAM name=ServerAlias value=ServerKassel>

### ServerPort (Integer)

Ce paramètre définit le port TCP à l'aide duquel l'appliquette établit une connexion TCP avec l'agent SDC (sur le serveur Web). La valeur doit concorder avec les réglages de l'agent SDC, cf. chapitre 12.7 « Agent SDC » (Page 143).

La valeur par défaut est port 18500 si le paramètre n'est pas indiqué.

<PARAM name=ServerPort value=12345>

Ce réglage définit le port de communication à 12345.

Si vous utilisez un pare-feu, il est impératif d'autoriser le port TCP indiqué entre l'appliquette Java et l'agent sur le serveur Web.





### 12.8.2 Paramètres spécifiques aux composants

Afin de supporter les différents types de représentation à l'intérieur d'une appliquette, chaque type de représentation est placé dans un composant Java distinct. Le nombre de composants et, par conséquent, le nombre de représentations par appliquette est limité à quatre.

L'appliquette Java dispose de trois types de représentation différents :

• Représentation en diagramme

Pour ce type de représentation, les valeurs d'un canal Internet sont transposées point par point dans un système de coordonnées défini par un axe des abscisses X et un axe des ordonnées Y. Cette représentation permet d'afficher simultanément quatre canaux maximum. Le diagramme peut, au choix, être représenté par une ligne ou par une surface. La représentation par ligne relie les différents points des valeurs de mesure en une ligne. Le mode de représentation par surface remplit la surface sous le graphique.

• Représentation du champ d'appareil

Cette représentation correspond globalement à l'affichage en ligne qui est déjà représenté localement dans le Sunny Data Control (cf. chapitre 2 Valeurs spot).

• Représentation numérique

Ce paramètre permet de représenter les valeurs de mesure comme valeurs numériques. Chaque ligne de cette représentation correspond exactement à un canal de mesure. Le nombre de canaux est uniquement limité par la hauteur de l'appliquette.

#### ComponentX, NameX (String)

Chaque composant devant être représenté est introduit par

<PARAM name=ComponentX value=type de diagramme>

<PARAM name=NameX value=nom du diagramme>

dans les paramètres. Le paramètre ComponentX définit le type de composant (voir cidessus). Chaque type de représentation correspond à une chaîne de caractères propre qui identifie le type. Ici « X » correspond au numéro de série du composant. Un maximum de quatre est possible, commençant par 1.

En ce faisant, les valeurs suivantes sont actuellement possibles pour ComponentX :

- « de.sma.SunnyViewer.ViewerDiagram » (pour la représentation en diagramme)
- « de.sma.SunnyViewer.ViewerDigital » (pour la représentation numérique)
- « de.sma.SunnyViewer.ViewerGrid » (pour la représentation du champ d'appareil)

Le paramètre « NameX » permet d'attribuer un nom explicite au composant. Grâce à ce nom, le composant pourra être identifié par la suite. Il est comparable à la définition d'une variable dans un langage de programmation.

```
<PARAM name=Component1 value=de.sma.SunnyViewer.ViewerDiagram>
<PARAM name=Name1 value=chart1>
```

Cet exemple indique que le premier composant de représentation est un composant de diagramme qui peut être interpellé par la suite avec « chart1 ».

Il y a un jeu de paramètres qui est supporté par chaque composant. Chaque paramètre est précédé par le nom des composants auxquels il se rapporte, et est séparé du nom par un point.

### BGColor (Color)

Ce paramètre décrit la couleur de fond du composant.

<PARAM name=chart1.BGColor value=#ffffff>

L'exemple définit la couleur de fond du composant « chart1 » comme étant blanche.

### **BGPicture (String)**

Le paramètre BGPicture définit l'image d'arrière-plan optionnelle du composant. Les formats d'image possibles sont « JPEG » et « GIF ». Ce paramètre annule le paramètre BGColor lorsqu'il est déclaré.

<PARAM name=chart1.BGPicture value=BackGround1.jpg>

L'exemple indique au composant « chart1 » de représenter l'image « BackGround1.jpg » comme image de fond de la représentation. La taille de l'image est automatiquement adaptée à la taille du composant.

### Draw3DFrame (Bool)

Chaque composant est encadré par défaut avec un cadre 3D. Ce paramètre permet de désactiver l'encadrement. L'encadrement disparaît du composant en saisissant la valeur « 0 ».

<PARAM name=chart1.Draw3DFrame value=0>

L'exemple supprime l'encadrement 3D du composant « chart1 ».









### FontName (String)

Ce paramètre permet de régler la police devant être utilisée par ce composant. Les polices disponibles dépendent du navigateur Internet utilisé (machine Java). Les polices suivantes sont, entre autres, possibles :

« Helvetica », « TimesRoman », « Courier », « Dialog »

Veuillez tenir compte des majuscules et des minuscules.

### FontSize (Integer)

Ce paramètre définit la taille de la police utilisée. La configuration par défaut est « 12 ».

### Width, Height (Integer)

Chaque composant sur l'appliquette est caractérisé par sa propre hauteur (Y) et sa propre largeur (X). Les composants sont placés en ligne de gauche à droite en fonction de ces deux mesures. Si dans l'appliquette il n'y a plus suffisamment de place à droite, le composant est placé sur la ligne suivante :



Width définit l'étirement l'horizontal, Height l'étirement vertical d'un composant de l'appliquette. La valeur est indiquée en pixels.

<PARAM name=chart1.Width value=100>

<PARAM name=chart1.Height value=50>

L'exemple fixe la taille du composant « chart1 » à 100 x 50 pixels.

### 12.8.3 Représentation en diagramme

Ce composant permet de représenter les valeurs de canal sous forme de diagramme. Pour ce faire, les valeurs du canal sont transposées en tant que points dans un système de coordonnées cartésiennes. Ces points sont ensuite reliés entre eux par une ligne. La surface sous le graphique peut être remplie en option.



Un texte de votre choix peut être affiché centré au dessus de la représentation par le titre. Ce dernier est également optionnel.

La légende de la représentation sert à différencier les différentes courbes des canaux. Elle montre le nom, l'unit entre parenthèses et la couleur de chaque canal.

L'inscription des axes X et Y est automatiquement générée. La valeur maximale pour l'axe Y est basée sur la valeur la plus importante des canaux représentés et est toujours affichée avec un chiffre après la virgule. L'axe X représente le temps.

Pour représenter les composants « Représentation en diagramme », il est nécessaire de saisir le type « de.sma.SunnyViewer.ViewerDiagram » dans le paramètre « Component1 ».

<PARAM name=Component1 value=de.sma.SunnyViewer.ViewerDiagram>



Les autres paramètres de ce type de composant suivent.

### AxisColor (Color)

Définit la couleur des axes X et Y. Ce paramètre optionnel est réglé par défaut sur noir.

<PARAM name=chart1.AxisColor value=#ffffff>

Définit la couleur de l'inscription des axes comme étant de couleur blanche.



### AxisLabelColor (Color)

Ce paramètre définit la couleur de l'inscription des deux axes. Le réglage par défaut est #ffffff (blanc). Le paramètre est optionnel.



<PARAM name=chart1.AxisLabelColor value=#000000>

Définit la couleur de l'inscription des axes comme étant de couleur noir.

### Channels (String)

Ce paramètre définit quels canaux doivent être représentés sur ce composant. Les noms de canaux sont saisis séparés par une virgule. Le nom doit être identique à celui saisi dans le paramètre général ChannelX.



<PARAM name=chart1.Channels value= "Durée de fonctionnement,Puissance">

L'exemple indique que les canaux « Durée de fonctionnement » et « Puissance » sont représentés sur le composant « chart 1 ».

### ChartColorX (Color)

Le paramètre définit la couleur du canal X. « X » est à remplacer par un numéro de canal qui correspond à l'ordre des canaux défini dans le paramètre « channels ». Une valeur entre 1 et 4 est admise pour « X ». Si ce paramètre n'est pas réglé, l'affectation des couleurs est la suivante :

- 1. Canal=> rouge
- 2. Canal=> noir
- 3. Canal=> bleu
- 4. Canal=> vert



<PARAM name=chart1.ChartColor1 value=#00ff00> <PARAM name=chart1.ChartColor2 value=#0000ff> <PARAM name=chart1.ChartColor3 value=#000000> <PARAM name=chart1.ChartColor4 value=#ff0000>

L'exemple définit les couleurs des différents canaux :

- 1. Canal=> vert
- 2. Canal=> bleu
- 3. Canal=> noir
- 4. Canal=> rouge

### ChartStyle (String)

Ce paramètre définit le style des composants. Ce paramètre permet de définir si la surface sous le graphique doit être remplie (« Fill ») ou si seule la ligne du graphique doit être représentée (« Line »). Veuillez tenir compte des majuscules et des minuscules. Le paramètre est optionnel. À défaut de régler ce paramètre, les graphiques sont représentés avec des lignes.

<PARAM name=chart1.ChartStyle value= "Fill">

### LegendBGColor (Color)

Ce paramètre définit la couleur de fond de toute la légende. A défaut de régler ce paramètre, le fond de la légende est transparent.

#### LegendTextColor (Color)

Définit la couleur utilisée pour le texte des canaux et des unités représentés dans la légende. Le paramètre est optionnel. Le réglage par défaut est #ffffff (blanc).

#### LegendVis (Bool)

Ce paramètre définit si la légende du diagramme doit être affichée ou non. Le réglage par défaut de ce paramètre optionnel est « 1 » (légende affichée). La légende n'apparaît plus en réglant ce paramètre sur « 0 ».

L'exemple suivant n'affiche pas la légende du composant « chart1 » :

<PARAM name=chart1.LegendVis value=0>

#### MaxValue (Integer)

Ce paramètre permet de définir une valeur initiale pour la valeur la plus importante de l'axe des valeurs Y. A défaut de régler ce paramètre, la valeur est calculée selon la formule suivante :

MaxValue = [Valeur maximale enregistrée] / 2 \* 3

Si la valeur maximale d'un canal est dépassée lors de la représentation graphique, l'échelle de l'axe des ordonnées Y s'adapte de manière dynamique à la nouvelle valeur maximale.

<PARAM name=chart1.MaxValue value=3000>

L'exemple fixe l'échelle de l'axe Y pour la valeur maximale à 3 000 (par exemple pour la puissance en W).







### Title (String)

Ce paramètre décrit le texte devant être représenté comme titre au dessus du diagramme. À défaut de régler ce paramètre, aucun titre n'apparaît dans le diagramme.

<PARAM name=chart1.Title value="Mon installation PV">



TitleColor définit la couleur dans laquelle le titre doit apparaître. C'est un paramètre de type « Color ». Sa valeur par défaut est blanc (#ffffff).

### ValLineColor (Color)

Ce réglage définit la couleur de la subdivision des axes dans le diagramme. La subdivision est représentée horizontalement au dessus du diagramme pour chaque graduation de l'échelle (axe Y). Le réglage par défaut de ce paramètre optionnel prévoit la couleur #595959 (gris).



<PARAM name=chart1.ValLineColor value=#000000>

L'exemple définit la couleur de subdivision de l'axe dans le diagramme « chart1 » comme étant noire.

### 12.8.4 Représentation du champ d'appareil

Le composant « ViewerGrid » met en oeuvre l'affichage en ligne du Sunny Data Control sur l'appliquette Java. Il permet de représenter des appareils spécifiques en couleur sur un champ quadrillé comme un damier. En outre, ces champs affichent les canaux de mesure de l'appareil.

Le type de composant correspondant est "de.sma.SunnyViewer.ViewerGrid".

<PARAM name=Component2 value=de.sma.SunnyViewer.ViewerGrid> <PARAM name=Name2 value=chart2>





Le positionnement des différents champs d'appareil, le réglage du texte des canaux ainsi que des couleurs dépendent de l'affichage en ligne du Sunny Data Control.

L'appliquette offre en complément une fonction permettant d'agrandir un champ d'appareil (touche gauche de la souris) ou de le réduire (touche droite de la souris). Cette fonction permet de mieux visionner les textes des canaux dans le champ d'appareil. Il est en effet possible qu'ils n'aient pas pu être totalement représentés en raison du manque de place.

Le paramètre général d'appliquette « Language » définit la langue des canaux de mesure représentée sur les composants.

Ce composant, outre les paramètres généraux de l'appliquette, ne supporte aucune autre propriété (cf. chapitre 12.8.1 « Paramètres généraux de l'appliquette » (Page 148)).

### 12.8.5 Représentation numérique

Avec le composant « ViewerDigital » il est possible de représenter la valeur instantanée d'un canal de façon numérique.

Aktuelle Ania	agenwerte	I .
Leistung	0.4	kW
Energie	25261.7	kWh
Lufttemperatur	15.9	°C
Modultemperatur	22.8	°C
D02-Vermeidung	17683.2	kg

Chaque ligne correspond à un canal. Le non du canal est saisi dans la première colonne. La colonne 2 indique la dernière valeur du canal sous forme de chiffre ou de texte selon le canal représenté. La colonne 3 représente l'unité du canal. Si des canaux d'état sont utilisés, un texte peut être affecté à chaque valeur d'un canal. Le texte est affiché au lieu de la valeur chiffrée.

En principe le nombre des canaux a représenter n'est pas limité. Le nombre dépend uniquement de la taille des composants et de la police utilisée.

L'exemple suivant intègre un composant de ce type :



<PARAM name=Component3 value=de.sma.SunnyViewer.ViewerDigital> <PARAM name=Name3 value=chart3>

Le composant dispose, outre les paramètres généraux déjà décrits, d'autres paramètres décrits ci-après.

### **BGColor** (Color)

Ce paramètre décrit la couleur de fond du composant. Si une image d'arrière-plan est définie (Paramètre BGPicture), ce paramètre sera ignoré.



<PARAM name=chart3.BGColor value=#ffffff>

L'exemple definit la couleur de fond du composant « chart1 » comme étant blanche.

### Channels (String)

Ce paramètre définit quels canaux doivent être représentés sur ce composant. Les noms de canaux sont saisis séparés par une virgule. Le nom doit être identique à celui saisi dans le paramètre général « ChannelX » (cf. chapitre 6.5.2).

<PARAM name=chart1.Channels value= "Durée de fonctionnement,Puissance, État">

### ChanTextColor (Color)

Ce paramètre décrit la couleur du texte dans laquelle les différents textes de canaux sont représentés dans le composant. Sa valeur par défaut est « #ffffff » (blanc).

#### Title (String)

Ce paramètre décrit le texte devant être représenté comme titre au dessus du diagramme. À défaut de régler ce paramètre, aucun titre n'apparaît dans le diagramme.

<PARAM name=chart3.Title value= "Valeurs instantanées">



Ce paramètre optionnel définit la couleur du titre. La configuration par défaut est « #ffffff » (blanc).

#### ValueColor (Color)

Ce paramètre décrit la couleur du texte dans laquelle les valeurs du canal sont représentées. La configuration par défaut est « #ffff00 » (jaune).



# 12.8.6 Aperçu des paramètres

	Paramètres généraux d'appliquette					
Paramètre	Description	Туре	Valeur par défaut			
BGColor	Couleur de fond du champ de l'appliquette qui n'est masqué par aucun composant.	Color	#ffffff (blanc)			
ChannelX	Canal X qui doit être représenté sur un composant. X se situe entre « 1 » et « 10 ».	String	cf. ci-dessus			
ChannelX.Name	Remplace le nom de canal visible d'un canal X par un texte défini.	String	cf. ci-dessus			
ChannelX.SText	Décrit les textes d'état d'un canal.	String	cf. ci-dessus			
ChannelX.Unit	Remplace l'unité de canal par un autre texte.	String	cf. ci-dessus			
Language	La langue utilisée par l'appliquette. Actuellement, ce paramètre n'a d'incidence que sur la « Représentation du champ d'appareil ».	String	« de »			
LayoutHSpace, LayoutVSpace	Espace horizontal et vertical en pixels entre les différents composants.	Integer	4			
ServerAlias	Serveur (ordinateur avec Sunny Data Control) vers lequel une connexion doit être établie pour représenter des informations relatives à l'installation.	String	cf. ci-dessus			
ServerPort	Port TCP de l'agent SDC sur le serveur Web.	Integer	18500			

Paramètres supplémentaires des composants de la représentation					
Paramètre	Description	Туре	Valeur par défaut		
BGColor	Couleur de fond du composant lorsque AUCUNE image n'est représentée.	Color	#ffffff (blanc)		
BGPicture	Nom de fichier de l'image d'arrière-plan du composant.	String			
ComponentX	Catégorie du composant X devant être représenté : « de.sma.SunnyViewer.ViewerDia gram » ou « de.sma.SunnyViewer.ViewerDigi tal » ou « de.sma.SunnyViewer.ViewerGri d »	String	cf. ci-dessus		
DisplayErrMsg	Affichage d'éventuels messages d'erreur en cours de connexion	bool	"1" (vrai)		
Draw3Dframe	Encadrement 3D ou non autour des composants ?	Bool	"1" (vrai)		
FontName	Nom de la police devant être utilisée par le composant.	String	« Dialogue »		
FontSize	Taille de la police en pixels.	Integer	12		
nameX	Définit le nom du composant X.	String	cf. ci-dessus		
Width, Height	Tailles en pixels des différents composants sur l'appliquette.	Integer	500, 300		

Paramètre	Paramètres supplémentaires des composants du diagramme					
Paramètre	Description	Туре	Valeur par défaut			
AxisColor	Couleur des axes	Color	#000000 (noire)			
AxisLabelColor	Couleur de l'inscription des axes	Color	#ffffff (blanc)			
Channels	Texte de tous les noms de canaux devant être représentés dans ce composant.	String				
ChartColorX	Couleur du canal X du composant (X se situant entre « 1 » et « 4 »)	Color	cf. ci-dessus			
LegendBGColor	Couleur de fond de la légende	Color				
LegendTextColor	Couleur du texte de la légende	Color	#ffffff (blanc)			
LegendVis	La légende doit-elle être affichée ou non ?	bool	"1" (vrai)			
Title	Titre du composant	String				
TitleColor	Couleur du titre	Color	#ffffff (blanc)			

Paramètres supplémentaires du composant numérique					
Paramètre	Description	Туре	Valeur par défaut		
Channels	Textes de tous les noms de canaux devant être représentés dans ce composant.	String	cf. ci-dessus		
ChanTextColor	Couleur du texte des noms de canaux et des unités de canaux	String	#ffffff (blanc)		
ValueColor	Couleur du texte des valeurs de canaux	Color	#ffff00 (jaune)		

### 12.8.7 Exemple d'une page HTML

<html> <head> <title>Installation solaire PV chez SMA...</title> </head> <body> <b>Installation solaire PV sur le bâtiment 1 chez SMA</b> <br> <applet CODE = "de.sma.SunnyViewer.SunnyApplet.class" ARCHIVE = "SunnyViewer.jar" CODEBASE = "." WIDTH = 720HFIGHT = 520ALIGN = center> <!- Paramètres généraux -> <PARAM name=ServerPort value=18500> <PARAM name=ServerAlias value=MyServerAlias> <PARAM name=DisplayErrMsg value=0> <PARAM name=Channel1 value=Énergie> <PARAM name=Channel2 value=Puissance> <PARAM name=Channel3 value=État> <PARAM name=Channel3.SText value="Stop,Attente,Service,Dysfonctionnement,Erre ur.Détection"> <PARAM name=BGColor value=#FFFFF> <PARAM name=LayoutHSpace value=0> <PARAM name=LayoutHSpace value=0> <!- Paramètres du 1er composant -> <PARAM name=Component1 value=de.sma.SunnyViewer.ViewerDiagram> <PARAM name=Name1 value=chart1> <PARAM name=chart1.Title value="Valeurs de puissance"> <PARAM name=chart1.FontName value="Arial"> <PARAM name=chart1.FontSize value=12> <PARAM name=chart1. Channels value=Puissance> <PARAM name=chart1.LegendVis value=1>

<PARAM name=chart1.BGColor value=#393939> <PARAM name=chart1 AxislabelColor value=#ffffff> <PARAM name=chart1.AxisColor value=#ffffff> <PARAM name=chart1 ChartColor1 value=#ff0000> <PARAM name=chart1 ChartColor2 value=#0000ff> <PARAM name=chart1.Width value=350> <PARAM name=chart1.Height value=200> <PARAM name=chart1.ChartStyle value=Fill> <!- ParamÃ"tres du 2e composant -> <PARAM name=Component2 value=de.sma.SunnyViewer.ViewerDigital> <PARAM name=Name2 value=num2> <PARAM name=num? Title value="Valeurs instantanées de l'installation"> <PARAM name=num2.TitleColor value=#ffffff> <PARAM name=num2 FontName value=Arial> <PARAM name=num2.FontSize value=20> <PARAM name=num2.Channels value=Puissance,Énergie,État> <PARAM name=num2.BGColor value=#0080FF> <PARAM name=num2.ValueColor value=#ffff00> <PARAM name=num2.ChanTextColor value=#ffffff> <PARAM name=num2.Width value=350> <PARAM name=num2.Height value=200> <!- ParamÃ"tres du 3e composant -> <PARAM name=Component3 value=de.sma.SunnyViewer.ViewerGrid> <PARAM name=Name3 value=chart3> <PARAM name=chart3.FontName value="Dialog"> <PARAM name=chart3.FontSize value=11> <PARAM name=chart3.BGPicture value="BackGround1.jpg"> <PARAM name=chart3.BGColor value=#c0c0c0> <PARAM name=chart3.Width value=700> <PARAM name=chart3.Height value=300> </applet> <br> </body>

</html>

# 13 Fonctions étendues

### 13.1 Remplacement d'appareils

Lorsque vous devez remplacer un onduleur, vous pouvez signaler le remplacement au Sunny Data Control n'étant pas nécessaire de lancer à nouveau la procédure de détection du Sunny Boy Control.

Si vous souhaitez remplacer un appareil de votre installation par un autre appareil, suivez les indications suivantes.

- Dans l'arborescence de l'installation, cliquez avec la touche droite de la souris sur l'appareil que vous souhaitez remplacer (cf. exemple à droite).
- 2. Sélectionnez « Remplacer l'appareil ».



La fenêtre « Remplacer l'appareil » s'ouvre.

 Saisissez dans le champ « Numéro de série du nouvel appareil » le numéro de série du nouvel appareil.

Remplac	er l'appareil				×
N'	de série de l'ancie	n appareil :	2000084572		
N	° de série du nouve	el appareil :			
	Remplaceme	nt	Annuler		
Remplac	er l'appareil				×
N'	de série de l'ancie	n appareil :	2000084572		
N	° de série du nouve	el appareil :	2000758644		
	Remelacemen		Annular	1	
	remplaceme	<u> </u>	Annuler		

4. Cliquez sur <Remplacement>.

Une requête de sécurité apparaît vous demandant si vous êtes sûr de vouloir effacer l'appareil du Sunny Boy Control et du Sunny Data Control.



5. Cliquez sur <Oui> pour effacer l'appareil. Cliquez sur <Non> pour annuler la procédure.

Si vous avez confirmé la requête de sécurité par <Oui>, le Sunny Data Control remplace l'ancien appareil par le nouveau dans le Sunny Boy Control. Le Sunny Data Control cherche alors à établir une connexion avec le nouvel appareil et à interroger le type d'appareil.

6. Attendez jusqu'à ce que Sunny Data Control ait pu identifier le type d'appareil. Ceci peut durer un certain temps.

Si la procédure d'interrogation du type d'appareil est interrompue par un message d'erreur, vous devrez procéder à nouveau à l'actualisation du type d'appareil (cf. chapitre 13.1.1 « Mettre à jour le type d'appareil » (Page 168)).

Le système attribue à l'appareil une désignation de type provisoire « ??? + numéro de série ». Il est possible que l'appareil ainsi rajouté en remplacement ne soit pas immédiatement joignable expliquant ainsi les difficultés d'identification du type d'appareil.



La communication avec un appareil ne disposant que d'une désignation de type provisoire n'est pas possible !

### Causes d'erreur fréquentes

- Erreur de saisie du numéro de série (voir plaque signalétique)
- L'appareil n'est pas activé.

# 13.1.1 Mettre à jour le type d'appareil

Cette fonction vous permet d'identifier, à un moment ultérieur de votre choix; le type des appareils mal détectés.

- Dans l'arborescence de l'installation, cliquez avec la touche droite de la souris sur l'appareil disposant de la désignation de type provisoire « ??? + numéro de série ».
- 2. Sélectionnez « Actualiser le type d'appareil ». Le Sunny Data Control tente d'établir une connexion avec l'appareil pour en identifier le type.
- Attendez jusqu'à ce que Sunny Data Control ait pu identifier le type d'appareil. Ceci peut durer un certain temps.

# 13.2 Information sur l'appareil

Ce sont des informations concernant les données suivantes de l'appareil :

- Nom de l'appareil
- Type d'appareil
- Numéro de série
- ID de l'appareil
- Adresse réseau
- Appareils gérés (combien d'appareils sont raccordés à l'appareil)
- Protocole utilisé
- État de la liste des canaux
- Position du champ dans l'aperçu de l'appareil
- État de la communication

En outre, vous pouvez y modifier les réglages suivants :

- Modifier le nom de l'appareil
- Modifier l'ID de l'appareil
- Modifier l'adresse réseau

#### Accéder à l'information sur l'appareil

- Dans l'arborescence de l'installation, cliquez avec la touche droite de la souris sur l'appareil dont vous souhaitez modifier le nom ou l'ID.
- 2. Sélectionnez « Information appareil... ».

La fenêtre « Information appareil... » s'ouvre.



Arborescence actuelle de l'installation 🛛 🛣 🕶

# 13.2.1 Réglage du nom et de l'ID de l'appareil

Pour chaque appareil (Sunny Boy et Sunny Boy Control), vous pouvez attribuer un nom d'appareil et un identifiant ID à deux chiffres. Le nom de l'appareil par défaut est composé de son numéro de série et du type d'appareil (par exemple WR38-006 SN:2000115546).

Les noms et les ID des appareils sont enregistrés avec les fichiers de mesure (fichiers Excel) transmis. Le nom ou l'ID de l'appareil ainsi modifié sera, par conséquent, également modifié dans les fichiers de mesures relatifs à cette installation nouvellement transmis.

La modification du nom et de l'ID d'un appareil n'est pas automatiquement prise en compte dans le Sunny Portal. Si vous le souhaitez, faites concorder le nom de l'appareil dans le Sunny Portal avec les modifications apportées dans le Sunny Data Control. Pour modifier le nom de l'appareil dans le Sunny Portal, veuillez vous référer aux indications figurant dans le guide d'utilisation qui peut être téléchargé à partir du portail.

- Dans l'arborescence de l'installation, cliquez avec la touche droite de la souris sur l'appareil dont vous souhaitez modifier le nom ou l'ID.
- 2. Sélectionnez « Information appareil... ».



La fenêtre « Information appareil... » s'ouvre.

 Cliquez sur <Modifier> à côté du nom ou de l'ID de l'appareil pour modifier les réglages.



La fenêtre pour modifier le réglage souhaité s'ouvre.

4. Modifiez le réglage selon vos besoins.

	<u></u>
	Nouveau nom d'appareil (40 caractères)
vos	SBC+0016 SN:123456789
	OK Annuler

5. Cliquez ensuite sur <Ok> pour sauvegarder la configuration.

Nouveau nom d'appareil (40 caractères)				
SBC Dupont			1	
	ОК	Annuler		
	_			

Exemple

Sunny Data Control actualise la liste excel avec les données des mesures.

La fenêtre « Information appareil... » s'ouvre ensuite, affichant les nouveaux réglages.

6. Cliquez sur <Ok>.



Les modifications ont été prises en compte dans l'arborescence de l'installation et dans les fichiers Excel.



Le nom du dossier comprenant les fichiers Excel n'est pas modifié lorsque vous modifiez le nom d'un Sunny Boy Control. Le dossier garde sa désignation « SBC + numéro de série » (par exemple SBC119020033). ١a

3

fenêtre

appareil... » s'ouvre.

réglages.

### 13.2.2 Modifier l'adresse réseau d'un appareil

 Dans l'arborescence de l'installation, cliquez avec la touche droite de la souris sur l'appareil dont vous souhaitez modifier le nom ou l'ID.

« Information

2. Sélectionnez « Information appareil... ».

Cliquez sur <Modifier>

à côté de l'adresse

réseau pour modifier les



ÖK

La fenêtre « Modifier l'adresse réseau... » s'ouvre.

- 4. Modifiez les réglages selon vos besoins et cliquez ensuite sur <Régler>.
- Cliquez sur <Fermer> pour confirmer les réglages.
- La fenêtre « Information appareil... » s'ouvre à nouveau. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

Modifier l'adresse réseau 🔀					×	
Appareil : SBC+0016 SN: 132456789						
	Adresse réseau					
	ID Bus :	0	015			
	String :	0	015			
	ID de l'appareil :	255	0255	<u>R</u> égler		
[ <u>Eermer</u> ]						

### 13.3 Retirer des appareils

Vous pouvez retirer certains ou tous les appareils de l'arborescence de l'installation.

Lorsque vous retirez un onduleur de la structure de l'installation dans le Sunny Data Control, celui-ci sera également supprimé dans le Sunny Boy Control !

- Cliquez sur la touche droite de la souris dans la structure de l'installation sur l'appareil que vous souhaitez retirer.
- Sélectionnez « Retirer l'appareil » ou « Retirer tous les appareils » selon ce que vous souhaitez supprimer.

Une requête de sécurité s'affiche vous demandant si vous souhaitez poursuivre la procédure.



3. Si vous voulez supprimer l'appareil (ou tous les appareils), cliquez sur <Oui>. Si vous ne souhaitez pas supprimer d'appareil, cliquez sur <Non>.

# 13.4 Ajouter un appareil

Vous pouvez ajouter d'autres sous-appareils à un appareil de communication avec le numéro de série de l'appareil.

- 1. Cliquez avec la touche droite de la souris sur un appareil de communication dans l'arborescence de l'installation.
- 2. Sélectionnez « Ajouter un appareil ».

La fenêtre « Ajouter un appareil » s'ouvre.

- Saisissez dans le champ « Numéro de série du nouveau appareil » le numéro de série de l'appareil.
- 4. Cliquez sur <Ajouter>.

La détection de l'appareil pour ce numéro de série est lancée, l'appareil est recherché.

Attendez que la détection soit terminée.

Ajouter un appareil	×			
N° de série du nouvel appareil :				
Ajouter Annuler	-			
Ajouter un appareil	×			
N* de série du nouvel appareil : 20001854656	_			
Ajouter Annuler				
Exemple				

# 13.5 Trier les appareils

Vous pouvez trier les appareils dans l'arborescence de l'installation de deux manières : soit par nom, soit par numéro de série.

- Cliquez avec la touche droite de la souris dans l'arborescence de l'installation et sélectionnez « Tirer les appareils ».
- 2. Sélectionnez soit « par numéro de série » ou soit « par nom ».



# 13.6 Réglage de la palette de couleurs pour les champs d'appareil

Sunny Data Control est livré avec plusieurs fichiers de palette. En éditant simplement ces fichiers à l'aide de logiciels de dessin standard, vous pouvez créer les dégradés de couleurs que vous souhaitez. Les fichiers ont la structure suivante :

- Taille : 100 x 2 pixels
- Format : BMP (Windows Bitmap)
- Répartition en rangées de pixels supérieure et inférieure.
  - Rangée de pixels supérieure : La rangée de pixels supérieure représente le dégradé de couleurs correspondant au degré d'utilisation de 0 à 100 pourcent (premier pixel = 0 pourcent et dernier pixel = 100 pourcent).
  - Rangée de pixels inférieure : La rangée de pixels inférieure correspond à la couleur du texte avec laquelle les informations sont représentées sur le champ d'appareil en fonction de la couleur de fond (rangée de pixels supérieure).



Procédure à suivre pour créer un fichier de palette :

- 1. Démarrez un logiciel de dessin quelconque disponible dans le commerce.
- 2. Sélectionnez le point de menu : créer un nouveau dessin.
- 3. Saisissez les dimensions 100 x 2 pixels.
- 4. Éditez les dégradés de couleurs que vous souhaitez (cf. figure ci-dessus).
- 5. Sauvegardez le fichier en format BMP Windows Bitmap.
- 6. Renommez le fichier (par exemple Ma-palette.pbm).
- 7. Copiez ce fichier dans le répertoire d'images du Sunny Data Control.

#### **Fonctions étendues**

### 13.7 Modifier la police des champs d'appareil

Vous pouvez modifier le style de police des champs d'appareil. Vous pouvez également attribuer à chaque champ d'appareil une police spécifique ou modifier la police d'un type d'appareil spécifique.

- Dans l'arborescence de l'installation, cliquez avec la touche droite de la souris sur le champ d'appareil dont vous voulez modifier la police. Le menu de l'aperçu de l'appareil s'ouvre.
- 2. Sélectionnez « Modifier la police » (cf. figure de droite).

Vous pouvez également afficher la fenêtre comme suit : Sélectionnez l'appareil dont vous voulez régler les canaux en cliquant dans l'aperçu de l'appareil sur le champ de l'appareil avec la touche gauche de la souris. Sélectionnez dans le menu « Valeurs spot/ Modifier la police ».

- Choisissez si vous voulez modifier la police de cet appareil, de tous les appareils ou de tous les appareils de ce type. La fenêtre pour modifier la police s'ouvre.
- Sélectionnez le type, les attributs et la taille de la police souhaités.

 Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages. La police est modifiée (cf. exemple de droite).

<mark>% WR38-006 SN:2000092766</mark>				
Upv	250 V			
Upv de consigne	549 V			
lac	0.000 A			
Uac	0.0 V			
Fac	0.00 Hz			
Pac	2444 W			
Zac	0.000 Ohm			
Riso	3000 k0hm			
lpv	10.311 A			





#### WR38-006 SN:2000092766 Upv 225 V Upv de consigne 549 V 0.000 A lac Uac 0.0 V Fac 0.00 Hz Pac 1720 W Zac 0.000 Ohm Riso 3000 kOhm 8.016 A lpν

# 13.8 Images d'arrière-plan

Vous pouvez insérer des images de fond dans l'aperçu de l'appareil (affichage en ligne) et dans l'aperçu général. Une alternance automatique de différentes images de fond est également possible.



Aperçu de l'appareil (représentation en ligne) avec et sans image de fond





Aperçu général avec et sans image de fond



 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages	×
Communication Langue Affichage automatique Interrogation valeur spot Disposition Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Surny Portal Mail Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Images de fond         Affichage en ligne         10         Sec.         Plein écran         +         -         Vers le hau         Vers le bas         Aperçu général         Horloge :         10         Sec.         Plein écran         Horloge :         10         Sec.         Plein écran         +         -         Vers le hau         Vers le bas         Activé
	<u> </u>

2. Sélectionnez « Images de fond ».

Réglages			×
Communication Langue Affichage automatique Interrogation valeur spot Information rapide Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Images de fond Affichage en ligne + - Vers le haut Vers le ba Aperçu général + - Vers le haut Vers le ba	Horloge 10 P Horloge 10 P A Horloge 10 P A A A	:: Sec. lein écran .ctivé :: Sec. lein écran .ctivé
		<u>0</u> K	Annuler

 Cliquez dans le champ « Affichage en ligne » ou « Aperçu général » sur <+>, pour ajouter une image de fond à la représentation en ligne (aperçu de l'appareil) ou à l'aperçu général.

La fenêtre pour sélectionner l'image de fond s'ouvre. Les images de fond se trouvent par défaut dans le dossier « Programmes\SMA\Sunny Data Control\Images\background ». Vous pouvez également y déposer des images de fond de votre choix, puis les sélectionner (uniquement des fichiers de type « Bitmap »).

Ouvrir				<u>?</u> ×
Regarder dans :	ackground	- 🖬 🕂	•	
Solar1				
Solar2				
F				
	Second and			
Nom du fichier :	Solar1			Ouvrir
Fichiers de type :	Bitmaps (*.bmp)		•	Annuler
	🗖 Ouvrir en lecture seule			

4. Sélectionnez une image de fond et cliquez sur <Ouvrir>. La fenêtre « Réglages » est à nouveau affichée.

Le nom de fichier apparaît dans « Affichage en ligne » ou dans « Aperçu général » selon vos réglages (cf. exemple ci-dessous).

Réglages		×
Communication     Langue     Africhage automatique     Interrogation valeur spot     Information rapide     Efficacité de la communication     Aperçu général     Représentation en couleur     Images de fond     Sunny Portal Mail     Serveur Internet     Divers     Horloge     Stockage des données     Enregistreurs de données	Images de fond         Affichage en ligne         ID         Sec.         Plein écr.         Aperçu général         Solar1.bmp         Horloge :         ID         Sec.         Vers le haul Vers le bas         Vers le haul Vers le bas	an I an
	<u> </u>	nuler

#### Alternance entre plusieurs images de fond.

- Si vous souhaitez que plusieurs images de fond apparaissent l'une après l'autre après un certain moment, vous devez sélectionner au moins deux images de fond. Pour ce faire, cliquez à nouveau sur <+> et sélectionnez une deuxième image de fond.
- 6. Réglez dans le champ « Horloge » le temps en secondes après lequel l'image de fond suivante doit apparaître.
- 7. Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des images de fond. Cliquez sur l'image de fond que vous souhaitez déplacer et cliquez sur <Haut> ou <Bas>.

#### Taille réelle

8. Si vous souhaitez que l'image soit représentée en plein écran (sur la surface totale), cochez la case devant « Plein écran » en cliquant dessus.

#### Activer/désactiver l'affichage de l'image de fond

- Vous pouvez activer et désactiver l'affichage de l'image de fond. Pour ce faire, cochez ou non la case devant « Activé » pour activer ou désactiver la représentation des images de fond.
- 10. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

L'aperçu général est activé via « Valeurs spot/Activer aperçu général ».

### 13.9 Moniteur de paquets

Le moniteur de paquets sert à afficher les paquets de données.

1. Sélectionnez « Compléments/Moniteur de paquets » (cf. figure de droite).

Outils	?		
Niv	eau de sécurité		Strg+L
Env	oyer Sunny Mail		
Mor	niteur de paquets	_ N_	Strg+P
Réi	nitialiser les plages horaires	N	

La fenêtre « Moniteur de paquets » s'ouvre au bas de l'écran et se place en fond dès que vous cliquez sur la surface du Sunny Data Control.



Fenêtre du moniteur de paquets

 Un menu s'ouvre en cliquant avec la touche droite de la souris sua la fenêtre du moniteur de paquets (cf. figure ci-dessous).

٩	Noniteur de paquets												
H	eure		Source	Dest.	Commande	Ctrl	CtrPqt	#	Co	ntei	าน		
l-	21.05.08	14:19:43	0x 0004	0x 0t 🗾	Démarrer	Stra+T	0	94	ØF	09	00	01	
l÷	21.05.08	14:19:43	0x 0000	0x 0	Supprimer la liste		0	3	ØF	09	00		
l-	21.05.08	14:19:45	0x 0002	0x 0 C	Sauvegarder dans un fichier		0	94	ØF	09	00	01	
l÷	21.05.08	14:19:45	0x 0000	0x 01	Contenu sous format texte		0	4	81	2F	34	48	
L					Niveau de protocole	•							
L							•						

Ce menu permet d'effectuer les réglages suivants de votre moniteur de paquets.

• Démarrage :

lci, vous pouvez soit démarrer, soit quitter le moniteur de paquets. Insérez ou non un crochet devant « Démarrer ». Si le crochet est visible, le moniteur de paquets interroge les paquets.

• Supprimer la liste...

La liste des paquets de données déjà affichées sera effacée en cliquant sur « Supprimer la liste... ».

• Sauvegarder dans un fichier...

Ce réglage permet de sauvegarder les paquets de données dans un fichier texte. Insérez le crochet devant « Sauvegarder dans un fichier... ».

La fenêtre permettant de sélectionner le dossier dans lequel le fichier texte doit être sauvegardé s'ouvre. Le fichier sauvegardé est nommé « Pakets.txt ».

🗾 Р.	ackets - Blo	c-notes											_	
Fichi	er Edition	Format Af	fichage	в ?										
->	Time: 2: Content	1.05.08 : 0000: 0010: 0020: 0030: 0040: 0050:	13 OF 02 08 02 00 00	:20:5 09 00 00 00 00 00 40 38 6⊂ 1D 00 00	1 01 00 00 00 2A 00	50ur 00 00 00 00 00 00	CE: BE 00 00 6E 5E	: 0) 2F 00 00 9B FE	(000 34 00 00 00 55 36	48 00 00 00 00 77	De: 01 86 80 00 E6 01	5t: 00 0D 04 00 41 00	0x0 00 FC 00 7B 00	00C ▲ 0C 0C 48 0C 0C 0C 0C
<-	Time: 2: Content	1.05.08 : 0000:	13 0F	:20:5 09 00	1 :	5our	rce:	: 0>	(000	0	Des	st:	0x0	000 

Exemple d'un fichier « Pakets.txt »

• Contenu sous forme de texte

Lorsque vous insérez un crochet devant « Contenu texte », le moniteur de paquets affichera dans la colonne « Contenu » les données sous forme de texte plutôt que sous forme de chiffres.

• Niveau de protocole

Ce point de menu permet de sélectionner le niveau du protocole (Level2 ou RAW (Level1)).
#### 13.10 Modifier le niveau de sécurité (mot de passe installateur)

Le Sunny Data Control dispose de deux degrés de séurité « Utilisateur » et « Installateur ». A chaque redémarrage le programme se règle automatiquement sur le niveau de sécurité « Utilisateur ».

Le niveau de sécurité « Installateur » peut être réglé avec le mot de passe installateur selon les indications qui suivent. Vous pouvez, dans le niveau de sécurité « Installateur », modifier plusieurs paramètres et verrouiller ou déverrouiller la représentation des appareils (affichage en ligne) (cf. chapitre 13.11 « Verrouiller l'aperçu de l'appareil (affichage en ligne) » (Page 182)).

Le mot de passe installateur figure sur une fiche distincte livrée avec votre Sunny Boy Control.



#### Afficher le niveau de sécurité actuel

Vous pouvez afficher le niveau de sécurité actuel de Sunny Data Control à partir du menu « ?/Info... ».

La fenêtre « Infos » s'ouvre (cf. figure de droite).



#### Régler le niveau de sécurité installateur

1. Sélectionnez « Compléments/Niveau de sécurité ».

La fenêtre pour modifier le niveau de sécurité s'ouvre.

 Saisissez le mot de passe installateur ou le mot de passe utilisateur (livrés avec votre Sunny Boy Control) et cliquez sur <Ok>.

Un message apparaît vous informant du nouveau niveau de sécurité (voir exemple de droite).



3. Cliquez sur <Ok>.

Si vous voulez quitter le niveau de sécurité « Installateur », fermez le Sunny Data Control et redémarrez-le.

## 13.11 Verrouiller l'aperçu de l'appareil (affichage en ligne)

Vous pouvez verrouiller l'aperçu de l'appareil pour protéger la représentation contre des accès non habilités. Le verrouillage s'applique aux actions suivantes dans l'aperçu de l'appareil :

- Déplacer, ajouter ou effacer des champs d'appareil
- Modifier les réglages des canaux des appareils pour l'aperçu de l'appareil



Aperçu de l'appareil

- 1. Sélectionnez « Valeurs spot/Verrouiller l'affichage en ligne » ou cliquez sur le verrou (cf. figure ci-dessus).
- Confirmez la requête en cliquant sur <Ok>.



La fenêtre pour modifier le niveau de sécurité s'ouvre.

 Saisissez le mot de passe installateur ou le mot de passe utilisateur (livrés avec votre Sunny Boy Control) et cliquez sur <Ok>. Modifier le niveau de sécurité...

Un message apparaît vous informant du nouveau niveau de sécurité (voir exemple de droite).

4. Cliquez sur <Ok>.

Si vous voulez quitter le niveau de sécurité « Installateur », fermez le Sunny Data Control et redémarrez-le.

## 13.12 Horloge

Une modification des réglages horloge qui se rapportent à la communication avec les appareils n'est normalement pas nécessaire. Modifiez les réglages uniquement si vous êtes conscient des conséquences que cela induit.

Une adaptation de l'interrogation des canaux peut s'avérer nécessaire pour un Sunny Central Control.

## 13.12.1 Réglages sur le Sunny Central Control

 Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ». La fenêtre « Réglages » s'ouvre.





- 2. Sélectionnez « Horloge ».
- 3. Procédez aux réglages suivants pour le Sunny Central Control.
- Interrogation des données archivées/Interrogation d'un canal : 200 s
- Interrogation des données archivées/Actualiser les plages horaires : 200 s
- Détection appareil/Première détection : 10 s
- Détection appareil/Détection suivante : 10 s
- 4. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

#### Remettre les réglages aux réglages par défaut

Cliquez sur <Tout réinitialiser> pour remettre les réglages horloge aux réglages par défaut.

# 14 Recherche d'erreurs



Tous les raccordements électriques doivent être exclusivement effectués par un électricien professionnel habilité.



Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la documentation de l'onduleur !

## 14.1 Erreurs dans l'utilisation du Sunny Data Control

N°	Description des erreurs	Cause
1	Le début et la fin de l'enregistrement ne sont pas visibles sur la page « Enregistrement de canal ».	L'interrogation des valeurs spot n'est pas activée. Activez l'interrogation des valeurs spot suivant les indications du chapitre 10.10 « Activer / désactiver l'interrogation des valeurs spot » (Page 91).
2	Sunny Data Control signale « Accès refusé ».	Un autre logiciel utilise cette interface (par exemple Terminal).
	Sunny Data Control signale « Le fichier indiqué n'a pas été trouvé ».	L'interface PC n'existe pas.
3	La détection de l'appareil échoue.	Le mode de détection des appareils est mal réglé sous « Réglages/Divers » (cf. chapitre 8.4.1 « Limiter la recherche à la détection des appareils » (Page 54)).
		Le taux de baud de l'intertace PC et du Sunny Boy Control ne concordent pas.
		Le moyen de transmission sélectionné n'est pas correct.
		Sunny Boy Control n'est pas prêt à recevoir.
		Il est possible que les FIFO ne sont pas désactivés pour le moyen de transmission RS485 dans les caractéristiques étendues relatives à l'interface sérielle utilisée pour le Sunny Boy Control.
4	La communication est interrompue lors du fonctionnement.	Câble des données interrompu entre le PC et le SBC.

N°	Description des erreurs	Cause
5	« Impossible d'ouvrir le fichier ».	Un fichier de données (SDX_XXXX.xls) a déjà été ouvert par une autre application (p. ex. Excel) lors d'une transmission de données. Quittez cette application et relancez la transmission.
6	« Le nouveau type d'appareil est inconnu parce que l'appareil est inaccessible ».	Pour l'instant la communication avec l'appareil est impossible. Ceci peut être dû à une saisie erronée du numéro de série ou alors l'appareil n'est pas allumé.

## 14.2 Messages d'erreur de l'appliquette Java

N°	Description des erreurs	Cause
1	« Solar-Server is down! Please try again later! (x) »	1: La fonction Internet dans le Sunny Data Control n'est pas activée ou l'application/ l'agent SDC n'a pas été démarré(e). Le chiffre après le message d'erreur indique la cause exacte de l'erreur :
		2: L'agent SDC ne connaît pas le nom du ServerAlias indiqué dans la paramètre Server-Alias de l'appliquette.
		4: La fonction Internet dans le Sunny Data Control est désactivée.
2	« Connection to Solar-Server lost! Please try again later! »	L'agent SDC ou le Sunny Data Control a été interrompu lors d'une connexion en cours avec l'appliquette.
3	« Too many users or Solar-Server is down! Please try again later! »	Le nombre maximal de connexions entre l'appliquette Java et l'agent SDC a été dépassé.
4	« Unable to connect! Probably there are Firewall problems! »	L'appliquette Java n'a pas pu établir de connexion avec l'agent SDC probablement à cause d'un pare-feu côté client.

## 14.3 Composition du répertoire

Programmes\SMA\Sunny Data Control

AddOns	Fichiers DLL
devices	Listes des canaux
	(ce dossier est supprimé à partir de la version 3.9.3 et déplacé dans le dossier de l'installation du répertoire Plants)
Écrans	Emplacement d'enregistrement pour les réglages de l'affichage des valeurs instantanées par installation
Excel97	Répertoire avec macro Excel (à partir de MS Office 97)
Logiciel	Répertoire du logiciel pour système TDOS (ce dossier est supprimé à partir de la version 3.8)
Help	Guide d'utilisation du Sunny Data Control
html	Répertoire de l'interface des agents
	(uniquement si l'agent SDC est installé)
Images	Répertoire d'images
Java	Archive Java (appliquette Java pour la représentation à distance)
locale	Paquets de langues
Logs	Fichiers Log
En ligne	Emplacement d'enregistrement des fichiers de données
Plants	Répertoire pour les installations
Updates	Répertoire de mise à jour du logiciel pour Sunny Boy Control
	(ce dossier est supprimé à partir de la version 3.9.2)
SDCUpdate.exe	Programme pour l'actualisation de programmes du Sunny Boy Control
	(ce fichier est supprimé à partir de la version 3.9.2)
SDC.exe	Programme principal (démarre le Sunny Data Control)
SDCAgent.exe	Programme de communication
Unwise.exe	Programme de désinstallation (désinstalle le Sunny Data Control)

### 14.4 Réglage de la langue

Vous pouvez régler la langue du Sunny Data Control selon vos préférences.

- Sélectionnez « Options/Réglages » ou cliquez sur le symbole « Réglages ».
  - La fenêtre « Réglages » s'ouvre.



Réglages		×
Communication Affichage automatique Affichage automatique Interrogation valeur spot Disposition Information rapide Efficacité de la communication Aperçu général Représentation en couleur Images de fond Sunny Portal Mail Serveur Internet Divers Horloge Stockage des données Enregistreurs de données	Langue Language de programmation Français	
	<u>0</u> K <u>A</u> nr	nuler

- 2. Sélectionnez « Langue ».
- 3. Sélectionnez la langue souhaitée dans le menu déroulant « Langage de programmation ».
- 4. Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder les réglages.

Selon le paquet linguistique installé, vous pouvez sélectionner plusieurs langues.



# 15 Aperçu des fonctions du menu

💁 Sunny Data Control - [ Mon installation P¥ ]

Fichier Liaison Valeurs spot Options

otions Outils ?

Menu principal	Points de sous-menu
Fichier	Quitter
Connexion	Connecter
	Déconnecter
Valeurs spot	Information appareil unique
	Activer l'aperçu général
	Activation progressive des appareils
	Désactivation progressive des appareils
	Sélection de canal
	Modifier la police
	Agrandir l'affichage en ligne
	Gestion de l'aperçu
	Interrogation des valeurs spot
	Enregistrer en ligne le fichier de données
	En ligne verrouillé
Options	Choisir une installation
	Réglages
	Détection de l'appareil
	Demande du temps d'enregistrement
	Test de l'installation

Menu principal	Points de sous-menu
Compléments	Niveau de sécurité
	Envoyer Sunny Mail
	Moniteur de paquets
	Réinitialiser les plages horaires
	Configuration Team du Sunny Data Control
Ś	Manuel
	Info

# 16 Contact

En cas de problèmes techniques concernant nos produits, prenez contact avec notre Service en ligne. Les données suivantes nous sont nécessaires afin de pouvoir assurer une assistance ciblée :

- Type et numéro de série de onduleurs
- Numéro de série et logiciel de l'appareil de communication
- Version du logiciel du Sunny Data Control

**SMA** France S.A.S. Le Parc Technologique de Lyon 117 Allée des Parcs - Bât. B2 69791 Saint Priest cedex, France Tel. +33 04 72 22 97 02 Fax +33 04 72 22 97 10 Service@SMA-France.com www.SMA-France.com Les informations figurant dans ces documents sont la propriété exclusive de SMA Technologie AG. La publication de ces informations en totalité ou en partie doit être soumise à l'accord préalable de SMA Technologie AG. Une reproduction interne au profit de l'entreprise, pour l'évaluation et la mise en service conforme du produit est autorisée sans accord préalable.

#### Clause de non-responsabilité

En principe, les conditions générales de livraison de SMA Technologie AG s'appliquent.

Le contenu de ces documents est régulièrement contrôlé et, le cas échéant, adapté. Des divergences ne peuvent néanmoins être exclues. L'exhaustivité des documents n'est pas garantie. La version actuellement en vigueur peut être consultée sur le site Internet www.SMA.de ou être obtenue par les réseaux de distribution habituels.

Aucune garantie ni responsabilité ne s'applique lors de dommages quels qu'ils soient, si ceux-ci sont dus à une ou plusieurs des causes suivantes :

- Utilisation du produit inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation
- Emploi du produit dans un environnement non prévu
- Emploi du produit sans prise en compte des dispositions légales de sécurité pertinentes sur le lieu d'utilisation
- Non-respect des consignes d'alarme et de sécurité décrites dans l'ensemble de la documentation pertinente du produit
- Emploi du produit dans de mauvaises conditions de sécurité et de protection
- · Modification arbitraire du produit ou du logiciel livré conjointement
- Dysfonctionnement du produit dû à l'influence d'un appareil branché ou placé à proximité hors des limites autorisées
- Catastrophe ou cas de force majeure

#### Licence de logiciel

L'utilisation des logiciels livrés et créés par SMA Technologie AG est soumise aux conditions suivantes :

Le logiciel ne peut être dupliqué que pour une utilisation interne et peut être installé sur un nombre illimité d'ordinateurs. Les codes sources livrés avec le logiciel peuvent être modifiés et adaptés, sous la responsabilité de l'utilisateur, pour des besoins de fonctionnement interne. De même les pilotes peuvent être installés sur d'autres systèmes d'exploitation. Toute publication des codes sources n'est possible qu'avec l'accord écrit de SMA Technologie AG. Une sous-licence du logiciel est interdite.

Limitation de la responsabilité : La SMA Technologie AG décline toute responsabilité quant aux dommages découlant directement ou indirectement de l'utilisation du logiciel fabriqué par SMA Technologie AG. Ceci s'applique également à la prestation ou au défaut de prestation de services d'après-vente.

Le logiciel livré conjointement, qui n'a pas été créé par SMA Technologie AG, est soumis aux accords de licence et de responsabilité correspondants du fabricant.

#### Marque déposée

Toutes les marques déposées sont reconnues, y compris lorsqu'elles ne sont pas mentionnées expressément. L'absence de l'emblème de marque ne signifie pas qu'un produit ou une marque puisse être librement commercialisé.

SMA Technologie AG Hannoversche Straße 1-5 34266 Niestetal Allemagne Tél. +49 561 9522-0 Fax +49 561 9522-100 www.SMA.de e-mail : info@SMA.de © 2004-2008 SMA Technologie AG. Tous droits réservés.

#### Distribution de la technique solaire

# www.SMA-France.com

SMA Technologie AG Hannoversche Strasse 1–5 34266 Niestetal, Allemagne Tel.: +49 561 9522 4000 Fax: +49 561 9522 4040 E-mail: sales@SMA.de Freecall: +800 SUNNYBOY Freecall: +800 78669269



La réussite de la photovoltaïque par une ingénierie des systèmes novatrice

